BOSCH

**Enregistrez** votre appareil sur MyBosch et profitez dès maintenant des avantages gratuits suivants : **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

# Lave–vaisselle

**SMV25AX06E**

**[fr]** Manuel d'utilisation

**Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.**



# Table des matières

**1 Sécurité ..... 4**
1.1 Définition des mots signaux ..... 4
1.2 Indications générales ..... 4
1.3 Utilisation conforme ..... 4
1.4 Restrictions du périmètre utilisateurs ..... 5
1.5 Installation sécuritaire ..... 5
1.6 Utilisation sûre ..... 7
1.7 Appareil endommagé ..... 8
1.8 Risques pour les enfants ..... 9

**2 Prévention des dégâts matériels ..... 10**
2.1 Installation sécuritaire ..... 10
2.2 Utilisation sûre ..... 11

**3 Protection de l'environnement et économies d'énergie ..... 11**
3.1 Élimination de l'emballage ..... 11
3.2 Économiser l'énergie ..... 12
3.3 Aquasensor [1] ..... 12

**4 Installation et branchement ..... 12**
4.1 Contenu de la livraison ..... 12
4.2 Installation et raccordement de l'appareil ..... 12
4.3 Raccordement de l'eau usée ..... 13
4.4 Raccordement de l'eau potable ..... 13
4.5 Raccordement électrique ..... 13

**5 Description de l'appareil ..... 14**
5.1 Appareil ..... 14
5.2 Éléments de commande ..... 15

**6 Programme ..... 17**
6.1 Remarques concernant les laboratoires d'essai ..... 19

**7 Fonctions additionnelles ..... 19**

**8 Équipement ..... 19**
8.1 Panier à vaisselle supérieur .... 20
8.2 Panier à vaisselle inférieur ..... 20
8.3 Panier à couverts ..... 21
8.4 Étagère ..... 21
8.5 Tiges rabattables ..... 22
8.6 Étagère à couteaux ..... 22
8.7 Hauteur des paniers à vaisselle ..... 22

**9 Avant la première utilisation .... 23**
9.1 Première mise en service ..... 23

**10 Adoucisseur ..... 23**
10.1 Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau ..... 23
10.2 Régler l'adoucisseur ..... 24
10.3 Sel spécial ..... 24
10.4 Éteindre l'adoucisseur ..... 24
10.5 Régénérer l'adoucisseur ..... 25

**11 Distributeur de liquide de rinçage ..... 26**
11.1 Liquide de rinçage ..... 26
11.2 Régler la quantité de liquide de rinçage distribué ..... 26
11.3 Éteindre le distributeur de liquide de rinçage ..... 27

**12 Détergent ..... 27**
12.1 Détergents appropriés ..... 27
12.2 Utilisation de détergents inappropriés ..... 29
12.3 Remarques concernant les détergents ..... 29
12.4 Remplir du détergent ..... 30

[1] Selon l'équipement de l'appareil

**13 Vaisselle ..... 30**
13.1 Dommages aux verres et à la vaisselle ..... 31
13.2 Ranger la vaisselle ..... 31
13.3 Vider le lave-vaisselle ..... 33

**14 Utilisation ..... 33**
14.1 Allumer l'appareil ..... 33
14.2 Régler un programme ..... 33
14.3 Régler la fonction additionnelle ..... 33
14.4 Régler le départ différé [1] ..... 33
14.5 Démarrage du programme ... 34
14.6 Interrompre le programme .... 34
14.7 Interruption de programme ... 34
14.8 Mettre l'appareil hors tension ..... 34

**15 Réglages de base ..... 34**
15.1 Vue d'ensemble des réglages de base ..... 35

**16 Nettoyage et entretien ..... 36**
16.1 Nettoyer la cuve ..... 36
16.2 Intérieur autonettoyant [1] ..... 36
16.3 Produits de nettoyage ..... 36
16.4 Conseils d'entretien ..... 37
16.5 Système de filtration ..... 37
16.6 Nettoyer les bras d'aspersion ..... 38

**17 Dépannage ..... 39**
17.1 Nettoyer la pompe de vidange ..... 50

**18 Transport, stockage et élimination ..... 51**
18.1 Démonter l'appareil ..... 51
18.2 Protéger l'appareil du gel ..... 51
18.3 Transporter l'appareil ..... 51
18.4 Mettre au rebut un appareil usagé ..... 51

**19 Service après-vente ..... 52**
19.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD) .. 52
19.2 Garantie AQUA-STOP [1] ..... 53

**20 Caractéristiques techniques .. 53**

[1] Selon l'équipement de l'appareil

# ⚠ 1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

## 1.1 Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

**⚠ AVERTISSEMENT**
Respectez ces instructions afin d'éviter toute blessure grave ou mortelle.

**ATTENTION**
Respectez ces instructions afin d'éviter tout dommage à l'appareil ou tout autre dommage matériel.

**Remarque :** Cela indique des informations importantes.

## 1.2 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

## 1.3 Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement :
- pour laver la vaisselle du ménage.
- dans des espaces fermés de la maison et dans des applications similaires telles que : dans les cuisines destinées aux employés des entreprises, bureaux et autres environnements de travail ; dans les exploitations agricoles ; par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels typiques ; dans les chambres d'hôtes.
- jusqu'à une altitude maximale de 4 000 m au-dessus du niveau de la mer.

## 1.4 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.
Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

## 1.5 Installation sécuritaire

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Une installation inadéquate peut occasionner des blessures.

- ▸ Lors de l'installation et du raccordement de l'appareil, suivez les instructions figurant dans la notice d'utilisation et les instructions de montage.

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les installations non conformes sont dangereuses.

- ▸ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▸ Toujours utiliser le cordon d'alimentation secteur fourni du nouvel appareil.
- ▸ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▸ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.
- ▸ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▸ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement doit être installé dans

l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.

- ▸ Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé.

Il est dangereux de sectionner le flexible d'arrivée ou d'immerger la vanne Aquastop dans l'eau.

- ▸ N'immergez jamais le boîtier de plastique dans l'eau. Le boîtier en plastique du flexible d'arrivée contient une vanne électrique.
- ▸ Ne sectionnez jamais le flexible d'arrivée. Dans le flexible d'arrivée d'eau se trouvent des lignes d'alimentation électrique.

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Il est dangereux d'utiliser un cordon d'alimentation secteur avec une rallonge ou un adaptateur non autorisé.

- ▸ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- ▸ Utiliser uniquement des adaptateurs et cordons d'alimentation secteur agréés par le fabricant.
- ▸ Si le cordon d'alimentation secteur est trop court et qu'aucun cordon d'alimentation plus long n'est disponible, contacter un électricien spécialisé pour adapter l'installation domestique.

Un contact entre l'appareil et les conduites d'installation peut entraîner un défaut des conduites d'installation, comme les conduites de gaz et lignes électriques. Le gaz provenant d'une conduite de gaz rouillée risque de s'enflammer. Un cordon électrique endommagé peut provoquer un court-circuit.

- ▸ S'assurer qu'il y a au moins 5 cm de distance entre l'appareil et les conduites d'installation.

### ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les charnières bougent à l'ouverture et à la fermeture de la porte de l'appareil et peuvent occasionner des blessures.

- ▸ Il faut recouvrir latéralement la zone des charnières des appareils encastrables ou intégrables qui ne sont pas installés dans une niche et dont une paroi latérale est accessible. Ces revêtements sont disponibles auprès de votre distributeur ou de notre service après-vente.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque de basculement !**
Une installation inadéquate risque de compromettre l'équilibre de l'appareil.
- ▸ Les appareils encastrables ou intégrables doivent être installés uniquement sous un plan de travail continu solidement fixé à l'armoire voisine.

## 1.6 Utilisation sûre

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice grave pour la santé !**
Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation figurant sur les emballages des détergents et produits de rinçage peut entraîner de graves risques pour la santé.
- ▸ Veuillez respecter les consignes de sécurité et d'utilisation figurant sur les emballages des détergents et des liquides de rinçage.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !**
Les solvants versés dans le compartiment de lavage de l'appareil posent un risque d'explosion.
- ▸ Ne versez jamais de solvant dans le compartiment de lavage.

Les nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides pourraient poser un risque d'explosion en entrant en contact avec des pièces d'aluminium situées dans le compartiment de nettoyage de l'appareil.
- ▸ N'utilisez jamais de nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides, notamment ceux issus du secteur professionnel ou industriel (p. ex. pour l'entretien de machines) conjointement avec des pièces en aluminium (p. ex. filtres à graisse de hottes aspirantes ou casseroles en aluminium).

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**
Lorsqu'elle est ouverte, la porte de l'appareil pose un risque de blessure.
- ▸ N'ouvrez la porte de l'appareil que pour le remplir ou le vider afin d'éviter les accidents (risque de trébuchement).
- ▸ Ne vous tenez jamais debout ou assis sur la porte ouverte de l'appareil.

Les couverts et couteaux pointus pose un risque de blessure.
- ▸ Disposer les couverts et couteaux pointus avec la pointe vers le bas dans le panier ou le tiroir à couverts ou sur la tablette a couteaux.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'échaudures !**
De l'eau chaude peut être éjectée de l'appareil si la porte est ouverte pendant le déroulement du programme.
- ▸ Soyez très prudent si vous devez ouvrir la porte durant le déroulement d'un programme.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**
L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.
- ▸ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▸ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▸ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.
- ▸ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▸ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▸ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

## 1.7 Appareil endommagé

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**
Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.
- ▸ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▸ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- ▸ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▸ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement la fiche mâle du cordon d'ali-

mentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles et fermez le robinet d'eau.
- ▸ Appelez le service après-vente. →*Page 52*

Les réparations non conformes sont dangereuses.
- ▸ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▸ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▸ Si le cordon d'alimentation secteur ou le cordon de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation ou de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de notre service après-vente.

## 1.8 Risques pour les enfants

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !**

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.
- ▸ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▸ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.
- ▸ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▸ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

Les enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de s'asphyxier.
- ▸ Utilisez la protection enfants si présente.
- ▸ Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil ou l'utiliser.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !**

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.
- ▸ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'écrasement !**
Avec les appareils installés en hauteur, les enfants peuvent se coincer entre la porte de l'appareil et les portes de placard situées au-dessous.
- ▸ Surveillez les enfants lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte de l'appareil.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlures chimiques !**
Les produits de rinçage et les détergent peuvent provoquer des brûlures chimiques dans la bouche, la gorge et les yeux.
- ▸ Gardez les produits de rinçage et les détergents à l'abri des enfants.
- ▸ Gardez les enfants à l'écart de l'appareil. L'eau présente dans le compartiment à vaisselle n'est pas potable. Elle pourrait contenir des résidus de produits de rinçage ou de détergent.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**
Les enfants peuvent se blesser en se coinçant les doigts dans les fentes de la coupelle interceptrices des pastilles.
- ▸ Gardez les enfants à l'écart de l'appareil.

# 2 Prévention des dégâts matériels

## 2.1 Installation sécuritaire

**ATTENTION**
Une installation inadéquate de l'appareil peut entraîner des dommages.
- ▸ Si le lave-vaisselle est incorporé au-dessous ou au-dessus d'autres électroménagers, observez les informations de la notice de montage des électroménagers respectifs sur leur incorporation en association avec un lave-vaisselle.
- ▸ En l'absence d'informations ou si la notice de montage ne contient aucune consigne correspondante, adressez-vous au fabricant de ces électroménagers afin de vous assurer qu'il est possible d'incorporer le lave-vaisselle au-dessus ou en dessous de ces appareils.
- ▸ En l'absence d'informations de la part du fabricant, le lave-vaisselle ne doit pas être encastré au-dessus ou en dessous de ces appareils électroménagers.
- ▸ Pour garantir le bon fonctionnement de tous les appareils électroménagers, observez la notice de de montage du lave-vaisselle.
- ▸ N'installez pas le lave-vaisselle sous une table de cuisson.
- ▸ N'installez pas le lave-vaisselle à proximité de sources de chaleur (radiateurs, accumulateurs de chaleur, fours ou d'autres appareils générateurs de chaleur).

Un contact entre l'appareil et les conduites d'eau peut entraîner une

corrosion de la conduite d'eau et une fuite de la conduite d'eau.

- S'assurer qu'il y a au moins 5 cm de distance entre l'appareil et la conduite d'eau. Les conduites fournies pour le raccordement de l'eau potable et des eaux usées ne sont pas concernées.

Les tuyaux d'eau modifiés ou endommagés peuvent provoquer des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

- Veillez à ne jamais plier, écraser, modifier ou couper les tuyaux d'eau.
- Utilisez uniquement les tuyaux d'eau fournis ou les tuyaux de rechange d'origine.
- Ne réutilisez jamais des tuyaux d'eau usagés.

Une pression de l'eau trop faible ou trop élevée peut gêner le fonctionnement de l'appareil.

- S'assurer que la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau est comprise entre 50 kPa (0,5 bar) minimum et 1000 kPa (10 bars) maximum.
- Si la pression hydraulique excède la valeur maximale indiquée, une vanne de réduction de pression entre le raccord d'eau potable et le kit de tuyaux de l'appareil doit être installée.

## 2.2 Utilisation sûre

**ATTENTION**

Les fuites de vapeur d'eau peuvent endommager le meuble d'encastrement.

- Laissez l'appareil refroidir un peu après la fin du programme avant d'ouvrir la porte.

Le sel spécial pour lave-vaisselle peut entraîner de la corrosion dans la cuve.

- Afin de rincer le sel spécial qui déborde de la cuve, versez le sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement après le démarrage du programme.

Le détergent peut endommager l'adoucisseur.

- Rempissez le réservoir de l'adoucisseur uniquement avec du sel spécial pour lave-vaisselle.

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager l'appareil.

- N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.
- N'utilisez pas d'éponge rugueuse ou de nettoyant abrasif afin d'éviter d'égratigner la surface de l'appareil.
- Afin de prévenir la corrosion sur les lave-vaisselle dotés d'une façade en acier inoxydable, évitez les carrés d'éponge ou rincez-les plusieurs fois avec soin avant de les utiliser pour la première fois.

# 3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

## 3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

### 3.2 Économiser l'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant et d'eau.

Utiliser le programme Éco 50°.

✔ Le programme Éco 50° est économique en termes d'énergie et écologique.

### 3.3 Aquasensor [1]

L'Aquasensor est un équipement optique (barrage photoélectrique) servant à mesurer la turbidité de l'eau de lavage. L'Aquasensor permet d'économiser de l'eau.
L'appareil emploie l'Aquasensor de façon spécifique, selon le programme. Si la salissure est faible, l'eau de lavage est conservée jusqu'au prochain cycle de lavage, ce qui permet d'abaisser la consommation d'eau de 3 à 6 litres. Si l'eau est assez sale, l'appareil la vidange et la remplace par de l'eau propre. En mode Automatique, l'appareil adapte en outre la température et la durée de marche au degré de salissure.

## 4 Installation et branchement

Pour garantir un bon fonctionnement, raccordez correctement l'appareil à l'eau et l'électricité. Respectez les critères énoncés et les instructions de montage.

### 4.1 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.
En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente.

**Remarque :** Le bon fonctionnement de votre appareil a été soigneusement contrôlé à l'usine. Il est possible que ce contrôle ait laissé des taches d'eau sur l'appareil. Elles disparaissent cependant après le premier lavage.

La livraison comprend :

- Lave-vaisselle
- La notice d'utilisation
- Instructions de montage
- Garantie [1]
- Matériel de montage
- Feuille pare-vapeur [1]
- Jupe caoutchouc* [1]
- Cordon d'alimentation
- Notice succincte [1]

### 4.2 Installation et raccordement de l'appareil

Vous pouvez installer votre appareil encastrable ou intégrable dans le coin cuisine entre des parois de bois et de plastique. Si vous utilisez votre appareil comme appareil sur pied ultérieurement, vous devrez faire en sorte de prévenir tout basculement, par exemple avec des raccords vissés dans le mur ou en posant un plan de travail continu solidement fixé aux armoires voisines.

1. Respectez les consignes de sécurité. →*Page 4*
2. Respectez les consignes sur le raccordement électrique. →*Page 13*

[1] Selon l'équipement de l'appareil

3. Vérifiez le contenu de la livraison →*Page 12* et l'état de 'appareil.
4. Consultez les cotes d'encastrement dans les instructions de montage.
5. Ajustez l'horizontalité de l'appareil à l'aide des pieds réglables. Veuillez à ce que l'appareil soit bien stable.
6. Posez le raccord d'évacuation de l'eau usée. →*Page 13*
7. Posez le raccord d'eau potable. →*Page 13*
8. Branchez l'appareil sur le secteur.

## 4.3 Raccordement de l'eau usée

Raccordez votre appareil à une bouche d'évacuation de l'eau usée afin de pouvoir évacuer l'eau salie par le nettoyage.

### Poser le raccord d'évacuation de l'eau usée

1. Les étapes nécessaires sont décrites dans la notice de montage fournie.
2. Branchez le raccord d'évacuation des eaux usées à la tubulure d'écoulement du siphon à l'aide des pièces jointes.
3. Veillez à ce que le raccord d'évacuation ne soit pas coudé, comprimé ni enroulé sur lui-même.
4. Veillez à ce que le raccord d'évacuation ne soit pas bloqué par un bouchon.

## 4.4 Raccordement de l'eau potable

Raccordez votre appareil à une entrée d'eau potable.

### Poser le raccord d'eau potable

**Remarque :** Lorsque vous remplacez l'appareil, vous devez utiliser un nouveau flexible d'eau arrivée.

1. Les étapes nécessaires sont décrites dans la notice de montage fournie.
2. Raccordez l'appareil à une source d'eau potable à l'aide des pièce fournies.
   Observez les renseignements de la fiche technique →*Page 53*.
3. Veillez bien à ce que le raccord d'eau potable ne soit pas coudé, comprimé ou enroulé sur lui-même.

## 4.5 Raccordement électrique

### Raccordement électrique de l'appareil

**Remarques**


- Veuillez observer les consignes de sécurité →*Page 5*.
- Ne branchez l'appareil qu'à une source de courant alternatif compris entre 220 - 240 V et 50 Hz ou 60 Hz.
- Veuillez noter que le système de sécurité aquatique fonctionne uniquement si l'appareil est alimenté par une source de courant électrique.

1. Branchez le connecteur du cordon d'alimentation secteur à l'appareil.
2. Branchez la fiche secteur de l'appareil dans une prise de courant proche de l'appareil.
   Vous trouverez les données de raccordement de l'appareil sur la plaque signalétique.
3. Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

# 5 Description de l'appareil

## 5.1 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Plaque signalétique | Plaque signalétique avec le numéro E et numéro FD →*Page 52*.<br>Les données dont vous avez besoin pour le service après-vente →*Page 52*. |
| 2 | Compartiment à détergent | Remplissez le compartiment à détergent de détergent.<br>→ *"Détergent", Page 27* |


| | | |
|---|---|---|
| 3 | Panier à vaisselle inférieur | Panier à vaisselle inférieur →*Page 20* |
| 4 | Réservoir de sel spécial | Remplissez le réservoir de sel spécial de sel spécial.<br>→ *"Adoucisseur", Page 23* |
| 5 | Bras d'aspersion inférieur | Le bras d'aspersion inférieur nettoie la vaisselle du panier à vaisselle inférieur. Si la vaisselle n'est pas nettoyée de façon optimale, nettoyez les bras d'aspersion.<br>→ *"Nettoyer les bras d'aspersion", Page 38* |
| 6 | Coupelle interceptrice des pastilles | Durant le nettoyage, les pastilles tombent automatiquement dans le compartiment à détergent, où elles sont dissoutent de façon optimale. |
| 7 | Panier à vaisselle supérieur | Panier à vaisselle supérieur →*Page 20* |
| 8 | Étagère [1] | Étagère →*Page 21* |
| 9 | Bras d'aspersion supérieur | Le bras d'aspersion supérieur nettoie la vaisselle du panier à vaisselle supérieur. Si la vaisselle n'est pas nettoyée de façon optimale, nettoyez les bras d'aspersion.<br>→ *"Nettoyer les bras d'aspersion", Page 38* |
| 10 | Système de filtration | Système de filtration →*Page 37* |
| 11 | Panier à couverts [1] | Panier à couverts →*Page 21* |
| 12 | Réservoir de liquide de rinçage | Remplissez le réservoir de liquide de rinçage avec du liquide de rinçage.<br>→ *"Distributeur de liquide de rinçage", Page 26* |

## 5.2 Éléments de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

[1] Selon l'équipement de l'appareil

Certaines touches permettent d'exécuter différentes fonctions.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Touche MARCHE/ARRÊT ⏻ | Mettre l'appareil sous tension →*Page 33*<br>Mettre l'appareil hors tension →*Page 34* |
| 2 | Fonctions additionnelles [1] | Fonctions additionnelles →*Page 19* |
| 3 | Indicateur de déroulement de programme | L'indicateur de déroulement de programme indique à quel étape du programme l'appareil se trouve, par exemple au nettoyage ou au séchage. |
| 4 | Voyant d'arrivée d'eau | Voyant d'arrivée d'eau |
| 5 | touche Démarrer Start et touche de réinitialisation Reset 3 sec. | Démarrage du programme →*Page 34*<br>Interruption de programme →*Page 34* |
| 6 | Indicateur de manque de sel spécial | Adoucisseur →*Page 23* |
| 7 | Indicateur de manque de liquide de rinçage | Distributeur de liquide de rinçage →*Page 26* |
| 8 | Touches de réglage | Régler un programme →*Page 33*<br>Modifier les réglages de base |
| 9 | Programme | Programmes →*Page 17* |
| 10 | Départ différé [1] | Régler le départ différé →*Page 33* |

[1] Selon l'équipement de l'appareil

# 6 Programme

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des programmes réglables. Selon la configuration de votre appareil, différents programmes sont à votre disposition sur le bandeau de commande de votre appareil.
La durée peut varier en fonction du programme choisi. La durée dépend de la température de l'eau, de la quantité de vaisselle, du degré de salissure et de la fonction additionnelle choisie. La durée ainsi que la consommation d'énergie augmentent lorsque le distributeur de liquide de rinçage est désactivé ou en l'absence de liquide de rinçage.
Vous trouverez les valeurs de consommation dans la notice succincte. Les valeurs de consommation supposent des conditions normales et une dureté de l'eau de 12 - 29 °fH. Différents facteurs tels que la température de l'eau ou la pression dans les conduites peuvent entraîner des écarts dans ces valeurs.

| **Programme** | **Utilisation** | **Déroulement du programme** | **Fonctions additionnelles** |
|---|---|---|---|
| <br>Intensif 70° | Vaisselle :<br>▪ Nettoyer les casseroles, poêles, vaisselle et couverts inaltérables.<br>Degré de salissure :<br>▪ Éliminer les résidus alimentaires très tenaces, cuits, séchés, contenant de l'amidon, de l'albumen ou des protéines.<br>Si vous utilisez des détergents en poudre, vous pouvez aussi en verser un peu sur la porte de l'appareil. | Intensif :<br>▪ Prélavage<br>▪ Lavage 70 °C<br>▪ Rinçage intermédiaire<br>▪ Rinçage 69 °C<br>▪ Séchage | Tous<br>→ *"Fonctions additionnelles", Page 19* |

| Programme | Utilisation | Déroulement du programme | Fonctions additionnelles |
|---|---|---|---|
| **auto**<br>Auto 45-65° | Vaisselle :<br>▪ Nettoyer la vaisselle mixte et les couverts.<br>Degré de salissure :<br>▪ Éliminer les résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement secs. | Optimisé par capteur :<br>▪ Optimisé par capteur en fonction de l'encrassement de l'eau de rinçage. | Tous<br>→ *"Fonctions additionnelles", Page 19* |
| **eco**<br>Eco 50° | Vaisselle :<br>▪ Nettoyer la vaisselle mixte et les couverts.<br>Degré de salissure :<br>▪ Éliminer les résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement secs. | Programme très économique :<br>▪ Prélavage<br>▪ Lavage 50 °C<br>▪ Rinçage intermédiaire<br>▪ Rinçage 66 °C<br>▪ Séchage | Tous<br>→ *"Fonctions additionnelles", Page 19* |
| **1h**<br>Prog. 1 heure | Vaisselle :<br>▪ Nettoyer la vaisselle mixte et les couverts.<br>Degré de salissure :<br>▪ Éliminer les résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement secs. | Durée optimisée :<br>▪ Lavage 65 °C<br>▪ Rinçage intermédiaire<br>▪ Rinçage 70 °C<br>▪ Séchage | → *"Fonctions additionnelles", Page 19* |
| Prélavage | Vaisselle :<br>▪ Nettoyer tous les types de vaisselle. | Rinçage à l'eau froide :<br>▪ Prélavage | Aucun |

| Programme | Utilisation | Déroulement du programme | Fonctions additionnelles |
|---|---|---|---|
| | Degré de salissure :<br>▪ Lavage à l'eau froide, nettoyage intermédiaire. | | |

### 6.1 Remarques concernant les laboratoires d'essai

Des laboratoires d'essai reçoivent des consignes relatives aux essais comparatifs (par exemple selon EN 60436).
Il s'agit là de conditions visant la réalisation des essais et non pas de résultats ou de valeurs de consommation.
Faites parvenir vos questions par e-mail à l'adresse suivante : dishwasher@test-appliances.com
Les indications nécessaires sont le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) qui se trouvent sur la plaque signalétique attachée à la porte de l'appareil.

## 7 Fonctions additionnelles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des fonctions additionnelles réglables. Selon la configuration de votre appareil, différentes fonctions additionnelles sont à votre disposition sur le bandeau de commande de votre appareil.


| Fonction additionnelle | Utilisation |
|---|---|
| Cycles express Plus | ▪ Selon le programme de lavage, la durée de marche est raccourcie de 20 à 66 %.<br>▪ La consommation d'eau et la consommation d'énergie augmentent. |

## 8 Équipement

Vous trouverez ici une vue d'ensemble de l'équipement disponibles pour votre appareil et de leur utilisation.
Ces équipements varient selon le modèle de votre appareil.

## 8.1 Panier à vaisselle supérieur

Rangez les tasses, les verres et la petite vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur.





Étagère à couteaux [a] [1]

Faites de la place à la vaisselle volumineuse en remontant le panier supérieur.


### Ajuster le panier à vaisselle supérieur avec les paires de roulettes

Ajustez la hauteur du panier à vaisselle supérieur pour laver les morceaux de vaisselle volumineux.

1. Extrayez le panier à vaisselle supérieur.
2. Retirez le panier à vaisselle.



3. Raccrochez le panier à vaisselle aux roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).




Assurez-vous que le panier à vaisselle supérieur se trouve à la même hauteur des deux côtés.

4. Réinsérez le panier à vaisselle.

## 8.2 Panier à vaisselle inférieur


Rangez les casseroles et les assiettes dans le panier à vaisselle inférieur.




Panier à couverts [a] [1]


Vous pouvez ranger les grandes assiettes de jusqu'à 31/34 cm de diamètre [1] dans le panier à vaisselle inférieur, comme illustré.

[1] Selon l'équipement de l'appareil




## 8.3 Panier à couverts

Rangez toujours les couverts dans le panier à couverts sans les trier, côté pointu vers le bas.



## 8.4 Étagère

Utilisez l'étagère et l'espace au-dessous pour ranger les petites tasses et les verres ou les grands couverts, p. ex. les cuillères en bois ou les couverts de service.




Si vous n'avez pas besoin de l'étagère, vous pouvez la rabattre vers le haut.

### Ajuster l'étagère [1]

Vous pouvez ajuster la hauteur de l'étagère.

1. Amenez l'étagère à la verticale puis tirez-la vers le haut ①.





2. Inclinez légèrement l'étagère, puis poussez-la à la hauteur souhaitée ②.
3. Poussez l'étagère vers le bas.

✔ L'étagère d'enclenche de manière audible.

[1] Selon l'équipement de l'appareil

## 8.5 Tiges rabattables

Utilisez les tiges rabattables pour trier la vaisselle, p. ex. les assiettes.




Pour ranger plus facilement les casseroles, les saladiers et les verres, rabattez les tiges. [1]

### Rabattez les tiges [1]

Si vous n'avez pas besoin des tiges, rabattez-les.

1. Poussez le levier vers l'avant ① et rabattez les tiges ②.





2. Pour utiliser les tiges, déployez-les vers le haut.

✔ Les tiges rabattables se fixent de façon audible.

## 8.6 Étagère à couteaux

Utilisez l'étagère pour les couteaux et couverts longs.



## 8.7 Hauteur des paniers à vaisselle

Ajustez les paniers à vaisselle à la hauteur désirée.

**Hauteur de l'appareil de 81,5 cm avec panier à couverts**

| Niveau | Panier supérieur | Panier inférieur |
|---|---|---|
| 1 max. ø | 22 cm | 30 cm/31 cm →*Page 20* |
| 2 max. ø | 24,5 cm | 27,5 cm |
| 3 max. ø | 27 cm | 25 cm |

[1] Selon l'équipement de l'appareil

# 9 Avant la première utilisation

## 9.1 Première mise en service

À la première mise en service ou après la réinitialisation des régages d'usine, vous devez configurer les réglages.

**Condition :** L'appareil est installé et raccordé. →*Page 12*

1. Versez du sel spécial.
2. Verser du liquide de rinçage. →*Page 26*
3. Allumez l'appareil.
4. Configurez l'adoucisseur. →*Page 24*
5. Réglez la quantité de liquide de rinçage distribué. →*Page 26*
6. Remplir de détergent.
7. Lancer le programme avec la température de nettoyage la plus élevée sans vaisselle.
   Pour éviter la formation d'éventuelles taches d'eau et d'autres résidus, nous recommandons de faire fonctionner l'appareil sans vaisselle avant la première utilisation.

**Conseil :** Vous pouvez modifier en tout temps ces réglages, ainsi que d'autres réglages de base.

# 10 Adoucisseur

L'eau dure et calcaire laisse des dépôts de calcaire sur la vaisselle et dans la cuve, et risque de boucher des pièces de l'appareil.
Pour un meilleur résultat de lavage, vous pouvez adoucir l'eau avec l'adoucisseur et du sel spécial. Afin de prévenir les dommages à l'appareil, l'eau doit avoir une dureté supérieure à 12 °fH.

## 10.1 Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des valeurs de dureté de l'eau disponibles.
Pour connaître la dureté de votre eau, adressez-vous à votre distributeur local ou utilisez un test de dureté de l'eau.

| Dureté de l'eau °fH | Plage de dureté | mmol/l | Niveau | LED A →*Page 15* | LED B →*Page 15* | LED C →*Page 15* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 11 | douce | 0 - 1,1 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| 12 - 29 | moyenne | 1,2 - 2,9 | 1 | ● | ○ | ○ |
| 30 - 37 | dure | 3,0 - 3,7 | 2 | ● | ● | ○ |
| 38 - 89 | dure | 3,8 - 8,9 | 3 | ● | ● | ● |

**Remarque :** Réglez votre appareil à la dureté de l'eau calculée.
→ *"Régler l'adoucisseur", Page 24*
Si la dureté de l'eau est de 0 - 11 °fH, vous pouvez vous abstenir de sel spécial pour lave-vaisselle et éteindre l'adoucisseur.
→ *"Éteindre l'adoucisseur", Page 24*

## 10.2 Régler l'adoucisseur

Configurez l'appareil selon la dureté de l'eau.

1. Déterminez la dureté de l'eau et la valeur de réglage.
   → *"Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau", Page 23*
2. Appuyez sur ⏻.
3. Appuyez sur > et Start jusqu'à ce que clignotent ⇄ et ♨.
4. Relâchez les touches.
5. Appuyez sur < à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez réglé le niveau souhaité.
   0, 1, 2 ou 3 LED s'allument en conséquence.
   → *"Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau", Page 23*
   Le niveau 1 a été réglé en usine par défaut (LED A →*Page 15*).
6. Appuyez sur Start pour enregistrer le réglage.

✔ Les LED s'éteignent.

## 10.3 Sel spécial

Le sel spécial sert à adoucir l'eau.

### Verser du sel spécial

Si l'indicateur de niveau de sel spécial s'allume, versez du sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement avant le début du programme. La consommation de sel spécial dépend de la dureté de l'eau. Plus l'eau est dure, plus la consommation de sel spécial est élevée.

**ATTENTION**


Le détergent peut endommager l'adoucisseur.

- Rempissez le réservoir de l'adoucisseur uniquement avec du sel spécial pour lave-vaisselle.

Le sel spécial pour lave-vaisselle peut entraîner de la corrosion dans la cuve.

- Afin de rincer le sel spécial qui déborde de la cuve, versez le sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement après le démarrage du programme.

1. Dévissez et retirez le couvercle du réservoir de sel spécial.
2. À la première mise en service : remplissez complètement le réservoir avec de l'eau.
3. **Remarque :** N'utilisez que du sel spécial pour lave-vaisselle.
   N'utilisez pas de tablettes de sel.
   N'utilisez pas de sel alimentaire.
   Remplissez le réservoir de sel spécial.




Entonnoir a [1]

Remplissez complètement le réservoir de sel spécial. L'eau dans le réservoir est ainsi refoulée et s'écoule.

4. Posez le couvercle sur le réservoir et tournez-le pour le refermer.

## 10.4 Éteindre l'adoucisseur

Vous pouvez éteindre l'indicateur de manque de sel s'il vous dérange (p. ex. si vous utilisez un détergent mixte avec des succédanés de sel).

[1] Selon l'équipement de l'appareil

**Remarque**
Pour éviter d'endommager l'appareil, éteignez l'adoucisseur exclusivement dans les cas suivants :

- La dureté maximale de l'eau est de 37 °fH et vous utilisez un détergent mixte avec des succédanés de sel. La plupart des détergents mixtes avec des succédanés de sel peuvent être utilisés, selon les informations du fabriquant, avec de l'eau d'une dureté maximale de 37 °fH sans qu'il ne soit nécessaire d'ajouter du sel spécial.
- La dureté de l'eau est de 0 - 11 °fH. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du sel spécial.

1. Appuyez sur ⏻.
2. Appuyez sur > et Start jusqu'à ce que clignotent ⇄ et ♨.
3. Relâchez les touches.
4. Appuyez sur < à plusieurs reprises jusqu'à ce que les LED soient toutes éteintes (niveau 0).
   → *"Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau", Page 23*
5. Appuyez sur Start pour enregistrer le réglage.

✔ Les LED s'éteignent.
✔ L'adoucisseur d'eau ainsi que l'indicateur de manque de sel sont désactivés.

## 10.5 Régénérer l'adoucisseur

Pour garantir le bon fonctionnement de l'adoucisseur, l'appareil effectue une régénération de celui-ci à intervalles réguliers.
La régénération est effectuée dans tous les programmes avant la fin du cycle de lavage principal. Elle augmente la durée de marche et les valeurs de consommation, notamment d'eau et d'électricité.

**Vue d'ensemble des valeurs de consommation lors de la régénération de l'adoucisseur**

Vous trouverez ici une vue d'ensemble de la durée de marche et des valeurs de consommation maximales supplémentaires lors de la régénération de l'adoucisseur.
Pour trouver la colonne valide pour votre variante d'appareil, consultez la consommation d'eau dans le programme Éco 50° dans la notice succincte.

| Consommation d'eau en litres (selon le modèle d'appareil) | Régénération de l'adoucisseur après x lavages | Durée de marche supplémentaire (en minutes) | Consommation d'eau accrue en litres | Consommation de courant accrue en kWh |
|---|---|---|---|---|
| 6,5 / 6,7 | 8 | 7 | 5 | 0,05 |
| 7,5 / 7,7 | 7 | 7 | 5 | 0,05 |
| 8,9 / 9,3 / 9,5 | 6 | 7 | 5 | 0,05 |
| à partir de 10,4 / 10,5 | 5 | 7 | 5 | 0,05 |

Les valeurs de consommation indiquées sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme actuelle, avec le programme Éco 50° et avec la valeur d'usine pour la dureté de l'eau 12 - 29 °fH.

# 11 Distributeur de liquide de rinçage

Nettoyez la vaisselle et les verres sans laisser de traces avec le distributeur de liquide de rinçage et du liquide de rinçage.


## 11.1 Liquide de rinçage

Pour obtenir un résultat de séchage optimal, utilisez un produit de rinçage.
Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.


### Verser du liquide de rinçage

Rajoutez du liquide de rinçage si l'indicateur de manque de liquide de rinçage s'allume. Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.

1. Appuyez sur a languette du couvercle du réservoir de liquide de rinçage ① et soulevez-la ②.




2. Versez du liquide de rinçage jusqu'au repère max.




3. Si le réservoir déborde, retirez l'excédent de la cuve.
   Le liquide de rinçage excédentaire peut entraîner la formation excessive de mousse lors du rinçage.
4. Fermez le couvercle du réservoir de liquide de rinçage.

✔ Le couvercle s'enclenche de manière audible.

## 11.2 Régler la quantité de liquide de rinçage distribué

Ne modifiez la quantité de liquide de rinçage que si des stries ou des taches d'eau restent sur la vaisselle.

1. Appuyez sur ⏻.
2. Appuyez sur > et Start jusqu'à ce que clignotent ⥁ et ♨.
3. Relâchez les touches.
4. Appuyez sur > à plusieurs reprises jusqu'à ce que ✳ clignote.
5. Appuyez sur < à plusieurs reprises jusqu'à ce que la quantité de liquide de rinçage distribué soit appropriée.
   0, 1, 2 ou 3 LED s'allument en conséquence.
   Le niveau 2 est réglé en usine par défaut (LED A et B →*Page 15*).
   – À un niveau inférieur, une quantité moindre de liquide de rinçage est distribuée, ce qui ré-

duit la formation de stries sur la vaisselle.
- À un niveau supérieur, une quantité supérieure de liquide de rinçage est distribuée, ce qui réduit la formation de taches d'eau et produit un meilleur résultat de séchage.
- À un niveau inférieur, une quantité moindre de liquide de rinçage est distribuée, ce qui réduit la formation de stries sur la vaisselle.
- À un niveau supérieur, une quantité supérieure de liquide de rinçage est distribuée, ce qui réduit la formation de taches d'eau et produit un meilleur résultat de séchage.

6. Appuyez sur Start pour enregistrer le réglage.

✔ Les LED s'éteignent.

### 11.3 Éteindre le distributeur de liquide de rinçage

Vous pouvez éteindre l'indicateur de manque de liquide de rinçage s'il vous dérange (p. ex. si vous utilisez un détergent mixte avec des composants de liquide de rinçage).

**Conseil :** La fonction du liquide de rinçage est limitée dans les produits combinés. L'utilisation de liquide de rinçage permet généralement d'obtenir de meilleurs résultats.

1. Appuyez sur ⏻.
2. Appuyez sur > et Start jusqu'à ce que clignotent ⇄ et ♨.
3. Relâchez les touches.
4. Appuyez sur > à plusieurs reprises jusqu'à ce que ✳ clignote.
5. Appuyez sur < à plusieurs reprises jusqu'à ce que toutes les LED soient éteintes (niveau 0).
6. Appuyez sur Start pour enregistrer le réglage.

✔ Les LED s'éteignent.

✔ Cela désactive le distributeur de liquide de rinçage, ainsi que l'indicateur de manque de liquide de rinçage.

## 12 Détergent

### 12.1 Détergents appropriés

Utilisez uniquement des détergents qui conviennent à votre lave-vaisselle. Les détergents et les détergents mixtes conviennent tous deux.
Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, utilisez un détergent simple conjointement avec un sel spécial et du liquide de rinçage →*Page 26*.
Les détergents modernes sont performants ; généralement formulés à faible niveau alcalin, ils contiennent des enzymes. Les enzymes dégradent l'amidon et décollent l'albumen et les protéines. Pour enlever les tâches colorées (p. ex. de thé, de ketchup), ces détergents intègrent des produits blanchissants à base d'oxygène.

**Remarque :** Veuillez respecter les consignes du fabricant de votre détergent.

| Détergent | Description |
|---|---|
| Pastilles | Les pastilles conviennent à toutes les tâches de lavage et ne doivent pas être dosés.<br>Lorsque utilisées avec des programmes de |

| Détergent | Description |
|---|---|
| | moins longue durée, les pastilles peuvent échouer à se dissoudre complètement, laissant des résidus de détergent à la fin du cycle. Cela risque de compromettre le résultat du nettoyage. |
| Détergent en poudre | Les détergents en poudre sont recommandés pour les programmes de moins longue durée.<br>Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure.Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure. |
| Détergent liquide | Les détergents liquides fonctionnent plus vide et sont recommandés pour les programmes de plus courte durée sans prélavage. |
| | Les détergents liquides peuvent déborder du compartiment à détergent bien que ce dernier soit correctement fermé. Cela n'est pas un défaut et ne devrait pas être grave si vous respectez les consignes suivantes :<br>▪ Sélectionnez exclusivement un programme sans prélavage.<br>▪ Ne réglez pas de départ différé pour le démarrage du programme.<br>Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure.Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure. |

**Conseil :** Vous pouvez vous procurer des détergents appropriés via notre site Internet ou le service après-vente → *Page 52*.

### détergent simple

Les détergents seuls sont des produits qui ne contiennent que le détergent sans autres composants, comme les détergents en poudre ou liquides.
Le dosage des détergents en poudre et liquides peut être ajusté au degré de souillure individuel de la vaisselle. Pour obtenir un meilleur résultat de lavage et de séchage, ainsi que et pour prévenir les dommages à l'appareil, ajoutez du sel spécial et du liquide de rinçage → *Page 26*.

### Détergents mixtes

Outre les détergents seuls conventionnels, toute une série de produits à fonctions supplémentaires sont proposés sur le marché. Ces produits contiennent, outre le détergent, un produit de rinçage et des succédanés de sel (3 en 1) ainsi que, selon la combinaison (4 en 1, 5 en 1, etc.), des composants supplémentaires destinés p. ex. à protéger le verre ou à redonner du lustre aux ustensiles en acier.
En règle générale, les détergents mixtes fonctionnent uniquement avec de l'eau d'une dureté maximale de 37 °fH. Au-delà d'une dureté de l'eau de 37 °fH, vous devez ajouter sel spécial et liquide de rinçage. Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage, nous recommandons l'utilisation de sel spécial et liquide de rinçage à partir d'une dureté de l'eau de 25 °fH. Si vous utilisez des détergents mixtes, le programme de lavage s'ajuste automatiquement afin que vous obteniez toujours le meilleur résultat possible de lavage et de séchage.

## 12.2 Utilisation de détergents inappropriés

N'utilisez pas de détergents risquant d'endommager votre appareil ou de nuire à votre santé.

| Détergent | Description |
|---|---|
| Détergent de vaisselle à la main | Les détergents de vaisselle à la main peuvent entraîner une formation accrue de mousse et endommager l'appareil. |
| Détergents contenant du chlore | Les résidus de chlore sur la vaisselle peuvent nuire à la santé. |

## 12.3 Remarques concernant les détergents


exrSuivez les consignes propres à chaque détergent dans leur utilisation quotidienne.

- Pour des raisons écologiques, les détergents arborant la mention « Bio » ou « Éco » contiennent généralement des quantités de substances actives moins élevées ou renoncent complètement à certains ingrédients. L'effet nettoyant de ces produits risque parfois d'être moins intense.
- Ajustez le distributeur de liquide de rinçage et l'adoucisseur selon votre détergent simple ou mixte utilisé.
- Les détergents mixtes avec des succédanés de sel peuvent être utilisés, selon les informations du fabriquant, avec de l'eau d'une dureté maximale précise, généralement de 37 °fH, sans qu'il ne soit nécessaire d'ajouter du sel spécial. Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage, nous recommandons l'utilisation de sel spécial à partir d'une dureté de l'eau de 25 °fH.
- Afin de prévenir toute adhérence, saisissez les détergents munis d'une enveloppe hydrosoluble uniquement avec les mains sèches et versez-les uniquement dans un compartiment à détergent sec.
- Même si les indicateurs de manque de liquide de rinçage et de manque de sel spécial sont al-

lumés, les programmes de lavage fonctionnent impeccablement si vous utilisez un détergent mixte.
- La fonction du liquide de rinçage est limitée dans les produits combinés. L'utilisation de liquide de rinçage permet généralement d'obtenir de meilleurs résultats.
- Utilisez des pastilles avec une capacité de séchage spéciale.


## 12.4 Remplir du détergent

1. Pour ouvrir le compartiment à détergent, appuyez sur le verrou de fermeture.
2. Versez le détergent dans le compartiment à détergent sec.




Une pastille suffit, le cas échéant. Déposez la pastille en diagonale. Si vous utilisez du détergent en poudre ou liquide, observez les indications de dosage du fabricant et la graduation du dosage du compartiment à détergent.
20 à 25 ml de détergent suffisent pour la vaisselle à souillure normale. Si la vaisselle est peu sale, une quantité de détergent légèrement inférieure à celle indiquée suffira habituellement.

3. Fermez le couvercle du compartiment à détergent.




✔ Le couvercle s'enclenche de manière audible.
✔ Le compartiment à détergent s'ouvre automatiquement au moment optimal du programme pendant que celui-ci se déroule. Les détergents en poudre ou en liquide se dispersent et se dissolvent dans la cuve. Les pastilles tombent dans la coupelle interceptrice de pastille et se dissolvent de façon dosée. Ne placez pas d'objet dans la coupelle interceptrice, ce qui risquerait d'empêcher la dissolution uniforme de la pastille.

**Conseil :** Si vous sélectionnez un programme avec prélavage et utilisez un détergent en poudre, vous pouvez également verser un peu de détergent sur l'intérieur de la porte de l'appareil.

# 13 Vaisselle

Ne remplissez votre appareil qu'avec de la vaisselle convenant au lave-vaisselle.

**Remarque :** Les décorations de surglaçure et les pièces en aluminium ou en argent peuvent se décolorer et se ternir lors du lavage. Certains types de verres délicats peuvent de-

venir opaques après quelques cycles.

## 13.1 Dommages aux verres et à la vaisselle

Ne mettez dans votre appareil que des verres ou de la porcelaine identifiés par le fabricant comme allant au lave-vaisselle. Évitez d'endommager vos verres et votre vaisselle.

| Cause | Recommandation |
|---|---|
| La vaisselle suivante ne convient pas au lave-vaisselle :<br>▪ Les couverts et la vaisselle en bois<br>▪ Les verres décoratifs délicats et la vaisselle d'art ou antique<br>▪ Les pièces en plastique non résistantes à la chaleur<br>▪ La vaisselle en cuivre et en étain<br>▪ La vaisselle encrassée de cendre, de cire, de graisse lubrifiante ou de peinture<br>▪ Les très petits ustensiles | Ne mettez dans votre appareil que de la vaisselle identifiée par le fabricant comme allant au lave-vaisselle. |
| La composition chimique du détergent engendre des dommages. | Utilisez un détergent identifié par le fabricant comme sans danger pour votre vaisselle. |
| N'utilisez jamais de nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides, notamment ceux issus du secteur professionnel ou industriel, conjointement avec des pièces en aluminium. | Si vous utilisez des produits de nettoyage fortement alcalins ou fortement acides, issus notamment du secteur professionnel ou industriel, ne placez pas d'objets en aluminium dans la cuve de l'appareil. |
| La température de l'eau du programme est trop élevée. | Sélectionnez un programme avec des températures basses.<br>Retirez de l'appareil les verres et couverts immédiatement après la fin du programme. |

## 13.2 Ranger la vaisselle


Rangez la vaisselle correctement afin d'optimiser le résultat de rinçage et d'éviter d'endommager votre vaisselle et votre appareil.

**Conseils**

- L'utilisation du lave-vaisselle vous permet d'économiser de l'énergie et de l'eau par rapport à un lavage à la main.
- Sur notre site Web, vous trouverez des conseils pour ranger efficacement votre vaisselle dans votre appareil.
- Pour optimiser la consommation d'énergie et d'eau, chargez la machine jusqu'au nombre de couverts standard indiqué (charge


standard avec vaisselle et couverts).
→ *"Caractéristiques techniques", Page 53*

- Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, placez les pièces convexes et concaves de biais afin que l'eau puisse s'écouler.



1. Retirer les résidus alimentaires grossiers de la vaisselle.
   Pour économiser des ressources, ne pas prélaver la vaisselle sous l'eau courante.
2. Ranger la vaisselle en tenant compte des consignes suivantes :
   - Rangez la vaisselle très sale dans le panier à vaisselle inférieur, p. ex. les casseroles. L'intensité accrue du jet améliore le résultat de nettoyage.
   - Afin d'éviter d'endommager votre vaisselle, assurez-vous qu'elle est stable dans votre lave-vaisselle.
   - Évitez de vous blesser en plaçant les couverts avec le côté tranchant et pointu vers le bas.
   - Placez les récipients avec les ouvertures vers le bas afin d'éviter que de l'eau ne s'y accumule.
   - Évitez de bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation.
   - Ne placez pas de petites pièces dans la cavité de réception de la pastille et évitez d'encombrer cette dernière avec de la vaisselle afin de ne pas bloquer le couvercle du compartiment à détergent.

- Rangez la vaisselle très sale dans le panier à vaisselle inférieur, p. ex. les casseroles. L'intensité accrue du jet améliore le résultat de nettoyage.
- Afin d'éviter d'endommager votre vaisselle, assurez-vous qu'elle est stable dans votre lave-vaisselle.
- Évitez de vous blesser en plaçant les couverts avec le côté tranchant et pointu vers le bas.
- Placez les récipients avec les ouvertures vers le bas afin d'éviter que de l'eau ne s'y accumule.
- Évitez de bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation.
- Ne placez pas de petites pièces dans la cavité de réception de la pastille et évitez d'encombrer cette dernière avec de la vaisselle afin de ne pas bloquer le couvercle du compartiment à détergent.



### 13.3 Vider le lave-vaisselle

⚠ **AVERTISSEMENT**
**Risque de blessure !**
La vaisselle chaude peut entraîner des brûlures. La vaisselle chaude craint les chocs, qui peuvent facilement la fendre et occasioner des blessures.

- Laissez la vaisselle refroidir à la fin du programme avant de vider le lave-vaisselle.

1. Afin d'éviter que la vaisselle du haut ne s'égoutte sur celle du bas, videz le lave-vaisselle du bas en haut.
2. Inspectez la cuve de lavage et les accessoires et nettoyez-les au besoin.
→ *"Nettoyage et entretien", Page 36*

## 14 Utilisation

### 14.1 Allumer l'appareil

- Appuyez sur ⏻.
Le programme Éco 50° est préréglé.
Le programme Eco 50° est un programme particulièrement écologique convenant parfaitement à la vaisselle normalement sale. Ce programme est le plus efficace en matière de consommation d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle et est conforme au règlement UE relatif à l'écoconception.
L'appareil s'éteint automatiquement s'il est inutilisé pendant 15 minutes. [1]

### 14.2 Régler un programme

Sélectionnez le programme correspondant pour ajuster le nettoyage au degré de souillure de votre vaisselle.

- Appuyez sur < ou > à plusieurs reprises jusqu'à ce que le programme appropriée ait été réglé.
→ *"Programme", Page 17*
- ✔ Le programme est réglé et la LED clignote.

### 14.3 Régler la fonction additionnelle

Des fonctions additionnelles sont à votre disposition pour compléter le programme de lavage sélectionné.

**Remarque :** Les fonctions additionnelles disponibles varient selon le programme sélectionné.
→ *"Programme", Page 17*

- Appuyer sur la touche de la fonction additionnelle qui convient.
→ *"Fonctions additionnelles", Page 19*
- ✔ La fonction additionnelle est réglée et la touche correspondante clignote.

### 14.4 Régler le départ différé [1]

Vous pouvez différer le démarrage du programme de 3, 6 ou 9 heures.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur le symbole ◷ jusqu'à ce que le voyant correspondant s'allume.
2. Appuyez sur Start pour activer le départ différé.

**Remarque :** Pour désactiver le départ différé, appuyez à plusieurs reprises sur le symbole ◷ jusqu'à ce qu'aucun des voyants 3h, 6h ou 9h ne soit allumé.

[1] Selon l'équipement de l'appareil

## 14.5 Démarrage du programme

- ▶ Appuyez sur Start.
- ✔ Pendant le déroulement du programme, un point lumineux est projeté au sol en dessous de la porte de l'appareil. Si le lave-vaisselle a été encastré en hauteur dans une façade de meuble le rejoignant à ras, le point lumineux ne sera pas visible. [1]
- ✔ Le programme est terminé lorsqu'aucun indicateur des éléments de commande n'est allumé.
- ✔ Le point lumineux au sol disparaît à la fin du programme. [1]

**Remarques**

- Si vous voulez rajouter de la vaisselle pendant que le lave-vaisselle fonctionne, n'utilisez pas la cavité de réception de la pastille comme poignée pour ouvrir le panier supérieur. Vous risqueriez d'entrer en contact avec la pastille partiellement dissoute.
- Vous devez d'abord arrêter le programme en cours pour changer de programme.
  → *"Interruption de programme", Page 34*
- L'appareil s'éteint automatiquement à la fin du programme afin d'économiser de l'énergie.

## 14.6 Interrompre le programme

**Remarque :** Si vous ouvrez la porte de l'appareil pendant que celui-ci est chaud, laissez-la d'abord entrebâillée pendant quelques minutes avant de la refermer. Vous préviendrez ainsi la formation d'une pression excessive dans l'appareil, ce qui risquerait de faire ouvrir la porte de façon soudaine.

1. Ouvrez la porte de l'appareil avec précaution.
2. Appuyer sur ⏻.
- ✔ Le programme est mémorisé et l'appareil s'éteint.
3. Appuyer sur ⏻ pour poursuivre le programme.
4. Fermez la porte de l'appareil.

## 14.7 Interruption de programme

Pour terminer prématurément un programme ou en changer, vous devez d'abord l'interrompre.

1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Maintenez Reset 3 sec. enfoncé pendant environ 3 secondes.
3. Fermez la porte de l'appareil.
- ✔ Les indicateurs des éléments de commande sont éteints.
- ✔ Le programme est interrompu et se termine après 1 minute.

## 14.8 Mettre l'appareil hors tension

1. Observez les consignes sur l'utilisation sûre →*Page 11*.
2. Appuyez sur ⏻.

**Conseil :** Si vous appuyez sur ⏻ pendant un nettoyage, le programme en cours est interrompu. Lorsque vous rallumerez l'appareil, le programme se poursuivra automatiquement.

# 15 Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

[1] Selon l'équipement de l'appareil

## 15.1 Vue d'ensemble des réglages de base

Les réglages de base varient selon l'équipement de votre appareil.

| Réglage de base | Choix | Description |
|---|---|---|
| Dureté de l'eau | Graduation à 4 niveaux | Régler la dureté de l'eau.<br>→ *"Régler l'adoucisseur", Page 24* |
| Distribution de liquide de rinçage | Graduation à 4 niveaux | Régler la quantité de liquide de rinçage distribué ou éteindre.<br>→ *"Régler la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 26* |
| Séchage intensif | Marche<br>Arrêt [1] | Activer ou désactiver le séchage intensif pour chaque mode d'opération.<br>Pour parvenir à un meilleur résultat de séchage, la température de rinçage est augmentée. Cela peut faire augmenter légèrement la durée de l'opération.<br>**Remarque :** Attention à la vaisselle délicate.<br>→ *"Régler le séchage intensif", Page 35* |
| Volume signal sonore | Graduation à 4 niveaux | Règle le volume sonore du signal d'activation des touches.<br>→ *"Réglage du volume du signal sonore", Page 36* |

### Régler le séchage intensif

1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Appuyez sur ⏻.
3. Appuyez sur > et Start jusqu'à ce que clignotent ⛾ et ♨.
4. Relâchez les touches.
5. Appuyez sur > à plusieurs reprises jusqu'à ce que ⛾ et 🚰 clignotent.
6. Appuyez sur < à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez réglé le niveau souhaité.
   - Si aucune LED n'est allumée, le séchage intensif est désactivé.

[1] Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

- Si la LED A →*Page 15* est allumée, le séchage intensif est activé.
- Si aucune LED n'est allumée, le séchage intensif est désactivé.
- Si la LED A →*Page 15* est allumée, le séchage intensif est activé.

7. Appuyez sur Start pour enregistrer le réglage.
✔ Les LED s'éteignent.
8. Fermez la porte de l'appareil.

**Réglage du volume du signal sonore**

1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Appuyez sur ⏻.
3. Appuyez sur > et Start jusqu'à ce que clignotent ⇄ et ♨.
4. Relâchez les touches.
5. Appuyez sur > à plusieurs reprises jusqu'à ce que ⇄ et ✳ clignotent.
6. Appuyez sur < à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez réglé le niveau souhaité.
   0, 1, 2 ou 3 LED s'allument en conséquence. Le volume sonore réglé se fait entendre.
   Le niveau 2 est réglé par défaut (LED A et B →*Page 15*).
7. Appuyez sur Start pour enregistrer le réglage.
✔ Les LED s'éteignent.
8. Fermez la porte de l'appareil.

# 16 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

## 16.1 Nettoyer la cuve

**⚠ AVERTISSEMENT**
**Risque de préjudice pour la santé !**
L'utilisation de détergents contenant du chlore peut entraîner des risques pour la santé.
▸ N'utilisez jamais de détergents contenant du chlore.

1. Essuyer les saletés grossières à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
2. Verser du détergent dans le compartiment prévu à cet effet.
3. Sélectionner le programme offrant la température la plus élevée.
   → *"Programme", Page 17*
4. Lancer le programme sans vaisselle. →*Page 34*

## 16.2 Intérieur autonettoyant [1]

Afin d'éliminer les dépôts, l'appareil effectue un autonettoyage de l'intérieur à intervalles réguliers.
Pour l'autonettoyage, le déroulement du programme est automatiquement ajusté, par ex. en augmentant la température de nettoyage brièvement. Cela peut faire augmenter les valeurs de consommation, notamment en eau et en électricité.
Si l'autonettoyage de l'intérieur ne suffit plus à éliminer les dépôts, suivez les consignes suivantes : .
→ *"Nettoyer la cuve", Page 36*

## 16.3 Produits de nettoyage

Utilisez exclusivement des détergents convenant au nettoyage de l'appareil.
→ *"Utilisation sûre", Page 11*

[1] Selon l'équipement de l'appareil


## 16.4 Conseils d'entretien

Voici quelques conseils d'entretien qui vous permettront de profiter de votre appareil à long terme.

| Mesure | Avantage |
|---|---|
| Essuyez régulièrement les joints de la porte, la façade du lave-vaisselle et le bandeau de commande avec un chiffon humide et du produit à vaisselle. | Les pièces de l'appareil restent propres et hygiéniques. |
| Si l'appareil n'est pas utilisé de manière prolongée, laissez la porte entrouverte. | Prévient la formation d'odeurs désagréables. |

## 16.5 Système de filtration

Le système de filtration empêche les plus grosses impuretés de pénétrer le circuit de nettoyage.





| | |
|---|---|
| 1 | Microfiltre |
| 2 | Filtre fin |
| 3 | Filtre grossier |


### Nettoyer les filtres

Les impuretés présentes dans l'eau de lavage peuvent boucher les filtres.


1. Vérifiez si des résidus sont coincés dans les filtres après chaque cycle de lavage.
2. Faites tourner le filtre grossier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ①, puis retirez le système de filtration ②.
   - Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne tombe dans le bloc de pompe.





3. Retirez le microfiltre par le bas.



4. Comprimez les ergots ① et retirez le filtre grossier par le haut ②.





5. Passez les éléments filtrants sous l'eau courante pour les nettoyer. Nettoyez attentivement la bordure de saleté entre le filtre grossier et le filtre fin.
6. Assemblez le système de filtration. Assurez-vous que le filtre grossier et les ergots sont encliquetés.
7. Installez le système de filtration dans l'appareil, puis faites tourner le filtre grossier dans le sens des aiguilles d'une montre.
   ▸ Veillez à ce que les flèches soient face à face.




## 16.6 Nettoyer les bras d'aspersion

Le calcaire et les impuretés présents dans l'eau de lavage peuvent boucher les buses et les logements des bras d'aspersion. Nettoyez régulièrement les bras d'aspersion.

1. Dévissez le bras d'aspersion supérieur ①, puis extrayez-le par le bas ②.




2. Retirez le bras d'aspersion inférieur en le tirant vers le haut.




3. Sous l'eau courante, assurez-vous que les buses de sortie des bras d'aspersion sont dégagées et éliminez les corps étrangers au besoin.
4. Mettez en place le bras d'aspersion inférieur.
✔ Le bras d'aspersion s'enclenche de manière audible.
5. Insérez puis vissez le bras d'aspersion supérieur.


# 17 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

**⚠ AVERTISSEMENT**
**Risque d'électrocution !**
Les réparations non conformes sont dangereuses.
- Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation secteur ou le cordon de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation ou de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de notre service après-vente.

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Le voyant pour l'arrivée d'eau est allumé | Le flexible d'arrivée d'eau est plié.<br>▸ Dépliez le flexible d'arrivée d'eau. |
| | Le robinet d'eau est fermé.<br>▸ Ouvrez le robinet d'eau. |
| | Le robinet d'eau est coincé ou entartré.<br>▸ Ouvrez le robinet d'eau. |
| | Le filtre du flexible d'arrivée d'eau et du flexible aquastop sont bouchés.<br>**1.** Éteignez l'appareil.<br>**2.** Débranchez la fiche secteur.<br>**3.** Coupez le robinet d'eau.<br>**4.** Dévissez le raccord d'eau.<br>**5.** Retirez le filtre du flexible d'arrivée d'eau.<br><br>**6.** Nettoyez le filtre.<br>**7.** Remettez le filtre dans le flexible d'arrivée d'eau.<br>**8.** Revissez le raccord d'eau.<br>**9.** Vérifiez l'étanchéité du raccord d'eau.<br>**10.** Rétablissez l'alimentation électrique. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Le voyant pour l'arrivée d'eau est allumé | **11.**Allumez l'appareil. |
| | Filtres encrassés ou bouchés.<br>▸ Nettoyez les filtres.<br>→ *"Nettoyer les filtres", Page 37*<br> |
| | Appareil non défectueux. Le raccordement au siphon est encore obturé ou le flexible d'écoulement est plié ou bouché.<br>**1.** Vérifiez le raccord du siphon et ouvrez ce dernier au besoin.<br>**2.** Posez le tuyau d'évacuation sans plis.<br>**3.** Éliminez les résidus.<br> |
| | Appareil non défectueux. La pompe de vidange est bloquée ou le couvercle de pompe de vidange n'est pas enclenché.<br>**1.** Nettoyez la pompe de vidange.<br>→ *"Nettoyer la pompe de vidange", Page 50*<br>**2.** Enclenchez correctement le couvercle de la pompe de vidange.<br>→ *"Nettoyer la pompe de vidange", Page 50*<br> |
| Le voyant « Vérifier arrivée d'eau » clignote | Un défaut technique est survenu.<br>**1.** Appuyez sur ⏻.<br>**2.** Débranchez la fiche secteur de l'appareil ou éteignez le fusible.<br>**3.** Patientez au moins 2 minutes.<br>**4.** Branchez la fiche secteur de l'appareil dans une autre prise de courant ou allumez le fusible.<br>**5.** Allumez l'appareil.<br>**6.** Si le problème survient de nouveau :<br>▸ Appuyez sur ⏻.<br>▸ Fermez le robinet d'eau.<br>▸ Débranchez la fiche secteur. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Le voyant « Vérifier arrivée d'eau » clignote | ▸ Appelez le service après-vente →*Page 52* et indiquez le code d'erreur. |
| Les voyants clignotent | La porte de l'appareil est mal fermée.<br>▸ Fermez la porte de l'appareil.<br>▸ Rangez la vaisselle de manière à ce qu'aucune pièce ne dépasse du panier et empêche la fermeture de la porte de l'appareil. |
| La vaisselle n'est pas sèche. | Aucun liquide de rinçage utilisé ou dosage insuffisant.<br>**1.** Rajoutez du liquide de rinçage →*Page 26*.<br>**2.** Réglez le dosage du liquide de rinçage. |
| | Le programme ou l'option choisi ne comprend pas de phase de séchage ou a une phase de séchage trop brève.<br>▸ Choisissez un programme incluant le séchage, p. ex. Intensif, Puissant ou Éco.<br>Certaines touches d'option réduisent le résultat de séchage, p. ex. varioSpeed. |
| | De l'eau s'accumule dans les cavités de la vaisselle ou des couverts.<br>▸ Disposer la vaisselle le plus à l'oblique possible.<br> |
| | Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage.<br>**1.** Utilisez du liquide de rinçage afin d'améliorer la performance de séchage.<br>**2.** Utilisez un autre détergent mixte offrant une meilleure performance de séchage. |
| | L'option Extra Sec pour l'accélération du séchage n'a pas été activée.<br>▸ Activez l'option Extra Sec. |
| | La vaisselle a été retirée trop tôt ou le séchage n'était pas encore terminé.<br>**1.** Attendez la fin du programme.<br>**2.** Patientez 30 minutes après la fin du programme pour retirer la vaisselle. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| La vaisselle n'est pas sèche. | Le liquide de rinçage utilisé n'offre qu'une performance de séchage restreinte<br>▸ Utilisez un liquide de rinçage de marque.<br>Les produits écologiques peuvent être d'une efficacité réduite. |
| La vaisselle en plastique n'est pas sèche. | Il ne s'agit pas d'un défaut. Les matières plastiques ont une capacité d'accumulation thermique plus faible et sèchent par conséquent moins bien.<br>▸ Aucune solution. |
| Les couverts ne sont pas secs. | Les couverts sont ma triés dans le panier ou le tiroir à couverts.<br>Aux zones de contact des couverts, des gouttes peuvent se produire.<br>**1.** Séparez les pièces de couvert, si possible. →*Page 31*<br>**2.** Évitez les points d'appui. |
| Les parois intérieures de l'appareil sont mouillées après le lavage. | Il ne s'agit pas d'un défaut. Avec le séchage par condensation, la présence de gouttes d'eau dans le réservoir est un phénomène physiquement nécessaire et souhaitable. L'humidité présente dans l'air se condense contre les parois intérieures du lave-vaisselle, où elle s'écoule puis est vidangée.<br>Aucune action nécessaire. |
| Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle. | La vaisselle est rangée trop serrée ou le panier à vaisselle est surchargé.<br>**1.** Laissez suffisamment d'espace libre en rangeant la vaisselle.<br>Les jets de liquide doivent atteindre la surface de la vaisselle.<br>**2.** Évitez les points d'appui.<br> |
| | La rotation des bras d'aspersion est gênée.<br>▸ Rangez la vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas la rotation des bras d'aspersion. |
| | Les buses des bras d'aspersion sont bouchées.<br>▸ Nettoyez les bras d'aspersion →*Page 38*.<br> |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle. | Les filtres sont encrassés.<br>▸ Nettoyez les filtres.<br>→ *"Nettoyer les filtres", Page 37* |
| | Les filtres sont mal insérés ou mal enclenchés.<br>**1.** Placez les filtres correctement.<br>→ *"Système de filtration", Page 37*<br>**2.** Assurez-vous que les filtres sont bien encliquettés. |
| | Le programme de lavage choisi est trop faible.<br>▸ Choisissez un programme de lavage plus puissant. |
| | La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.<br>▸ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélavez pas la vaisselle. |
| | Les récipients hauts et étroits ne sont pas suffisamment rincés dans les coins.<br>▸ Ne rangez pas les récipients hauts et étroits trop à l'oblique, ni dans les coins. |
| | Le panier à vaisselle supérieur n'est pas réglé à la même hauteur à droite et à gauche.<br>▸ Régler le panier à vaisselle supérieur à gauche et à droite à la même hauteur.<br>→ *"Panier à vaisselle supérieur", Page 20* |
| Résidus de détergent dans l'appareil | Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle et ne s'ouvre pas.<br>**1.** Rangez la vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur de manière à ce que la coupelle interceptrice ne soit pas obstruée par de la vaisselle.<br>→ *"Ranger la vaisselle", Page 31*<br>Les pièces de vaisselle bloquent le couvercle du détergent.<br>**2.** Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la coupelle interceptrice de la pastille. |
| | Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par la pastille et ne s'ouvre pas.<br>▸ Déposez la pastille en diagonale dans le compartiment à détergent et non pas debout. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Résidus de détergent dans l'appareil | Les pastilles sont utilisées dans les programmes rapides ou courts. Le délai de dissolution de la pastille n'est pas atteint.<br>▸ Sélectionnez un programme plus intense ou utilisez du détergent en poudre. |
| | L'effet nettoyant et le comportement en dissolution diminuent après une période de stockage prolongé, ou le détergent forme de gros grumeaux.<br>▸ Changez de détergent →*Page 27*. |
| Présence de taches d'eau sur des pièces en plastique. | Il est physiquement impossible de prévenir la formation de gouttes d'eau sur les surfaces en plastique. Après le séchage, des taches d'eau sont visibles.<br>▸ Sélectionner un programme plus puissant.<br>▸ Disposez la vaisselle le plus à l'oblique possible.<br>→ *"Ranger la vaisselle", Page 31*<br>▸ Ajoutez du liquide de rinçage.<br>→ *"Liquide de rinçage", Page 26*<br>▸ Réglez l'adoucisseur à un niveau plus élevé. |
| Des dépôts essuyables ou solubles dans l'eau se trouvent dans la cuve ou sur la porte. | Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts sont impossible à éliminer chimiquement.<br>▸ Changez de détergent.<br>▸ Nettoyez mécaniquement l'appareil. |
| | Un dépôt blanc se forme à l'intérieur de l'appareil.<br>**1.** Réglez l'adoucisseur correctement.<br>Dans la plupart des cas, vous devez augmenter le réglage.<br>**2.** Si nécessaire, changez de détergent. |
| | Le réservoir de sel spécial n'est pas fermé.<br>▸ Fermez le réservoir de sel spécial. |
| Présence de dépôts blancs tenaces sur la vaisselle, à l'intérieur de l'appareil ou sur la porte. | Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts sont impossible à éliminer chimiquement.<br>▸ Changez de détergent.<br>▸ Nettoyez mécaniquement l'appareil. |
| | Plage de dureté mal réglée ou dureté de l'eau trop élevée.<br>▸ Ajustez l'adoucisseur →*Page 23* à la dureté de l'eau ou ajoutez du sel spécial. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Présence de dépôts blancs tenaces sur la vaisselle, à l'intérieur de l'appareil ou sur la porte. | Détergent 3 en 1, détergent bio ou écologique insuffisamment efficace.<br>▸ Ajustez l'adoucisseur →*Page 23* à la dureté de l'eau et utilisez un détergent simple (détergent de marque, du sel spécial, liquide de rinçage). |
| | Détergent mal dosé.<br>▸ Augmentez la dose de détergent ou changez de détergent. |
| | Le programme de lavage choisi est trop faible.<br>▸ Choisissez un programme de lavage plus puissant. |
| Dépôts de thé ou de rouge à lèvres sur la vaisselle. | La température de lavage est trop faible.<br>▸ Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue. |
| | Détergent mal dosé ou inapproprié.<br>▸ Utilisez un détergent approprié en observant les indications du fabricant. |
| | La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.<br>▸ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélavez pas la vaisselle. |
| Dépôts colorés (bleus, jaunes, bruns) difficiles ou impossibles à retirer, présents dans l'appareil ou sur la vaisselle en acier inoxydable. | Formation d'une couche en raison des composants de légumes (céleri, chou, pommes de terre, pâtes, etc.) ou de l'eau du robinet (manganèse).<br>▸ Nettoyez l'appareil.<br>Vous pouvez éliminer les dépôts avec un nettoyage mécanique →*Page 36* ou un détergent pour lave-vaisselle. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éliminer ces dépôts, ils sont sans conséquence au plan sanitaire. |
| | Couche formée par des constituants métalliques sur la vaisselle en argent et en aluminium.<br>▸ Nettoyez l'appareil.<br>Vous pouvez éliminer les dépôts avec un nettoyage mécanique →*Page 36* ou un détergent pour lave-vaisselle. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éliminer ces dépôts, ils sont sans conséquence au plan sanitaire. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Présence de dépôts colorés (jaunes, orange, bruns) faciles à enlever dans le compartiment intérieur (principalement au plancher). | Couche formée par des constituants de résidus alimentaires et de l'eau du robinet (calcaire), « savonneuse ».<br>**1.** Vérifiez le réglage de l'adoucisseur.<br>**2.** Ajoutez du sel spécial.<br>**3.** Activez l'adoucisseur si vous utilisez un détergent mixte (pastilles).<br>Respectez les consignes propres aux détergents.<br>→ *"Remarques concernant les détergents", Page 29* |
| Les pièces en plastique dans le compartiment intérieur de l'appareil sont décolorés. | Les pièces en plastique situées dans le compartiment intérieur peuvent se décolorer au fil de l'utilisation du lave-vaisselle.<br>▸ Les décolorations peuvent survenir et ne gênent pas le fonctionnement de l'appareil. |
| Les pièces en plastique sont décolorées. | La température de lavage est trop faible.<br>▸ Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue. |
| | La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.<br>▸ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélavez pas la vaisselle. |
| Les verres, les verres d'un aspect métallique et les couverts présentent des stries faciles à éliminer. | La quantité de liquide de rinçage distribué est trop élevée.<br>▸ Abaissez la quantité de liquide de rinçage distribuée. |
| | Aucun liquide de rinçage n'est ajouté.<br>▸ Rajoutez du liquide de rinçage.<br>→ *"Verser du liquide de rinçage", Page 26* |
| | Résidu de détergent dans la séquence Rinçage du programme. Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle et ne s'ouvre pas complètement.<br>**1.** Rangez la vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur de manière à ce que la coupelle interceptrice ne soit pas obstruée par de la vaisselle.<br>→ *"Ranger la vaisselle", Page 31*<br>Les pièces de vaisselle bloquent le couvercle du détergent.<br>**2.** Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la coupelle interceptrice de la pastille. |
| | La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Les verres, les verres d'un aspect métallique et les couverts présentent des stries faciles à éliminer. | souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.<br>▸ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélavez pas la vaisselle. |
| Taches irréversibles sur les verres. | Les verres ne sont pas résistants au lave-vaisselle mais peuvent y être lavés.<br>▸ Utilisez des verres résistants au lave-vaisselle.<br>Généralement, les verres sont uniquement adaptés au lave-vaisselle, c'est-à-dire qu'ils subissent, à long terme, une usure ou altération.<br>▸ Évitez les longues phases vapeur (période d'immobilité) après la fin d'une séquence de rinçage.<br>▸ Utilisez un programme avec une température plus basse.<br>▸ Réglez l'adoucisseur selon la dureté de l'eau.<br>▸ Utilisez un détergent formulé pour protéger le verre. |
| Taches de rouille sur les couverts. | Les couverts ne pas assez résistants à la rouille. Il est fréquent que les lames de couteau soient plus fortement affectées.<br>▸ Utilisez de la vaisselle résistante à la rouille. |
| | Les couverts rouillent aussi s'ils sont lavés avec d'autres pièces en train de rouiller.<br>▸ Ne lavez pas de pièces qui rouillent. |
| | La teneur en sel de l'eau de rinçage est trop élevée.<br>**1.** Éliminez le sel spécial qui s'est répandu.<br>**2.** Fermez le bouchon du réservoir de sel spécial. |
| Des résidus de détergent se trouvent dans le compartiment à détergent ou dans la coupelle interceptrice de la pastille. | Les bras d'aspersion sont bloqués par de la vaisselle, ce pourquoi le détergent ne se dissout pas.<br>▸ Assurez-vous de ne pas bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation. |
| | Le compartiment à détergent était humide au moment de le remplir.<br>▸ Assurez-vous que le compartiment à détergent est sec avant d'y verser le détergent. |
| Formation anormale de mousse. | Le réservoir de liquide de rinçage contient du détergent à vaisselle à la main.<br>▸ Versez immédiatement du liquide de rinçage dans le réservoir.<br>→ *"Verser du liquide de rinçage", Page 26* |
| | Du liquide de rinçage a été renversé.<br>▸ Essuyez le liquide de rinçage avec un essuie-tout. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Formation anormale de mousse. | Le détergent ou ou le produit d'entretien de l'appareil utilisé produit une quantité excessive de mousse.<br>▸ Changez de marque de détergent. |
| L'indicateur de manque de sel spécial s'allume. | Il manque de sel spécial.<br>▸ Ajoutez du sel spécial. |
| | Le capteur ne reconnaît pas les pastilles de sel spécial.<br>▸ N'utilisez pas de pastilles de sel spécial. |
| L'indicateur de manque de sel spécial ne s'allume pas. | L'adoucisseur est éteint.<br>▸ Régler l'adoucisseur. |
| L'indicateur de manque de liquide de rinçage est allumé. | Absence de liquide de rinçage.<br>**1.** Rajoutez du liquide de rinçage →*Page 26*.<br>**2.** Réglez le dosage du liquide de rinçage. |
| L'indicateur de manque de liquide de rinçage n'est pas allumé. | L'installation de rinçage est éteinte.<br>▸ Réglez la quantité de liquide de rinçage distribué. |
| De l'eau demeure dans l'appareil à la fin du programme. | Le système filtrant ou la zone située en aval des filtres est bouchée.<br>**1.** Nettoyez les filtres →*Page 37*.<br>**2.** Nettoyez la pompe de vidange →*Page 50*. |
| | Le programme n'est pas encore terminé.<br>▸ Attendez la fin du programme ou interrompez le programme avec **Reset**.<br>▸ → *"Interruption de programme", Page 34* |
| Impossible d'allumer l'appareil ou de l'utiliser. | Des fonctions de l'appareil sont défectueuses.<br>**1.** Débranchez la fiche secteur ou éteignez le fusible.<br>**2.** Patientez au moins 2 minutes.<br>**3.** Branchez l'appareil au réseau électrique.<br>**4.** Allumez l'appareil. |
| L'appareil ne démarre pas. | Problème avec le fusible dans votre maison.<br>▸ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles. |
| | Le cordon d'alimentation n'est pas branché.<br>**1.** Assurez-vous que la prise murale fonctionne.<br>**2.** Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement enfiché au dos de l'appareil et dans la prise secteur. |
| | La porte de l'appareil est mal fermée.<br>▸ Fermez la porte de l'appareil. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Le programme démarre tout seul. | Il faut attendre la fin du programme.<br>▸ → *"Interruption de programme", Page 34* |
| L'appareil s'immobilise dans le programme ou le programme s'interrompt. | La porte de l'appareil est mal fermée.<br>▸ Fermez la porte de l'appareil. |
| | Panne de courant ou alimentation en eau interrompue.<br>**1.** Vérifiez l'alimentation électrique.<br>**2.** Vérifiez l'arrivée d'eau. |
| | Le panier supérieur appuie contre l'intérieur de la porte et en empêche la fermeture complète.<br>▸ Assurez-vous que la paroi arrière de l'appareil n'est pas déformé par une prise de courant ou un support de flexible non démonté.<br>▸ Rangez la vaisselle de façon à ce qu'elle ne dépasse pas du panier et empêche ainsi la fermeture de la porte de l'appareil. |
| Impossible de fermer la porte. | Le système de fermeture de porte s'est retourné.<br>**1.** Fermez la porte un peu plus énergiquement.<br>**2.** Si les conditions de montage empêchent de forcer brièvement le système de fermeture, vous pouvez ramener le verrou de porte dans sa position initiale à l'aide d'une cuillère.<br>Regardez l'animation pour savoir comment mettre le verrou de porte en position initiale. |
| | L'encastrement empêche la fermeture de la porte.<br>▸ Vérifiez si l'appareil a été correctement encastré.<br>La porte de l'appareil, ses éléments décoratifs et les pièces de montage ne doivent pas se cogner contre les armoires voisines ou le plan de travail lorsque la porte est fermée. |
| Impossible de fermer le couvercle du compartiment à détergent. | Le compartiment à détergent ou le couvercle sont bloqués par des résidus de détergent collés.<br>▸ Enlevez les résidus de détergent. |
| Bruit de claquement en provenance des vannes de remplissage. | Dépend de l'installation dans la maison. Il ne s'agit pas d'une erreur de l'appareil. Sans répercussions sur le fonctionnement de l'appareil.<br>▸ Peut être corrigé uniquement dans l'installation domestique. |


| Défaut | Cause et dépannage |
|---|---|
| Bruit de battement ou de cliquetis. | Un bras d'aspersion se cogne contre la vaisselle.<br>▸ Rangez la vaisselle de façon à ce que les bras d'aspersion ne la heurtent pas. |
| | Si les paniers sont peu garnis, les jets d'eau percutent directement les parois de la cuve.<br>▸ Répartissez uniformément la vaisselle.<br>▸ Mettez plus de vaisselle dans le lave-vaisselle. |
| | Les pièces de vaisselle se déplacent pendant le lavage.<br>▸ Assurez la stabilité de la vaisselle dans l'appareil. |

## 17.1 Nettoyer la pompe de vidange

Les résidus alimentaires grossiers ou les corps étrangers peuvent bloquer la pompe de vidange. Dès que l'eau de rinçage n'arrive plus à s'écouler, vous devez nettoyer la pompe de vidange.


⚠ **AVERTISSEMENT**
**Risque de blessure !**
Des objets tranchants et pointus, comme les tessons de verre, peuvent bloquer la pompe de vidange et entraîner des blessures.
▸ Retirez les corps étrangers prudemment.

1. Débrancher l'appareil du réseau électrique.
2. Retirez les paniers à vaisselle supérieurs et inférieurs.
3. Retirez le système de filtration.
4. Puisez l'eau présente.
   Utilisez une éponge au besoin.
5. Soulevez le couvercle de pompe à l'aide d'une cuillère, puis saisissez le couvercle par la nervure.



6. Soulevez le couvercle en biais vers l'intérieur et retirez-le.
✔ Vous pouvez maintenant atteindre l'ailette avec la main.
7. Éliminez les résidus alimentaires et corps étrangers autour de la roue à ailettes.

8. Remettez le couvercle de la pompe en place ①, puis poussez-le vers le bas ②.




✔ Le couvercle de la pompe s'enclenche de manière audible.

9. Installez le système de filtration.
10. Remettez les paniers à vaisselle inférieur et supérieur en place.

# 18 Transport, stockage et élimination

## 18.1 Démonter l'appareil

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Dévissez le raccord d'eau usée.
4. Dévissez le raccord d'eau potable.
5. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble s'il y en a.
6. Démontez la plinthe s'il y en a une.
7. Avec prudence, extrayez l'appareil en faisant suivre le tuyau flexible.

## 18.2 Protéger l'appareil du gel

Si l'appareil se trouve dans une pièce exposée au gel, p. ex. dans une maison de vacances, videz-le complètement.

▸ Vidangez l'appareil.
→ *"Transporter l'appareil", Page 51*

## 18.3 Transporter l'appareil

Vidangez l'appareil avant le transport afin d'éviter de l'endommager.

**Remarque :** Ne transporter l'appareil que verticalement afin de prévenir toute infiltration d'eau dans le système de commande de l'appareil, car cela risquerait de l'endommager.

1. Retirer la vaisselle de l'appareil.
2. Attacher les pièces mobiles.
3. Allumer l'appareil.
4. Sélectionner le programme avec la température la plus élevée.
→ *"Programme", Page 17*
5. Démarrer le programme.
→ *Page 34*
6. Pour vidanger l'appareil, interrompre le programme après env. 4 minutes.
→ *"Interruption de programme", Page 34*
7. Éteindre l'appareil. → *Page 34*
8. Fermer le robinet d'eau.
9. Pour vidanger l'eau résiduelle de l'appareil, détacher le flexible d'arrivée d'eau et laisser l'eau couler.

## 18.4 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

⚠ **AVERTISSEMENT**
**Risque de préjudice pour la santé !**
Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

▸ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.
   Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

# 19 Service après-vente

Les pièces détachées d'origine fonctionnelles et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service client pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil au sein de l'Espace économique européen.
Par ailleurs, vous pouvez obtenir auprès de notre service client d'autres pièces détachées d'origine fonctionnelles de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à 15 ans après la mise sur le marché de votre appareil.
Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

**Remarque :** Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.
Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

## 19.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.
Vous trouverez la plaque signalétique à l'intérieur de la porte de l'appareil.
→ *"Description de l'appareil", Page 14*
Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

### 19.2 Garantie AQUA-STOP [1]

En plus des droits de garantie à l'encontre du revendeur établis dans le contrat de vente et de notre garantie du fabricant, nous assurons un dédommagement aux conditions suivantes.

- Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les consommateurs privés. Pour assurer la sécurité face au risque de dégâts des eaux, il faut que l'appareil soit raccordé au secteur électrique.
- Cette garantie-responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
- Pour que la garantie soit valide, l'appareil doit être équipé d'un l'Aqua-Stop installé et raccordé professionnellement ; cette condition inclut aussi le montage professionnel d'une rallonge pour Aqua-Stop (accessoire d'origine). Notre garantie ne couvre pas les conduites d'alimentation ou la robinetterie défectueuses jusqu'au raccord de l'Aqua-Stop sur le robinet d'eau.
- Appareils équipés de l'Aqua-Stop : vous n'aurez par définition pas à les surveiller pendant la marche, ou à fermer ensuite le robinet d'eau pour les protéger. Si vous devez vous absenter de votre domicile pendant plusieurs semaines, par ex. pour des vacances, fermez le robinet d'arrivée d'eau.

## 20 Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Poids | Max. : 60 kg |
| Tension | 220 - 240 V, 50 Hz ou 60 Hz |
| Puissance raccordée | 2000 - 2400 W |
| Protection par fusible | 10 - 16 A |
| Pression de l'eau | ▪ min. 50 kPa (0,5 bar)<br>▪ max. 1000 kPa (10 bar) |
| Débit d'arrivée d'eau | min. 10 l/min |
| Température de l'eau | Eau froide.<br>Eau chaude max. : 60 °C |
| Volume | 12 - 15 couverts standard |

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse *https://eprel.ec.europa.eu/qr/1734288* [2]. Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL.

[1] Selon l'équipement de l'appareil
[2] Valable uniquement pour les pays de l'espace économique européen

# Merci d'avoir acheté un appareil Bosch !

Enregistrez votre nouvel appareil sur MyBosch et profitez dès maintenant des avantages suivants :

- **Recommandations techniques et conseils pour votre appareil**
- **Options pour l'extension de garantie**
- **Réductions sur les accessoires et pièces de rechange**
- **Manuel d'utilisation numérique et toutes les données de l'appareil à portée de main**
- **Accès facile au service après-vente Bosch pour les appareils électroménagers**

Inscription gratuite et simple, même sur les appareils mobiles :
**www.bosch-home.com/welcome**

# Une question ? Vous trouverez ici ce que vous cherchez.

Conseils avisés sur vos appareils Bosch, assistance en cas de problèmes ou réparation par des experts Bosch.

Découvrez toutes les possibilités que Bosch peut vous offrir :
**www.bosch-home.com/service**

Les coordonnées de tous les pays figurent dans le répertoire des services ci-joint.

**BSH Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

**9001932068** (060410) 640 EV
fr