

Avertissement de sécurité pour l'article avec le numéro d'article 98422

Cet article est un siège et ne doit être utilisé que pour s'asseoir.

Attention : Risque de blessure et de pincement ! Les personnes, les enfants et les animaux doivent être tenus à l'écart du mécanisme de châssis. Surveillez les enfants et les animaux domestiques, ils peuvent être coincés par le mouvement de la chaise !

L'article est uniquement destiné à un usage intérieur.

Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs ou les bords extérieurs de l'article ! Attention danger d'étouffement ! Les matériaux d'emballage, comme les sacs en plastique, ne doivent pas être laissés entre les mains des enfants. Gardez-les éloignés des bébés et des jeunes enfants ! Ne les mettez pas sur la tête !

Attention : Risque d'ingestion ! Attention, cet article peut contenir de petites pièces susceptibles d'être avalées ! Gardez les petites pièces hors de portée des enfants !

Vérifiez régulièrement l'article tous les 3 à 6 mois pour détecter des dommages et des connexions desserrées. Resserrez les vis desserrées ! Si des dommages sont découverts, l'article ne doit plus être utilisé !

L'article n'est pas un moyen d'accès ou un marchepied, ne vous tenez pas debout ou ne sautez pas sur l'article ! Attention: Risque de basculement et de blessure !

Utilisez cet article uniquement pour son usage prévu, en bon état technique et à des fins privées. Les autres utilisations sont considérées comme inappropriées et peuvent entraîner des blessures graves et des dommages. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

Remarques générales : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de monter et d'utiliser l'article. Conservez bien toutes les informations de sécurité et les instructions de montage. Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veuillez suivre les consignes de sécurité. Une manipulation incorrecte peut entraîner de graves blessures, des dommages matériels ou même la mort.

Conseils d'entretien: Aspirez régulièrement les meubles rembourrés. Si l'article a une housse, entretenez et nettoyez-la selon le matériau (textile, cuir, similicuir). Si vos meubles sont en bois, utilisez un plumeau pour le nettoyage. Pour toutes les autres surfaces et en cas de saleté tenace, vous pouvez utiliser un chiffon en coton légèrement humide. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs, ceux-ci peuvent causer des dommages. Pour les meubles dans la salle de bain : essuyez immédiatement l'eau et la condensation !

Consignes d'élimination : Éliminez l'article de manière écologique. Réfléchissez à des alternatives à l'élimination comme le don ou la vente. Les articles électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Éliminez-les dans un centre de recyclage pour les équipements électriques et électroniques usagés, pour plus d'informations, contactez votre administration locale.

Consignes de stockage : L'article doit être sec et propre, conservez-le protégé dans le carton dans lequel il a été livré.