Notice d’utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung / Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOM517

Convecteur mobile 2000W

Mobile convection heater 2000W / Convector móvil 2000W / Mobiler Konvektor 2000W / Convettore mobile 2000W / Convector móvel 2000W / Mobiele convector 2000W

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.



LIVOO

Version : v.1.2

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.
L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.
C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. **ATTENTION: Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir**
2. Vérifier que la tension du secteur correspond à la tension nominale de l'appareil avant son utilisation.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement

surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

4.Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés à moins qu'ils soient surveillés de façon continue.

5.Les enfants âgés d'au moins 3 ans et de moins de 8 ans doivent seulement allumer / éteindre l'appareil à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévu et qu'ils bénéficient d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et reconnaissent les risques encourus. Les enfants âgés d'au moins 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou d'effectuer l'entretien de l'utilisateur

6.L' appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d' une prise de courant.

7. Suivez les instructions d'installation données dans ce manuel pour savoir comment les pieds doivent

être fixés à l’appareil de chauffage.
8.Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable.
9.N'insérez pas d’objets dans l'appareil.
10. Ne mettez jamais la face avant de l'appareil (grille) à moins de 1 mètre d’un mur, de meubles et d’autres objets.
11.N’introduisez jamais de stylos, crayons ou autres objets à travers la grille lorsque l'appareil fonctionne.
12. Ne plongez jamais le cordon alimentation ou l'appareil dans l'eau.
13. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
14. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine .
15. N'utilisez jamais l'appareil sur une surface ou un plancher humide.
16. Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance.
17. N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon d’alimentation trop tendu.
18. N'utilisez jamais l'appareil avec une rallonge.
19. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en

marche au moyen d'une minuterie externe ou d’un système de commande à distance séparé.
20. Débranchez l'appareil quand il n’est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
21. Pour débrancher la fiche de la prise, ne tirez pas le cordon.
22. N’utilisez pas de nettoyants abrasifs, chimiques ou contenant de l’alcool pour le nettoyage de l'appareil.
23. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*)
24. ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
25. N'utilisez jamais l'appareil si la prise murale est endommagée.
26. N'utilisez pas l'appareil près ou sur des surfaces chaudes.

27. ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être donnée lorsque des enfants ou de personnes vulnérables sont présents.
28. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé. Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage.
29. Ne réparez pas l'appareil vous-même.
30. Une mauvaise manipulation ou une mauvaise utilisation peuvent conduire à un dysfonctionnement de l'appareil ou des blessures pour l'utilisateur.
31. Empêchez une surchauffe de l'appareil en gardant les entrées et sorties d'air exempt de tout ce qui peut provoquer un blocage. Vérifiez toutes les entrées et sorties de temps à autre pour retirer la poussière accumulée.
32. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
33. MISE EN GARDE: Afin de réduire le risque

d’incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d’air.
34. Comme exemples d’appareils pour environnement domestique, on peut citer les appareils utilisés pour des fonctions ménagères habituelles dans l’environnement domestique et qui peuvent être également utilisés par des usagers non avertis pour des fonctions ménagères habituelles dans :

- les magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- les fermes,
- les hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- les environnements de type chambres d’hôtes.

(*) Électricien qualifié compétente: département après vente du producteur ou de l'importateur ou toute personne qui est qualifié, agréé et compétent pour effectuer ce type de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

Caractéristiques techniques

AC 220-240V 50-60Hz
Puissance (mode I) = 750 W. Puissance (mode II) = 1 250 W. Puissance (mode I + II) = 2 000 W

Montage : fixez les pieds sur le radiateur à l’aide des vis fournies et d’un tournevis.
Il est normal que votre appareil de chauffage dégage des odeurs et/ou des fumées lorsqu'il est mis en marche pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une longue période. Ces odeurs disparaissent rapidement.

Utilisation de l’appareil

Placez le convecteur de manière à ce qu'il soit éloigné de tout environnement humide et de tout objet inflammable.

Branchez le convecteur. Sélectionnez la puissance de chauffe entre les 3 modes disponibles (I, II ou I + II). Réglez le thermostat sur la température maximale puis, lorsque la température voulue est atteinte, diminuez le thermostat jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne.

En plaçant le thermostat sur la position ✱ et un mode, l'appareil va maintenir la pièce à une température de 5°C, empêchant le gel de se former.

Votre appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe, si le convecteur commence à surchauffer, le système de sécurité se déclenche automatiquement et le convecteur ne fonctionne plus. Eteignez puis débranchez-le et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de le remettre en marche.

Nettoyage et entretien

Eteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
Utilisez un chiffon humide pour essuyer l'extérieur de l'appareil. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière sur les grilles.
N'utilisez aucun détergent ou produit chimique d'aucune sorte sur l'appareil.
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le de la prise, et rangez le dans son emballage.

N° de modèle:	DOM517			
Modèle	Convecteur mobile 2000 W	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**
Puissance thermique				
Puissance thermique nominale		P_{nom}	1.8 – 2.0	kW
Puissance thermique minimale (indicative)		P_{min}	0.75	kW
Puissance thermique en continu		$P_{max,c}$	2	kW
Consommation d'électricité				
En mode arrêt		Po	0	W
En mode veille		Psm	0	W
En mode ralenti		Pidle	0	W
En mode veille réseau		Pnsm	0	W
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état		Non		
Efficacité énergétique des chauffages saisonniers en mode actif		$\eta_{S,on}$	85	%
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce				
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce				☐ Oui ☒ Non
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce				☐ Oui ☒ Non
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique				☒ Oui ☐ Non
Contrôle électronique de la température de la pièce				☐ Oui ☒ Non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier				☐ Oui ☒ Non

Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	☐ Oui ☒ Non
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	☐ Oui ☒ Non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	☐ Oui ☒ Non
Option contrôle à distance	☐ Oui ☒ Non
Contrôle adaptatif de l'activation	☐ Oui ☒ Non
Limitation de la durée d'activation	☐ Oui ☒ Non
Capteur à globe noir	☐ Oui ☒ Non
Fonction d'auto-apprentissage	☐ Oui ☒ Non
Précision du contrôle	☐ Oui ☒ Non
Contact	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANCE



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- *Photo non contractuelle*
- *Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis*

EN

Thank you for choosing a Livoo product!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.
That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible.
Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

www.livoo.fr

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use

1.  **In order to avoid overheating, do not cover the heater.**
2. Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliances before use.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
5. Children aged from 3 years and less than 8

years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

6. The heater must not be located immediately below a socket outlet.

7. Follow the installation instructions given in this manual to know how the rollers or feet have to be fixed to the heater.

8. Use this heater on a horizontal and stable surface.

9. To avoid the appliance's damage do not insert any items into the appliance.

10. Never put the front side of the appliance (grill) closer than 1 meter to the wall, furniture and other objects in the room as to avoid fire.

11. Never insert pens, pencils or any other objects through the grill when the appliance is turning on.

12. Never immerse the appliance or power cord

into water.
13. Never use the appliance with wet hands.
14. Do not use the heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
15. Never use the appliance on a damp surface/floor.
16. Never let the turned on appliance be unattended.
17. Never use the appliance with over tightened cord.
18. Never use the appliance with an extension cord.
19. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote control system.
20. Always unplug the appliance when not in use or before cleaning.
21. To disconnect the plug from outlet, do pull out by the cord.
22. Do not use any abrasive, chemical or alcohol-contained cleaners for cleaning the appliance.
23. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent

or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. (*)
24. Never use the appliance with the damaged wall outlet.
25. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
26. Never use the appliance near or on the hot surfaces.
27. CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
28. Do not use this heater if it has been dropped. Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
29. Do not repair the appliance by yourself.
30. Incorrect operation and improper handing can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
31. Prevent overheating of the appliance by keeping the air inlets and outlets clean and free

of anything that may cause blockage. Check all inlets and outlets from time to time for accumulated dust.

32. WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

33. WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

34. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- farm houses
- by clients in hotels, motels and other residential type environments
- bed and breakfast type environments

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

Technical characteristics

AC 220-240V 50-60Hz
Power (Mode I) = 750 W. Power (Mode II) = 1,250 W. Power (Mode I + II) = 2,000 W

Mounting: Attach the feet to the radiator using the screws provided and a screwdriver.
It is normal for your heater to give off odours and/or fumes when it is turned on for the first time or when it has not been used for a long time. These odors disappear quickly.

Using the device

Place the convector so that it is away from any humid environments and flammable objects.
Plug in the convector. Select the heating power between the 3 available modes (I, II or I + II).
Set the thermostat to the maximum temperature, and when the desired temperature is reached, dim the thermostat until the indicator light goes out.

By placing the thermostat on ✱ position and mode, the device will keep the room at a temperature of 5°C, preventing frost from forming.

Your appliance is fitted with an overheating protection system. If the convector starts to overheat, the safety system will be triggered automatically and the convector will stop working. Switch it off, then unplug it and leave it to cool for about 15 minutes before switching it back on.

Cleaning and maintenance

Always turn off and unplug the appliance before cleaning.
Use a damp cloth to wipe the outside of the unit. Use a vacuum cleaner to remove dust from the grates.
Do not use any detergent or chemicals of any kind on the appliance.
When the device is not used for a long time, unplug it from the outlet, and store it in its packaging.

Model No.:	DOM517			
Model	2000 W mobile convector	**Symbol**	**Valu e**	**Unit**
Thermal power				
Rated Heat Output		Name	1.8 – 2.0	Kw
Minimum thermal output (indicative)		Pmin	0.75	Kw
Continuous thermal output		Pmax,c	2	Kw
Electricity consumption				
In Off Mode		Po	0	W
In standby mode		Psm	N/A	W
In slow motion mode		Pidle	0	W
In network standby mode		Pnsm	N/A	W
Standby mode with information or status display		No		
Energy efficiency of seasonal heaters in active mode		"S,on	85	%
Type of Heat Output/Room Temperature Control				
Single-stage heat output control, no room temperature control				☐ Yes ☒ No
Two- or multi-stage manual control, no room temperature control				☐ Yes ☒ No
Room temperature control with mechanical thermostat				☒ Yes ☐ No
Electronic room temperature control				☐ Yes ☒ No

Electronic room temperature control and daily timer	☐ Yes ☒ No
Electronic room temperature control and weekly timer	☐ Yes ☒ No
Other control options (select one or more options)	
Room temperature control, with presence detector	☐ Yes ☒ No
Room temperature control, with open window detector	☐ Yes ☒ No
Remote control option	☐ Yes ☒ No
Adaptive Activation Control	☐ Yes ☒ No
Limitation of activation time	☐ Yes ☒ No
Black Globe Sensor	☐ Yes ☒ No
Self-learning functionality	☐ Yes ☒ No
Control accuracy	☐ Yes ☒ No
Contact	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANCE



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).
(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

ES

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.
Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.
El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1.  **Para evitar sobrecalentamientos, no cubra el calefactor.**
2. Compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponda con la capacidad nominal de los aparatos antes de usarlos.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva.Los niños no deben jugar con el aparato.Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
4. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sea los supervise continuamente.
5. Los niños de entre 3 y 8 años solo pueden encender o apagar el aparato si éste está

colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y si se los supervisa o se los instruyó sobre el uso del aparato de forma segura y comprendieron los peligros que conlleva. Los niños de 3 años y menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato o realizar tareas de mantenimiento.

6. El aparato de calefacción no debe colocarse justo debajo de un enchufe.
7. Siga las instrucciones que se proporcionan en este manual para fijar los rodillos o las patas del calefactor.
8. Utilice este calefactor en una superficie horizontal estable.
9. Para evitar daños en el aparato, no introduzca ningún elemento en su interior.
10. No coloque nunca la parte delantera del aparato (rejilla) a menos de 1 metro de paredes, muebles u otros objetos de la habitación para evitar incendios.
11. Nunca introduzca bolígrafos, lápices u otros objetos a través de la rejilla cuando el aparato esté encendido.
12. Nunca sumerja el aparato o el cable de

alimentación en agua.

13. Nunca utilice el aparato con las manos mojadas.
14. No utilice el calefactor cerca de bañeras, duchas o piscinas.
15. No utilice nunca el aparato sobre superficies o suelos húmedos.
16. No deje nunca el aparato encendido sin supervisión.
17. Nunca utilice el aparato con el cable demasiado ajustado.
18. Nunca utilice el aparato con un cable de extensión.
19. El aparato no se debe operar con temporizadores externos o sistemas de control remoto separados.
20. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice o antes de limpiarlo.
21. Para desconectar el enchufe de la toma de corriente, tire del cable.
22. No utilice ningún limpiador abrasivo, químico o con contenido de alcohol para limpiar el aparato.
23. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus

agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos. (*)

24. ATENCIÓN: Para evitar cualquier peligro debido a la reactivación intempestiva del interruptor térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un interruptor externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que sea regularmente encendido y apagado por el proveedor de electricidad.
25. Nunca use el aparato en una toma de pared dañada.
26. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes o sobre ellas.
27. PRECAUCIÓN: Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención en la presencia de niños y personas vulnerables.
28. No utilice este calefactor si se ha caído. No lo utilice si presenta signos visibles de daños.
29. No repare el aparato por su cuenta.
30. La operación incorrecta y la manipulación inadecuada pueden causar un mal

funcionamiento del aparato y lesiones personales.

31. Evite el sobrecalentamiento del aparato al mantener las entradas y salidas de aire limpias y libres de cualquier cosa que pueda causar obstrucciones. Revise todas las entradas y salidas de vez en cuando para verificar que no haya polvo acumulado.
32. ADVERTENCIA: No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación solas, a menos que se proporcione una supervisión constante.
33. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los productos textiles, las cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
34. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
    - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
    - granjas
    - por clientes en hoteles, moteles y otros

entornos de tipo residencial

- entornos de alojamiento y desayuno

(*) Electricista competente cualificado: departamento de post-venta del productor, del importador o de cualquier persona que esté cualificada, autorizada y sea competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones, a fin de evitar todo peligro. En cualquier caso , debe devolver el aparato a este

Características técnicas

CA 220-240V 50-60Hz
Potencia (Modo I) = 750 W. Potencia (Modo II) = 1.250 W. Potencia (Modo I + II) = 2.000 W

Montaje: Fije los pies al radiador con los tornillos provistos y un destornillador.
Es normal que su calefactor desprenda olores y/o humos cuando se enciende por primera vez o cuando no se ha utilizado durante mucho tiempo. Estos olores desaparecen rápidamente.

Uso del dispositivo

Coloque el convector de manera que esté lejos de ambientes húmedos y objetos inflamables.
Enchufe el convector. Seleccione la potencia de calefacción entre los 3 modos disponibles (I, II o I + II).
Ajuste el termostato a la temperatura máxima y, cuando se alcance la temperatura deseada, atenúe el termostato hasta que se apague la luz indicadora.

Al colocar el termostato en ✱ posición y modo, el dispositivo mantendrá la habitación a una temperatura de 5 ° C, evitando que se formen heladas.

Su aparato está equipado con un sistema de protección contra el sobrecalentamiento. Si el convector empieza a sobrecalentarse, el sistema de seguridad se activa automáticamente y el convector deja de funcionar. Apáguelo, desenchúfelo y deje que se enfríe durante unos 15 minutos antes de volver a encenderlo.

Limpieza y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior de la unidad. Use una aspiradora para eliminar el polvo de las rejillas.
No utilice detergentes ni productos químicos de ningún tipo en el aparato.
Cuando el dispositivo no se utilice durante mucho tiempo, desconéctelo de la toma de corriente y guárdelo en su embalaje.

Modelo:	DOM517			
Modelo	Convector móvil de 2000 W	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Energía térmica				
Potencia calorífica nominal		Nombre	1.8 – 2.0	KW
Potencia térmica mínima (indicativa)		Pmin	0.75	KW
Potencia térmica continua		Pmax,c	2	KW
Consumo de electricidad				

En modo apagado	Po	0	W
En modo de espera	Psm	N/A	W
En modo de cámara lenta	Pídle	0	W
En modo de espera de red	Pnsm	N/A	W
Modo de espera con visualización de información o estado	No		
Eficiencia energética de los calefactores estacionales en modo activo	"S,on	85	%
Tipo de potencia calorífica/control de temperatura ambiente			
Control de salida de calor de una sola etapa, sin control de temperatura ambiente	☐ Sí ☒ No		
Control manual de dos o varias etapas, sin control de temperatura ambiente	☐ Sí ☒ No		
Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	☒ Sí ☐ No		
Control electrónico de la temperatura ambiente	☐ Sí ☒ No		
Control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diario	☐ Sí ☒ No		
Control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal	☐ Sí ☒ No		
Otras opciones de control (seleccione una o más opciones)			
Control de temperatura ambiente, con detector de presencia	☐ Sí ☒ No		
Control de temperatura ambiente, con detector de ventana abierta	☐ Sí ☒ No		
Opción de control remoto	☐ Sí ☒ No		
Control de activación adaptativo	☐ Sí ☒ No		
Limitación del tiempo de activación	☐ Sí ☒ No		
Sensor de globo negro	☐ Sí ☒ No		
Funcionalidad de autoaprendizaje	☐ Sí ☒ No		
Precisión del control	☐ Sí ☒ No		
Contacto	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANCIA		



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

• ilustración no contractuales
• La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und

sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.
Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1.  **Um eine Überhitzung zu vermeiden, bitte das Heizgerät nicht abdecken.**
2. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die lokale Netzspannung der Gerätespannung entspricht.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes

unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

4. Kinder unter 3 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie stehen unter ständiger Beaufsichtigung.
5. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein-/ausschalten, sofern es in die vorgesehene normale Betriebsstellung gebracht bzw. in dieser installiert wurde und sofern diese Personen beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterrichtet wurden sowie die damit verbunden Gefahren verstanden haben. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Netzkabel des Gerätes nicht in die Netzsteckdose stecken und weder das Gerät steuern, reinigen noch Wartungsarbeiten daran durchführen.
6. Das Heizgerät darf nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.
7. Befolgen Sie die Installationsanweisungen in

dieser Bedienungsanleitung, um zu verstehen, wie die Rollen oder Füße am Ofen befestigt werden müssen.

8. Verwenden Sie dieses Heizgerät auf einer horizontalen und stabilen Abstellfläche.
9. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
10. Positionieren Sie die Vorderseite des Geräts (Schutzgitter) niemals näher als 1 Meter an der Wand, an Möbeln und anderen Gegenständen im Raum, um eine Brandgefahr zu vermeiden.
11. Führen Sie niemals Stifte, Bleistifte oder andere Gegenstände durch das Gitter ein, während das Gerät in Betrieb ist.
12. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals ins Wasser.
13. Verwenden Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.
14. Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Swimmingpools.
15. Verwenden Sie das Gerät niemals auf einer feuchten Oberfläche/Boden.
16. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals

unbeaufsichtigt.

17. Benutzen Sie das Gerät niemals mit einem straff gezogenen Netzkabel.
18. Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem Verlängerungskabel.
19. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
20. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Nichtbenutzung stets von der Stromversorgung ab.
21. Um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, umfassen Sie den Stecker und ziehen Sie Ihn nicht am Kabel heraus.
22. Verwenden Sie zur Gerätereinigung keine scheuernden, chemischen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel.
23. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. (*).
24. ACHTUNG: Um jegliche Gefahr durch das unbeabsichtigte Wiedereinschalten des thermischen Überlastschutzes zu vermeiden,

darf dieses Gerät nicht über einen externen Schalter, wie einen Timer, betrieben oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.

25. Benutzen Sie das Gerät niemals an einer beschädigten Steckdose.
26. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von oder auf heißen Oberflächen.
27. VORSICHT – Einige der Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit hat zu erfolgen, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
28. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht, wenn es fallen gelassen wurde. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
29. Reparieren Sie das Gerät nicht eigenständig.
30. Eine falsche Bedienung und unsachgemäße Handhabung können zur Fehlfunktion des Geräts und zu Verletzungen des Benutzers führen.
31. Verhindern Sie eine Überhitzung des Gerätes,

indem sie die Luftein- und -auslässe sauber und frei von etwaigen Blockierungen halten. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit alle Ein- und Ausgänge auf Staubablagerungen.

32. WARNUNG: Verwenden Sie diese Heizung nicht in eng begrenzten Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die nicht eigenständig den Raum verlassen können, es sei denn, sie stehen unter ständiger Beaufsichtigung.
33. WARNUNG: Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder sonstige brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 m zum Luftauslass.
34. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:
    - in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
    - in Gast- und Farmhäusern
    - in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden

- in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

(*) Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker: Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Auf jeden Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

Technische Eigenschaften

Wechselstrom 220-240V 50-60Hz
Leistung (Modus I) = 750 W. Leistung (Modus II) = 1.250 W. Leistung (Modus I + II) = 2.000 W

Montage: Befestigen Sie die Füße mit den mitgelieferten Schrauben und einem Schraubendreher am Heizkörper.
Es ist normal, dass Ihre Heizung Gerüche und/oder Dämpfe abgibt, wenn sie zum ersten Mal eingeschaltet wird oder wenn sie längere Zeit nicht benutzt wurde. Diese Gerüche verschwinden schnell.

Verwendung des Geräts

Stellen Sie den Konvektor so auf, dass er sich nicht in der Nähe von feuchten Umgebungen und brennbaren Gegenständen befindet.
Stecken Sie den Konvektor ein. Wählen Sie die Heizleistung zwischen den 3 verfügbaren Modi (I, II oder I + II).
Stellen Sie das Thermostat auf die maximale Temperatur ein und dimmen Sie das Thermostat, bis die Kontrollleuchte erlischt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Durch das Platzieren des Thermostats in ✱ Position und Modus hält das Gerät den Raum auf einer Temperatur von 5°C und verhindert so die Bildung von Frost.

Ihr Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn der Konvektor zu überhitzen beginnt, wird das Sicherheitssystem automatisch ausgelöst und der Konvektor funktioniert nicht mehr. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie dann den Stecker und lassen Sie es etwa 15 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.

Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie einen Staubsauger, um Staub von den Gittern zu entfernen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien jeglicher Art für das Gerät.
Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und bewahren Sie es in der Verpackung auf.

Modell:	DOM517			
Modell	Mobiler Konvektor 2000 W	**Symbol**	**Wert**	**Einheit**
Thermische Energie				
Nennwärmeleistung		Name	1.8 – 2.0	KW
Minimale Wärmeabgabe (indikativ)		Pmin	0.75	KW
Kontinuierliche Wärmeabgabe		Pmax,c	2	KW

Stromverbrauch			
Im Aus-Modus	Po	0	W
Im Standby-Modus	Psm	N/A	W
Im Zeitlupenmodus	Pidle	0	W
Im Netzwerk-Standby-Modus	Pnsm (Englisch)	N/A	W
Standby-Modus mit Informations- oder Statusanzeige	Nein		
Energieeffizienz von Saisonheizungen im aktiven Betrieb	"S,on	85	%

Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung	
Einstufige Regelung der Heizleistung, keine Regelung der Raumtemperatur	☐ Ja ☒ Nein
Zwei- oder mehrstufige manuelle Regelung, keine Regelung der Raumtemperatur	☐ Ja ☒ Nein
Raumtemperaturregelung mit mechanischem Thermostat	☒ Ja ☐ Nein
Elektronische Raumtemperaturregelung	☐ Ja ☒ Nein
Elektronische Raumtemperaturregelung und Tagestimer	☐ Ja ☒ Nein
Elektronische Raumtemperaturregelung und Wochentimer	☐ Ja ☒ Nein
Weitere Steuerungsoptionen (wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus)	
Regelung der Raumtemperatur, mit Präsenzmelder	☐ Ja ☒ Nein
Regelung der Raumtemperatur, mit Detektor für offenes Fenster	☐ Ja ☒ Nein
Option der Fernbedienung	☐ Ja ☒ Nein
Adaptive Aktivierungssteuerung	☐ Ja ☒ Nein
Begrenzung der Aktivierungszeit	☐ Ja ☒ Nein
Schwarzer Globus-Sensor	☐ Ja ☒ Nein
Selbstlernende Funktionalität	☐ Ja ☒ Nein
Genauigkeit der Steuerung	☐ Ja ☒ Nein
Kontakt	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANKREICH



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

• Nicht vertragliche Illustration
• Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare acconto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno.

www.livoo.fr

D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.
Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1.  **Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.**
2. Prima dell'uso, verificare che la tensione di rete corrisponda al valore nominale dell'apparecchio.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

4. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
5. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione di funzionamento normale prevista e che abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che abbiano compreso i pericoli connessi. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non possono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.
6. L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato direttamente sotto una presa di corrente.
7. Seguire le istruzioni di installazione riportate nel presente manuale per sapere come devono essere fissati i rulli o i piedini al riscaldatore.

8. Utilizzare il riscaldatore su una superficie orizzontale e stabile.
9. Per evitare di danneggiare l'apparecchio, non inserire oggetti nell'apparecchio.
10. Non avvicinare mai il lato anteriore dell'apparecchio (griglia) a meno di 1 metro dalla parete, dai mobili e da altri oggetti presenti nella stanza per evitare incendi.
11. Non inserire mai penne, matite o altri oggetti attraverso la griglia quando l'apparecchio è acceso.
12. Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua.
13. Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate.
14. Non utilizzare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina.
15. Non utilizzare mai l'apparecchio su superfici/pavimenti umidi.
16. Non lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso.
17. Non utilizzare mai l'apparecchio con il cavo troppo teso.
18. Non utilizzare mai l'apparecchio con una

prolunga.

19. L’apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
20. Scollegare sempre la spina dell’apparecchio quando non viene utilizzato o prima della pulizia.
21. Per scollegare la spina dalla presa di corrente, estrarre il cavo.
22. Per la pulizia dell’apparecchio non utilizzare detergenti abrasivi, chimici o contenenti alcol.
23. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata, al fine di evitare un pericolo. (*)
24. ATTENZIONE: Per evitare qualsiasi pericolo dovuto al riarmo intempestivo del dispositivo di protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un interruttore esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente alimentato e disalimentato dal fornitore di energia elettrica.

25. Non utilizzare mai l’apparecchio con la presa a muro danneggiata.
26. Non utilizzare mai l’apparecchio in prossimità o su superfici calde.
27. ATTENZIONE - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
28. Non utilizzare il riscaldatore se è caduto. Non utilizzare il riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento.
29. Non riparare l’apparecchio da soli.
30. Un funzionamento errato e un uso improprio possono causare il malfunzionamento dell’apparecchio e lesioni all’utente.
31. Per evitare il surriscaldamento dell’apparecchio, tenere puliti gli ingressi e le uscite dell’aria e liberarle da qualsiasi elemento che possa ostruirle. Controllare periodicamente tutti gli ingressi e le uscite per verificare che non vi siano accumuli di polvere.
32. AVVERTENZA: Non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole quando sono occupate da persone non in grado di

lasciare la stanza da sole, a meno che non sia prevista una supervisione costante.

33. AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.
34. Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, quali:
    - Aree di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
    - Agriturismi
    - Dai clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
    - Ambienti tipo bed and breakfast

(*)Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Caratteristiche tecniche

CA 220-240 V 50-60 Hz
Potenza (Modalità I) = 750 W. Potenza (Modalità II) = 1.250 W. Potenza (Modalità I + II) = 2.000 W

Montaggio: Fissare i piedini al radiatore utilizzando le viti in dotazione e un cacciavite.
È normale che la stufa emetta odori e/o fumi quando viene accesa per la prima volta o quando non è stata utilizzata per molto tempo. Questi odori scompaiono rapidamente.

Utilizzo del dispositivo

Posizionare il termoconvettore in modo che sia lontano da ambienti umidi e oggetti infiammabili. Collegare il termoconvettore. Selezionare la potenza di riscaldamento tra le 3 modalità disponibili (I, II o I + II).

Impostare il termostato alla temperatura massima e, quando viene raggiunta la temperatura desiderata, abbassare la temperatura del termostato fino allo spegnimento della spia.

Posizionando il termostato in ✱ posizione e modalità, il dispositivo manterrà l'ambiente ad una temperatura di 5°C, impedendo la formazione di brina.

L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento. Se il convettore inizia a surriscaldarsi, il sistema di sicurezza si attiva automaticamente e il convettore smette di funzionare. Spegnere l'apparecchio, quindi staccare la spina e lasciarlo raffreddare per circa 15 minuti prima di riaccenderlo.

Pulizia e manutenzione

Spegnere e scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo.
Utilizzare adamp panno per pulire l'esterno dell'unità. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie.
Non utilizzare detersivi o prodotti chimici di alcun tipo sull'apparecchio.
Quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegarlo dalla presa e riporlo nella sua confezione.

Informazioni basilari Modello:	DOM517			
Modello	Termoconvettore mobile da 2000 W	**Simbolo**	**Valore**	**Unità**
Potenza termica				
Potenza termica nominale		Nome	1.8 – 2.0	KW
Potenza termica minima (indicativa)		Pmin	0.75	KW
Potenza termica continua		Pmax,c	2	KW
Consumo di energia elettrica				
In modalità Off		Po	0	W
In modalità standby		Psm	N/A	W
In modalità slow motion		Pidle	0	W
In modalità standby di rete		Pnsm	N/A	W
Modalità standby con visualizzazione delle informazioni o dello stato		No		
Efficienza energetica dei riscaldatori stagionali in modalità attiva		"S,on	85	%
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente				
Controllo della potenza termica monostadio, nessun controllo della temperatura ambiente				☐ Sì ☒ No
Controllo manuale a due o più stadi, nessun controllo della temperatura ambiente				☐ Sì ☒ No
Controllo della temperatura ambiente con termostato meccanico				☒ Sì ☐ No
Controllo elettronico della temperatura ambiente				☐ Sì ☒ No
Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer giornaliero				☐ Sì ☒ No
Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale				☐ Sì ☒ No

Altre opzioni di controllo (selezionare una o più opzioni)	
Controllo della temperatura ambiente, con rilevatore di presenza	☐ Sì ☒ No
Controllo della temperatura ambiente, con rilevatore di finestre aperte	☐ Sì ☒ No
Opzione di controllo remoto	☐ Sì ☒ No
Controllo adattivo dell'attivazione	☐ Sì ☒ No
Limitazione del tempo di attivazione	☐ Sì ☒ No
Sensore a globo nero	☐ Sì ☒ No
Funzionalità di autoapprendimento	☐ Sì ☒ No
Precisione del controllo	☐ Sì ☒ No
Contatto	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANCIA



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

• illustrazione non contrattuale
• informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

---

PT

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o

utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1.  **Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.**
2. Verifique se a tensão de rede corresponde com a classificação dos aparelhos antes do uso.
3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de oito anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.As crianças não devem brincar com o aparelho.A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
4. Crianças com menos de três anos devem ser mantidas longe a não ser quando supervisionadas continuamente.
5. Crianças com idade de três anos e menos de oito anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que tenha sido colocado ou

instalado na posição de operação normal destinada e que elas sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos. Crianças com idade de três anos e menos de oito anos não devem conectar, regular e limpar o aparelho ou realizar manutenção de utilizador.

6. O aparelho de aquecimento não deve ser colocado diretamente abaixo de uma tomada.
7. Siga as instruções de instalação fornecidas neste manual para saber como os rolos ou pés precisam ser fixados no aquecedor.
8. Utilize este aquecedor numa superfície horizontal e estável.
9. Para evitar danos ao aparelho, não insira nenhum item no aparelho.
10. Nunca coloque o lado dianteiro do aparelho (grade) mais perto do que um (1) metro da parede, mobília e outros objetos no ambiente para evitar incêndios.
11. Nunca coloque canetas, lápis, ou quaisquer outros objetos na grade quando o aparelho estiver ligando.

12. Nunca mergulhe o aparelho ou o cabo de alimentação na água.
13. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas.
14. Não utilize o aquecedor nos arredores imediatos de uma banheira, chuveiro ou piscina.
15. Nunca utilize o aparelho numa superfície/piso húmido.
16. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão.
17. Nunca utilize o aparelho com o cabo muito apertado.
18. Nunca utilize o aparelho com um cabo de extensão.
19. O aparelho não tem o propósito de ser operado através de cronómetro externo ou sistema de controlo remoto separado.
20. Sempre desconecte o aparelho quando não estiver em uso ou antes de limpar.
21. Para desconectar o conector da tomada, puxe pelo cabo.
22. Não utilize nenhum abrasivo, produto químico ou removedores com álcool para limpar o aparelho.

23. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser levado para reparo ao fabricante ou a seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos. (*)
24. ATENÇÃO: Para evitar qualquer perigo devido ao rearme intempestivo do disjuntor térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um interruptor externo, como um temporizador, nem deve ser conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de eletricidade.
25. Nunca utilize o aparelho com a tomada da parede danificada.
26. Nunca utilize o aparelho perto ou em superfícies quentes.
27. ATENÇÃO — Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Atenção particular tem de ser dada onde crianças e pessoas vulneráveis estão presentes.
28. Não utilize este aquecedor se ele tiver sido derrubado. Não utilize se houver sinais visíveis de danos no aquecedor.

29. Não repare o aparelho você mesmo.
30. A operação incorreta e manuseio inadequado pode levar a avarias do aparelho e lesões ao utilizador.
31. Previna o sobreaquecimento do aparelho mantendo as entradas de ar e tomadas limpas e livres de qualquer coisa que possa causar bloqueio. Verifique se há poeira acumulada em todas as entradas e tomadas de tempos em tempos.
32. ADVERTÊNCIA: não utilize este aquecedor em ambientes pequenos quando estiverem ocupados por pessoas não capazes de sair do ambiente por conta própria, a menos que supervisão constante seja fornecida.
33. ADVERTÊNCIA: para reduzir o risco de incêndio, mantenha têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável numa mínima distância de 1 m da saída de ar.
34. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

- áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho
- fazendas

- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
ambientes de quarto e café da manhã

(*) Pessoa qualificada: técnico de manutenção do fabricante ou do importador ou qualquer pessoa qualificada, autorizada e competente para realizar este tipo de reparo.

Características técnicas

CA 220-240V 50-60Hz
Potência (Modo I) = 750 W. Potência (Modo II) = 1.250 W. Potência (Modo I + II) = 2.000 W

Montagem: Fixe os pés ao radiador usando os parafusos fornecidos e uma chave de fenda.
É normal que o seu aquecedor liberte odores e/ou fumos quando é ligado pela primeira vez ou quando não é utilizado há muito tempo. Estes odores desaparecem rapidamente.

Utilização do dispositivo

Coloque o convetor de modo a que fique afastado de quaisquer ambientes húmidos e objetos inflamáveis.
Conecte o convetor. Selecione a potência de aquecimento entre os 3 modos disponíveis (I, II ou I + II). Ajuste o termostato para a temperatura máxima e, quando a temperatura desejada for atingida, escureça o termostato até que a luz indicadora se apague.

Ao colocar o termostato na ✱ posição e modo, o dispositivo manterá a sala a uma temperatura de 5°C, evitando a formação de geada.

O seu aparelho está equipado com um sistema de proteção contra o sobreaquecimento. Se o convetor começar a sobreaquecer, o sistema de segurança será automaticamente acionado e o convetor deixará de funcionar. Desligue o aparelho, retire a ficha da tomada e deixe-o arrefecer durante cerca de 15 minutos antes de o voltar a ligar.

Limpeza e manutenção

Desligue e desligue sempre o aparelho da tomada antes de o limpar.
Use um pano húmido para limpar o exterior da unidade. Use um aspirador para remover o pó das grelhas.
Não utilize detergente ou produtos químicos de qualquer tipo no aparelho.
Quando o dispositivo não for usado por muito tempo, desconecte-o da tomada e guarde-o em sua embalagem.

Modelo no.:	DOM517			
Modelo	Convetor móvel de 2000 W	**Símbolo**	**Valor**	**Unidade**
Energia térmica				
Potência calorífica nominal		Designação	1.8 – 2.0	KW
Potência térmica mínima (indicativa)		Pmin	0.75	KW
Saída térmica contínua		Pmáx,c	2	KW

Consumo de eletricidade			
No modo desativado	Pó	0	W
Em modo de espera	Psm	N/A	W
No modo de câmara lenta	Pidle	0	W
Em modo de espera de rede	Pnsm	N/A	W
Modo de espera com exibição de informações ou status	Não		
Eficiência energética dos aquecedores sazonais em modo ativo	"S,on	85	%

Tipo de Potência Calorífica/Controlo da Temperatura Ambiente:	
Controle de saída de calor de estágio único, sem controle de temperatura ambiente	☐ Sim ☒ Não
Controlo manual de dois ou vários estágios, sem controlo da temperatura ambiente	☐ Sim ☒ Não
Controlo da temperatura ambiente com termóstato mecânico	☒ Sim ☐ Não
Controlo eletrónico da temperatura ambiente	☐ Sim ☒ Não
Controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador diário	☐ Sim ☒ Não
Controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador semanal	☐ Sim ☒ Não
Outras opções de controlo (selecione uma ou mais opções)	
Controle de temperatura ambiente, com detetor de presença	☐ Sim ☒ Não
Controle de temperatura ambiente, com detetor de janela aberta	☐ Sim ☒ Não
Opção de controlo remoto	☐ Sim ☒ Não
Controlo de Ativação Adaptativo	☐ Sim ☒ Não
Limitação do tempo de ativação	☐ Sim ☒ Não
Sensor de globo preto	☐ Sim ☒ Não
Funcionalidade de autoaprendizagem	☐ Sim ☒ Não
Precisão de controlo	☐ Sim ☒ Não
Contato	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANÇA



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

---

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.
Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. **Om  oververhitting te voorkomen, de kachel niet afdekken.**
2. Controleer voor gebruik of de netspanning overeenkomt met de nominale waarde van de apparaten.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige

gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings en onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

4. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
5. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen als het in de beoogde normale gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd en ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen of gebruikersonderhoud uitvoeren.
6. Het verwarmingsapparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
7. Volg de installatie-instructies in deze handleiding om te weten hoe de rollen of voeten aan de kachel moeten worden

bevestigd.

8. Gebruik deze kachel op een horizontale en stabiele ondergrond.
9. Om schade aan het apparaat te voorkomen, mag u geen voorwerpen in het apparaat plaatsen.
10. Plaats de voorkant van het apparaat (grill) nooit dichter dan 1 meter bij de muur, meubels en andere voorwerpen in de kamer om brand te voorkomen.
11. Steek nooit pennen, potloden of andere voorwerpen door de grill wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
12. Dompel het apparaat of het netsnoer nooit onder in water.
13. Gebruik het apparaat nooit met natte handen.
14. Gebruik de kachel niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
15. Gebruik het apparaat nooit op een natte ondergrond/vloer.
16. Laat het ingeschakelde apparaat nooit onbeheerd zijn.
17. Gebruik het apparaat nooit met een te strak snoer.

18. Gebruik het apparaat nooit met een verlengsnoer.
19. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
20. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is of alvorens te reinigen.
21. Om de stekker uit het stopcontact te trekken, trek deze aan het snoer naar buiten.
22. Gebruik geen schurende, chemische of alcoholhoudende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
23. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. (*)
24. LET OP: Om elk gevaar door het onverwacht opnieuw inschakelen van de thermische zekering te vermijden, mag dit apparaat niet worden gevoed via een externe schakelaar, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door de

elektriciteitsleverancier wordt in- en uitgeschakeld.

25. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd stopcontact.
26. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van of op hete oppervlakken.
27. LET OP — Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.
28. Gebruik deze kachel niet als deze is gevallen. Niet gebruiken als er zichtbare tekenen van schade aan de kachel zijn.
29. Repareer het apparaat niet zelf.
30. Onjuiste bediening en onjuiste hantering kunnen leiden tot storingen in het apparaat en letsel bij de gebruiker.
31. Voorkom oververhitting van het apparaat door de luchtinlaten en -uitlaten schoon te houden en vrij van alles wat verstopping kan veroorzaken. Controleer alle in- en uitlaten van tijd tot tijd op opgehoopt stof.
32. WAARSCHUWING: Gebruik deze kachel niet in

kleine ruimtes wanneer deze worden bezet door personen die niet in staat zijn om de kamer zelfstandig te verlaten, tenzij er constant toezicht is.

33. WAARSCHUWING: Om het risico op brand te verminderen, dient textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op een minimale afstand van 1 m van de luchtuitlaat te worden gehouden.
34. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere Residentiële omgevingen
- Bed en breakfast-achtige omgevingen

(*) Gekwalificeerd elektromonteur: een person gekwalificeerd door de verkoopafdeling van de producent of importeur of enig persoon die gekwalificeerd is, erkend en bekwaam om dit soort reparaties uit te voeren teneinde elk gevaar te vermijden. In ieder geval moet u het apparaat terugkeren naar de elektricien.

Technische kenmerken

wisselstroom 220-240V 50-60Hz
Vermogen (modus I) = 750 W. Vermogen (modus II) = 1.250 W. Vermogen (modus I + II) = 2.000 W

Montage: Bevestig de voetjes aan de radiator met behulp van de meegeleverde schroeven en een schroevendraaier.

Het is normaal dat uw kachel geuren en/of dampen afgeeft wanneer deze voor de eerste keer wordt ingeschakeld of wanneer deze lange tijd niet is gebruikt. Deze geuren verdwijnen snel.

Het apparaat gebruiken

Plaats de convector zo dat deze uit de buurt van vochtige omgevingen en brandbare voorwerpen is. Sluit de convector aan. Selecteer het verwarmingsvermogen tussen de 3 beschikbare modi (I, II of I + II). Stel de thermostaat in op de maximale temperatuur en wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, dimt u de thermostaat totdat het indicatielampje uitgaat.

Door de thermostaat in ✱ stand en stand te zetten, houdt het apparaat de kamer op een temperatuur van 5°C, waardoor vorstvorming wordt voorkomen.

Uw apparaat is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Als de convector oververhit raakt, treedt het beveiligingssysteem automatisch in werking en stopt de convector met werken. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u het weer inschakelt.

Reiniging en onderhoud

Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
Gebruik adamp doek om de buitenkant van het apparaat af te vegen. Gebruik een stofzuiger om stof van de roosters te verwijderen.
Gebruik geen wasmiddel of chemicaliën van welke aard dan ook op het apparaat.
Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact en bewaart u het in de verpakking.

Model-Nr.:	DOM517			
Model	2000 W mobiele convector	**Symbool**	**Waarde**	**Eenheid**
Thermisch vermogen				
Nominale warmteafgifte		Naam	1.8 – 2.0	KW
Minimaal thermisch vermogen (indicatief)		Pmin	0.75	KW
Continue thermische output		Pmax,c	2	KW
Elektriciteitsverbruik				
In de uit-modus		Po	0	W
In stand-bymodus		Psm	N.V.T	W
In slow motion-modus		Pidle	0	W
In de stand-bymodus van het netwerk		Pnsm	N.V.T	W
Standby-modus met informatie- of statusweergave		Nee		
Energie-efficiëntie van seizoensgebonden kachels in actieve modus		"S,op	85	%
Type warmteafgifte/regeling van de kamertemperatuur				
Eentraps regeling van de warmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur		☐ Ja ☒ Nee		
Twee- of meertraps handmatige bediening, geen kamertemperatuurregeling		☐ Ja ☒ Nee		
Kamertemperatuurregeling met mechanische thermostaat		☒ Ja ☐ Nee		

Elektronische regeling van de kamertemperatuur	☐ Ja ☒ Nee
Elektronische kamertemperatuurregeling en dagtimer	☐ Ja ☒ Nee
Elektronische kamertemperatuurregeling en weektimer	☐ Ja ☒ Nee
Andere besturingsopties (selecteer een of meer opties)	
Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsmelder	☐ Ja ☒ Nee
Regeling van de kamertemperatuur, met open-raamdetector	☐ Ja ☒ Nee
Optie voor afstandsbediening	☐ Ja ☒ Nee
Adaptieve activeringscontrole	☐ Ja ☒ Nee
Beperking van de activeringstijd	☐ Ja ☒ Nee
Zwarte bolsensor	☐ Ja ☒ Nee
Zelflerende functionaliteit	☐ Ja ☒ Nee
Controle nauwkeurigheid	☐ Ja ☒ Nee
Contact	DELTA, 1 rue Foch, 67452 Mundolsheim, FRANKRIJK



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE