

Avertissement de sécurité pour l'article avec le numéro d'article 52037

Cet article est un banc de jardin en WPC/poly-rotin destiné uniquement à l'assise.

Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs ou les bords extérieurs de l'article !

Ne pas utiliser de feu ouvert (poêle de jardin, barbecue ou similaire) sous ou à proximité immédiate de l'article. Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage, tels que les sacs en plastique, ne doivent pas être entre les mains des enfants. Veuillez les tenir éloignés des bébés et des jeunes enfants ! Ne pas mettre sur la tête !

Attention : Risque d'ingestion ! Cet article peut contenir de petites pièces susceptibles d'être avalées ! Gardez les petites pièces hors de portée des enfants !

Vérifiez l'article régulièrement tous les 3 à 6 mois pour déceler des dommages et des connexions desserrées. Resserrer les vis desserrées ! Si des dommages sont découverts, l'article ne doit plus être utilisé !

N'utilisez cet article que pour l'usage prévu, en parfait état technique et à des fins privées. D'autres utilisations sont considérées comme non conformes et peuvent entraîner des blessures graves et des dommages. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Remarques générales : Veuillez lire attentivement toutes les informations avant d'assembler et d'utiliser l'article. Conservez bien toutes les consignes de sécurité et de montage. Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veuillez suivre les consignes de sécurité. Une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou même la mort.

Instructions d'entretien : L'article peut être essuyé avec un chiffon légèrement humide (éventuellement avec un détergent doux). Essuyez ensuite avec un chiffon sec et laissez sécher complètement avant utilisation.

Instructions d'élimination : Éliminez l'article de manière écologique. Réfléchissez à des alternatives à l'élimination telles que le don ou la vente. Les articles électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Déposez-les dans un centre de recyclage pour équipements électriques et électroniques, pour plus d'informations veuillez contacter votre administration communale locale.

Conseils de stockage : L'article doit être sec et propre, rangez-le à l'abri dans le carton dans lequel il a été livré.