

JGA330
4 rue de Montesson
95500 Gonesse
France

FR - INFORMATIONS CA CONSERVER - A LIRE AVANT UTILISATION

Fonctionne avec 2 piles CR2032.

Pour usage intérieur exclusivement.

Produit destiné à un utilisation domestique uniquement : ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce d'un ménage.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Ne pas mélanger des piles neuves et usées ou des piles de types différents ou de marques différentes.

Ne pas insérer les piles en prenant garde de respecter la polarité des piles indiquée dans le boîtier.

Les bornes d'une pile ne doivent pas être usées en court-circuit.

Retirer les piles usagées du boîtier.

Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut.

Retirer les piles, si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.

En cas d'exposition de ce luminaire à un saut remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire doit être remplacé.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que le liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Ce produit contient une pile-bouton. L'ingestion d'une pile-bouton peut causer des brûlures chimiques internes et deux heures seulement et provoquer la mort. Si vous pensez avoir avalé une pile-bouton, contactez immédiatement un médecin. Les piles sont de petits objets. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Vérifier régulièrement le produit et assurez-vous que le compartiment à piles est toujours correctement fermé et sécurisé (voir exemple avec une vis ou un dispositif mécanique). Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement ou n'est pas correctement sécurisé, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

EN - INFORMATION TO KEEP - TO READ BEFORE USING

Uses 2 batteries CR2032 Indoor use only

This product is intended for decorative use only; it is not suitable for use as household lighting.

Non-rechargeable batteries must not be recharged.

Do not mix new and used batteries or batteries of different types or different brands

When replacing the batteries being careful to respect the polarity of the batteries indicated in the box.

The terminals of a battery must not be short circuited.

Remove the batteries from the box.

Remove the batteries before disposing of the product.

Remove the batteries if you do not use the product during a prolonged period.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.
In case of leaks and/or damage to the liquid (electrolyte) touches the skin, immediately wash with water and soap or neutralise with a mild acid like lemon juice or vinegar. If the liquid comes into contact with the eyes, immediately rinse with clear water for at least 10 minutes, then consult a doctor.

This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death due to chemical burns and potential perforation of the oesophagus. Dispose of used batteries immediately and safely. Do not swallow or place inside any part of the body, seek immediate medical attention. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of your body, seek immediate medical attention. Batteries are small objects.

Replacement of the batteries must be done by an adult.
Check the product regularly and make sure that the battery compartment is always properly closed and secured (for example with a screw or a mechanical device). If the battery compartment does not close properly or is not secure, stop using the product and keep it away from the reach of children.

WARNING: KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death due to chemical burns and potential perforation of the esophagus. Dispose of used batteries immediately and safely. Do not swallow or place inside any part of the body, seek immediate medical attention. Batteries are small objects.

Replacement of the batteries must be done by an adult.
Check the product regularly and make sure that the battery compartment is always properly closed and secured (for example with a screw or a mechanical device). If the battery compartment does not close properly or is not secure, stop using the product and keep it away from the reach of children.

IT - INFORMAZIONI DA CONSERVARE - A LEGGERE PRIMA DELL'USO

Funziona con 2 batterie CR2032.

Usare unicamente all'interno

Prodotto destinato esclusivamente a uso decorativo; non adatto per l'illuminazione di una parte della casa

Le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate.

Non miscelare pile nuove e usate o pile di diversi tipi o di marche diverse.

Inserire le pile facendo attenzione a rispettare la corretta polarità indicata nell'apposito vano.

I morsetti di una pila non devono essere cortocircuitati

Rimuovere le pile usato dal vano.

Togliere le pile prima di smaltire il prodotto.

Togliere le pile se il prodotto non è utilizzato per lungo tempo.

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

caso de perdidat dila d'acida baterra e se li liquido (eletrolita) va a contactu con la piel, pulire inmediatamente con acqua e sapone o neutralizare con un acido docto como succo di limono o aceto. Se li liquido va a contactu con gli occhi, sciaguarle immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e consultare un medico.

Questo prodotto contiene una pila a bottone o a moneta. L'ingestione di una pila a bottone o a moneta può causare ustioni chimiche interne nel giro di due ore e portare alla morte per assuefazione e possibile perforazione dell'esofago. Sminuire le pilas ingerite immediatamente in modo sicuro. Anche le pilas usate possono risultare perigosas. Tenere le pilas vuote e usate lontano dalla portata de bambini. Se si pensa che il pila possa essere stata ingerita o introdotta in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

AVVERTENZA - TENERE LE PILE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI . Questo prodotto contiene una pila a bottone o a moneta. L'ingestione di una pila a bottone o a moneta può causare ustioni chimiche interne nel giro di due ore e portare alla morte per assuefazione e possibile perforazione dell'esofago. Sminuire le pilas ingerite immediatamente in modo sicuro. Anche le pilas usate possono risultare perigosas. Tenere le pilas vuote e usate lontano dalla portata de bambini. Se si pensa che il pila possa essere stata ingerita o introdotta in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico. Le pile sono oggetti di piccole dimensioni. Le pile devono essere sostituite da adulti.

Contrrollare regolarmente il prodotto e assicurarsi che il vano batteria sia sempre correttamente chiuso e fissato (ad esempio con una vite o un dispositivo di chiusura). La batteria non va a scada correttamente o non è sicura, interrompere l'uso del prodotto e tenervi fuori dalla portata dei bambini.

PT - GUARDE AS INFORMAÇÕES - LEER ANTES DA UTILIZAÇÃO
Utilizar 2 pilhas CR2032

Use interior.

Produto destinado exclusivamente ao uso decorativo: não é adequado para a iluminação de uma parte de uma casa.

As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas

As pilhas não recarregáveis com pilhas usadas ou pilhas de tipos diferentes ou de marcas diferentes.

Insira as pilhas respeitando a polaridade das mesmas indicada no compartimento.

Os terminais de uma pilha não deverão ser colocados em curto-circuito

Retire as pilhas usadas do compartimento.

Retire as pilhas de sua de descartar do produto.

Retire as pilhas se não usar o produto durante um período prolongado

A fonte de luz desta lâmpada não é substituível e o substituto não é seu fim de vida, logo a lâmpada deve ser substituída.

No caso de existirem fugas de baterias ou o líquido (eletrolito) entrar em contato com a pele, ligue imediatamente com água e sabão ou neutralize com um ácido suave, como por exemplo, sumo de limão ou vinagre. Se o líquido entrar em contato com os olhos, enxague imediatamente com água corrente por 15 minutos e depois consulte um médico.

Este produto contém pilha(s) botão(o) ou tipo moeda. Se uma bateria(bota) botão ou tipo moeda for ingerida, poderá causar queimaduras químicas internas em apenas duas horas e levar a morte devido às queimaduras químicas e potencial perforação do esôfago. Elimine as baterias usadas imediatamente e de forma segura. Mesmo usadas, as baterias podem ser perigosas. Mantenha as baterias novas e usadas longe do alcance de crianças. Se você acreditar que uma bateria(bota) botão ou tipo moeda foi ingerida ou inserida dentro de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente.

ATENÇÃO - MANTENHA AS BATERIAS LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS. Este produto contém pilha(s) botão(o) ou tipo moeda. Se uma bateria(bota) botão ou tipo moeda for ingerida, poderá causar queimaduras químicas internas em apenas duas horas e levar a morte devido às queimaduras químicas e potencial perforação do esôfago. Elimine as baterias usadas imediatamente e de forma segura. Mesmo usadas, as baterias podem ser perigosas. Mantenha as baterias novas e usadas longe do alcance de crianças. Se você acreditar que uma bateria(bota) botão ou tipo moeda foi ingerida ou inserida dentro de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente. Baterias são objetos perigosos. A troca das pilhas deve ser realizada por adultos.

Verifique o produto regularmente e verifique se o compartimento da bateria está sempre fechado e preso corretamente (por exemplo, com um parafuso ou um dispositivo mecânico). Se o compartimento da bateria não fechar adequadamente ou não estiver seguro, interrompa o uso do produto e mantenha-o longe do alcance de crianças.

ES - CONSERVAR ESTA INFORMACIÓN - LEER ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Utilizar 2 pilas CR2032

Use interior.

Producto destinado únicamente a un uso decorativo: no conviene para la iluminación de una parte de una vivienda.

Las pilas no recargables no deben ser recargadas

No mezcle pilas nuevas y usadas o de tipos o fabricantes diferentes.

Inserte las pilas respetando la polaridad indicada en el compartimento.

No propoque cortocircuitos en los terminales de las pilas

Retire las pilas gastadas del compartimento

Retire las pilas antes de descachar el producto.

Retire las pilas si no va a utilizar este producto durante mucho tiempo.

La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable; cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la lámpara.

En el caso de que se produjeran fugas en las pilas, y el líquido (electrolito) tocara la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón o neutralice con un ácido suave como el jugo de limón o el vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua corriente por 15 minutos y después consulte a un médico.

Este producto contiene una pila de botón. Una pila de botón puede causar quemaduras químicas internas en menos de dos horas y llevar a la muerte. Deséchela las pilas usadas de inmediato. Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que se pueden haber ingerido o colocado en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

ADVERTENCIA - MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Este producto contiene una pila de botón. Una pila de botón puede causar quemaduras químicas internas en menos de dos horas y llevar a la muerte. Deséchela las pilas usadas de inmediato. Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que se pueden haber ingerido o colocado en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

Ojos pequeños. Las pilas deben ser sustituidas por un adulto

Compruebe el producto regularmente y asegúrese de que el compartimento de la batería siempre está bien cerrado y asegurado (por ejemplo, con un tornillo o un dispositivo mecánico). Si el compartimento de la batería no se cierra correctamente o no es seguro, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.

D - HINWEISE ZUM AUFBEWAHRN - VOR DEM GEBRAUCH LESSEN
Benutzen 2 Batterien CR2032

Benutzen Sie im Innenraum.

Product dient nur zu Dekoralationen; es signalisiert sich nicht zum Beleuchten eines privaten Raumes.
Nicht wieder auftragen Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
Nicht verwenden Sie Batterien, die nicht ausdrücklich verklebte unterschiedliche Typen oder unterschiedlicher Marken miteinander.
Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die im Batteriefach angegebene Polarität von Plus und Minus.
Die Batteriekompartimente dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Nehmen Sie die alten Batterien aus dem Batteriefach.
Nehmen Sie die Batterien heraus, bevor Sie das Produkt einsetzen.
Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
Die Leuchtlinie des Batteriefachs ist nicht austauschbar. Wenn die Leuchtlinie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
Das Auslaufen von Elektrolyt aus den Batterien und bei Berührung der Haut mit dieser Flüssigkeit, reinigen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife oder neutralisieren Sie sie mit einer nicht aggressiven Säure, wie z. B. Zitronensaft oder Essig. Sollte die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung gekommen sein, spülen Sie die Augen sofort mindestens 10 Minuten lang in klarem Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt.
Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Eine verschluckte Knopfzelle kann innerhalb von nur zwei Stunden Verätzungen im Körper verursachen, darunter die potenzielle Perforation der Speiseröhre, was wiederum zum Tod führen kann. Gebrauchte Batterien bitte umgehend in einen Behälter für verschluckte Batterien werfen. Batterien außerhalb der Batterien außerhalb der Batterien außerhalb der Batterien außerhalb der Batterien, falls Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder in eine Körperöffnung gesteckt worden ist, bitte sofort einen Arzt aufsuchen.
ACHTUNG: BATTERIEN AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFWAHREN. Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Eine verschluckte Knopfzelle kann innerhalb von nur zwei Stunden Verätzungen im Körper verursachen, darunter die potenzielle Perforation der Speiseröhre, was wiederum zum Tod führen kann. Gebrauchte Batterien bitte umgehend in einen Behälter für verschluckte Batterien werfen. Batterien außerhalb der Batterien außerhalb der Batterien außerhalb der Batterien, falls Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder in eine Körperöffnung gesteckt worden ist, bitte sofort einen Arzt aufsuchen.
Batterien müssen von Erwachsenen ausgewechselt werden.
Überprüfen das Produkt regelmäßig und stellen Sie sicher, dass das Batteriefach immer ordnungsgemäß geschlossen und gesichert ist (z. B. mit einer Schraube oder einem mechanischen Verschluss). Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt (z. B. wenn es nicht sicher ist), stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
ENGLISH - BEWARE THESE INFORMATION - GELIJE TE LEZEN VOOR GEBRUIK
Werk op 2 batterijen CR2032
Alleen voor gebruik binnen.
Product is uitsluitend bestemd voor decoratief gebruik; het is niet geschikt voor de verlichting van een ruimte in huis.
Niet oplosbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
Niet gebruiken nieuwe en oude batterijen niet met elkaar en gebruik altijd batterijen van hetzelfde type met name.
Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit, zoals aangegeven in het batterijvak.
Verzeker geen kortsluiting tussen de polen van de batterij.
Verwijder de gebruikte batterij uit het batterijvak.
Verwijder de gebruikte batterijen en lever ze vervolgens in bij een verzamelpunt.
Gebruik de batterijen indien u het product gedurende een lange periode niet gebruikt.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
Als de batterijen lekken vertonen de de voelstof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseren met een licht zuur zoals citroensap of azijn. Als de voelstof in contact komt met de oog, onmiddellijk spoelen met helder water en raadpleeg een arts.
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een ingeslikt knoopcelbatterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken. Deze brandwonden en een mogelijke perforatie van de slokdarm kunnen dodelijk zijn. Voor gebruikte batterijen onmiddellijk en veilig afgevoerd.
Batterijen kunnen nooit gevarelijk zijn. Hou nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Niet onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam bevindt.
WAARSCHUWING: HOU BATTERIEN BIJTEN HET BEREIK VAN KINDEREN. Dit product bevat een knoopcelbatterij.
Een ingeslikt knoopcelbatterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken. Deze brandwonden en een mogelijke perforatie van de slokdarm kunnen dodelijk zijn. Voor gebruikte batterijen onmiddellijk en veilig afgevoerd.
Batterijen kunnen nooit gevarelijk zijn. Hou nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Niet onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam bevindt.
Controleer het product regelmatig en zorg ervoor dat het wordt gecompact naar goed gestolen en beveiligd is.
Niet gebruiken nieuwe en oude batterijen niet met elkaar en gebruik altijd batterijen van hetzelfde type met name.
Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit, zoals aangegeven in het batterijvak.
Verzeker geen kortsluiting tussen de polen van de batterij.
Verwijder de gebruikte batterij uit het batterijvak.
Verwijder de gebruikte batterijen en lever ze vervolgens in bij een verzamelpunt.
Gebruik de batterijen indien u het product gedurende een lange periode niet gebruikt.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
Als de batterijen lekken vertonen de de voelstof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseren met een licht zuur zoals citroensap of azijn. Als de voelstof in contact komt met de oog, onmiddellijk spoelen met helder water en raadpleeg een arts.
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een ingeslikt knoopcelbatterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken. Deze brandwonden en een mogelijke perforatie van de slokdarm kunnen dodelijk zijn. Voor gebruikte batterijen onmiddellijk en veilig afgevoerd.
Batterijen kunnen nooit gevarelijk zijn. Hou nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Niet onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam bevindt.
Controleer het product regelmatig en zorg ervoor dat het wordt gecompact naar goed gestolen en beveiligd is.
Niet gebruiken nieuwe en oude batterijen niet met elkaar en gebruik altijd batterijen van hetzelfde type met name.
Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit, zoals aangegeven in het batterijvak.
Verzeker geen kortsluiting tussen de polen van de batterij.
Verwijder de gebruikte batterij uit het batterijvak.
Verwijder de gebruikte batterijen en lever ze vervolgens in bij een verzamelpunt.
Gebruik de batterijen indien u het product gedurende een lange periode niet gebruikt.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
Als de batterijen lekken vertonen de de voelstof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseren met een licht zuur zoals citroensap of azijn. Als de voelstof in contact komt met de oog, onmiddellijk spoelen met helder water en raadpleeg een arts.
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een ingeslikt knoopcelbatterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken. Deze brandwonden en een mogelijke perforatie van de slokdarm kunnen dodelijk zijn. Voor gebruikte batterijen onmiddellijk en veilig afgevoerd.
Batterijen kunnen nooit gevarelijk zijn. Hou nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Niet onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam bevindt.
Controleer het product regelmatig en zorg ervoor dat het wordt gecompact naar goed gestolen en beveiligd is.
Niet gebruiken nieuwe en oude batterijen niet met elkaar en gebruik altijd batterijen van hetzelfde type met name.
Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit, zoals aangegeven in het batterijvak.
Verzeker geen kortsluiting tussen de polen van de batterij.
Verwijder de gebruikte batterij uit het batterijvak.
Verwijder de gebruikte batterijen en lever ze vervolgens in bij een verzamelpunt.
Gebruik de batterijen indien u het product gedurende een lange periode niet gebruikt.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
Als de batterijen lekken vertonen de de voelstof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseren met een licht zuur zoals citroensap of azijn. Als de voelstof in contact komt met de oog, onmiddellijk spoelen met helder water en raadpleeg een arts.
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een ingeslikt knoopcelbatterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken. Deze brandwonden en een mogelijke perforatie van de slokdarm kunnen dodelijk zijn. Voor gebruikte batterijen onmiddellijk en veilig afgevoerd.
Batterijen kunnen nooit gevarelijk zijn. Hou nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Niet onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam bevindt.
Controleer het product regelmatig en zorg ervoor dat het wordt gecompact naar goed gestolen en beveiligd is.
Niet gebruiken nieuwe en oude batterijen niet met elkaar en gebruik altijd batterijen van hetzelfde type met name.
Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit, zoals aangegeven in het batterijvak.
Verzeker geen kortsluiting tussen de polen van de batterij.
Verwijder de gebruikte batterij uit het batterijvak.
Verwijder de gebruikte batterijen en lever ze vervolgens in bij een verzamelpunt.
Gebruik de batterijen indien u het product gedurende een lange periode niet gebruikt.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
Als de batterijen lekken vertonen de de voelstof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseren met een licht zuur zoals citroensap of azijn. Als de voelstof in contact komt met de oog, onmiddellijk spoelen met helder water en raadpleeg een arts.
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een ingeslikt knoopcelbatterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken. Deze brandwonden en een mogelijke perforatie van de slokdarm kunnen dodelijk zijn. Voor gebruikte batterijen onmiddellijk en veilig afgevoerd.
Batterijen kunnen nooit gevarelijk zijn. Hou nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Niet onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam bevindt.
Controleer het product regelmatig en zorg ervoor dat het wordt gecompact naar goed gestolen en beveiligd is.
Niet gebruiken nieuwe en oude batterijen niet met elkaar en gebruik altijd batterijen van hetzelfde type met name.
Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit, zoals aangegeven in het batterijvak.
Verzeker geen kortsluiting tussen de polen van de batterij.
Verwijder de gebruikte batterij uit het batterijvak.
Verwijder de gebruikte batterijen en lever ze vervolgens in bij een verzamelpunt.
Gebruik de batterijen indien u het product gedurende een lange periode niet gebruikt.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
Als de batterijen lekken vertonen de de voelstof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseren met een licht zuur zoals citroensap of azijn. Als de voelstof in contact komt met de oog, onmiddellijk spoelen met helder water en raadpleeg een arts.
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een ingeslikt knoopcelbatterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken. Deze brandwonden en een mogelijke perforatie van de slokdarm kunnen dodelijk zijn. Voor gebruikte batterijen onmiddellijk en veilig afgevoerd.
Batterijen kunnen nooit gevarelijk zijn. Hou nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Niet onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam bevindt.
Controleer het product regelmatig en zorg ervoor dat het wordt gecompact naar goed gestolen en beveiligd is.
Niet gebruiken nieuwe en oude batterijen niet met elkaar en gebruik altijd batterijen van hetzelfde type met name.
Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit, zoals aangegeven in het batterijvak.
Verzeker geen kortsluiting tussen de polen van de batterij.
Verwijder de gebruikte batterij uit het batterijvak.
Verwijder de gebruikte batterijen en lever ze vervolgens in bij een verzamelpunt.
Gebruik de batterijen indien u het product gedurende een lange periode niet gebruikt.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
Als de batterijen lekken vertonen de de voelstof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseren met een licht zuur zoals citroensap of azijn. Als de voelstof in contact komt met de oog, onmiddellijk spoelen met helder water en raadpleeg een arts.
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een ingeslikt knoopcelbatterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken. Deze brandwonden en een mogelijke perforatie van de slokdarm kunnen dodelijk zijn. Voor gebruikte batterijen onmiddellijk en veilig afgevoerd.
Batterijen kunnen nooit gevarelijk zijn. Hou nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Niet onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam bevindt.
Controleer het product regelmatig en zorg ervoor dat het wordt gecompact naar goed gestolen en beveiligd is.
Niet gebruiken nieuwe en oude batterijen niet met elkaar en gebruik altijd batterijen van hetzelfde type met name.
Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit, zoals aangegeven in het batterijvak.
Verzeker geen kortsluiting tussen de polen van de batterij.
Verwijder de gebruikte batterij uit het batterijvak.
Verwijder de gebruikte batterijen en lever ze vervolgens in bij een verzamelpunt.
Gebruik de batterijen indien u het product gedurende een lange periode niet gebruikt.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
Als de batterijen lekken vertonen de de voelstof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseren met een licht zuur zoals citroensap of azijn. Als de voelstof in contact komt met de oog, onmiddellijk spoelen met helder water en raadpleeg een arts.
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een ingeslikt knoopcelbatterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken. Deze brandwonden en een mogelijke perforatie van de slokdarm kunnen dodelijk zijn. Voor gebruikte batterijen onmiddellijk en veilig afgevoerd

[illegible]

双面说明书：42x29.5cm