

Avis de sécurité pour les articles avec le numéro d'article 120271

Ce produit est un siège et est destiné uniquement à s'asseoir et se reposer.

Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs ou les bords extérieurs du produit !

Ne laissez pas le feu ouvert (poêle de jardin, barbecue et similaires) sous ou à proximité immédiate de l'article.

Attention danger d'étouffement ! Les matériaux d'emballage, tels que les sacs en plastique, ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Gardez-les éloignés des bébés et des jeunes enfants ! Ne pas passer par-dessus la tête !

Attention : Risque d'ingestion ! Attention, cet article peut contenir de petites pièces pouvant être facilement avalées ! Gardez les petites pièces à l'écart des enfants !

Vérifiez régulièrement l'article tous les 3-6 mois pour détecter tout dommage ou connexion desserrée. Resserrez les vis desserrées ! Si des dommages sont découverts, l'article ne doit plus être utilisé !

Cet article n'est pas une aide pour grimper / pas de marche, ne vous tenez pas debout ou ne sautez pas sur l'article ! Attention : Risque de basculement et de blessure !

N'utilisez cet article que pour l'usage prévu, en parfait état technique et à des fins privées. Les autres utilisations ne sont pas conformes à l'usage prévu et peuvent entraîner des blessures graves et des dommages. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Informations générales : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de monter et d'utiliser l'article. Conservez bien toutes les informations de sécurité et les instructions de montage. Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veuillez suivre les consignes de sécurité. Une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou même la mort.

Instructions d'entretien : L'article peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide (éventuellement avec un détergent doux). Essuyez avec un chiffon sec et laissez sécher complètement avant l'utilisation.

Informations sur l'élimination : Éliminez le produit de manière écologique. Considérez des alternatives à l'élimination telles que donner ou vendre. Les articles électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Éliminez-les dans un centre de recyclage pour équipements électriques et électroniques, plus d'informations sont disponibles auprès de votre administration municipale locale.

Informations sur le stockage : L'article doit être propre et sec, rangez-le dans la boîte dans laquelle il a été livré.

Avertissement de sécurité pour l'article avec le numéro d'article 120296

Cet article est une table de bar et doit être utilisé uniquement en tant que tel. Il sert de support pour la vaisselle et les plats.

Attention : Risque de blessure ! Ne vous asseyez pas, ne vous appuyez pas et ne vous penchez pas sur l'article.

Attention : Risque de basculement et de blessure ! Assurez-vous toujours que l'article est stable.

Attention : Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage, comme les sacs en plastique, ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Gardez-les loin des bébés et des jeunes enfants ! Ne pas mettre sur la tête !

Attention : Risque d'ingestion ! Cet article peut contenir de petites pièces susceptibles d'être avalées ! Gardez

les petites pièces hors de portée des enfants !

Vérifiez régulièrement tous les 3 à 6 mois que l'article n'est pas endommagé et que les connexions ne sont pas lâches. Resserrez les vis desserrées ! Si des dommages sont découverts, l'article ne doit plus être utilisé !

Utilisez cet article uniquement pour l'usage prévu, en parfait état technique et à des fins privées. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à sa destination et peut entraîner de graves blessures ou dommages. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Remarques générales : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de monter et d'utiliser l'article. Conservez bien toutes les informations de sécurité et les instructions de montage. Pour votre sécurité et celle de votre produit, veuillez suivre les instructions de sécurité. Une mauvaise manipulation pourrait entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou même la mort.

Conseils d'entretien : Aspirez régulièrement le mobilier rembourré. Si l'article a une housse, entretenez et nettoyez-la en fonction du matériau (textile, cuir, simili-cuir). Si votre meuble est en bois, utilisez un plumeau pour le nettoyage. Pour toutes les autres surfaces et en cas de saleté importante, vous pouvez utiliser un chiffon en coton légèrement humidifié. N'utilisez en aucun cas des nettoyeurs abrasifs ou corrosifs, ceux-ci peuvent causer des dommages. Pour les meubles de salle de bain : essuyez immédiatement l'eau et la condensation !

Consignes de mise au rebut : Éliminez l'article de manière écologique. Envisagez des alternatives à l'élimination telles que le don ou la vente. Les articles électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Jetez-les dans un centre de recyclage pour appareils électriques et électroniques usagés, pour plus d'informations, contactez votre administration municipale locale.

Conseils de stockage : L'article doit être sec et propre, rangez-le en toute sécurité dans le carton dans lequel il a été livré.