



IN230900344V02\_GL

**845-953V00**



**EN\_** Assembly video please scan the QR code.



**FR\_** Vidéo d'assemblage, veuillez scanner le code QR.

**ES\_** Montaje video scannen Sie bitte den QR-Code ein.

**PT\_** Vídeo de montagem por favor digitalizar o código QR.

**DE\_** Video de montaje, escanea el código QR.









**IT\_** Scansionare il codice QR per il Video di Assemblaggio



**66**  
STEPS



5 HR



Tools Recommended

**EN\_** IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR\_** IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

**ES\_** IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

**PT\_** IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

**DE\_** WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT\_** IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

## ASSEMBLY PREPARATION

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction. Study and understand this owner's manual of important information and helpful tips for easier and more enjoyable assembly.

### Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

### Flooring base:

The site must be prepared so that the base of the shed is level all round and checking with a spirit level is required.

The base can be constructed by treated timber or concrete, in order to stop the moisture getting into the shed. The shed is not designed to be built onto lawn directly. Also the ground will get muddy during rainy days.

If a concrete pad is made, it is important that this slopes towards the edges to prevent water ingress. Time must be allowed for any concrete or cement to dry before building the shed on top.

Bases can also be constructed from bricks, blocks, or mounted on a concrete pad.

The bricks or blocks should be cemented onto firm and level concrete footings and the greenhouse frame drilled and screwed to the base.

### Parts and Parts List:

Before you start, separate and identify all the parts and hardware to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page).

Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

### Safety must be put in the No. 1 position:

- 1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works ( Two or more people ) are required during the assembly;
- 2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay attention to the sharp edge of some parts;
- 3 Children and pets are not allowed entering into the construction site;
- 4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safety;

### Care & Maintenance:

- 1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary;
- 2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
- 3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause collapse, please make sure safety before entering into.
- 4 The shed is not made for living but storing stuff.



## PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

Veuillez vérifier les codes du bâtiment locaux concernant les semelles, l'emplacement et d'autres exigences avant de commencer la construction. Étudiez et comprenez dans ce manuel d'information les informations importantes et les conseils utiles pour un montage plus facile et plus agréable.

### Instructions de montage :

Avant de commencer, passez en revue toutes les instructions et les informations appropriées. Assurez-vous de suivre attentivement la séquence des étapes pour obtenir des résultats satisfaisants.

### Base de plancher :

Le site doit être préparé de sorte que la base du hangar est de niveau sur le tout pourtour, et il faut vérifier avec un niveau à bulle.

La base peut être construite par du bois traité ou du béton, afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans le hangar. **Le hangar n'est pas conçu pour être construit directement sur la pelouse.** Aussi le sol sera boueux pendant les jours de pluie.

Si un tampon en béton est fait, il est important que celle-ci soit inclinée vers les bords pour empêcher l'eau de pénétrer.

Le temps doit être autorisé pour tout béton ou ciment à sécher avant de construire le hangar sur le dessus.

La base peut également être construite à partir de briques, de blocs ou montées sur un socle en béton.

Les briques ou les blocs doivent être cimentés sur des semelles en béton fermes et de niveau et le cadre de serre drillé et vissé à la base.

### Pièces et liste des pièces :

Avant de commencer, séparez et identifiez toutes les pièces et le matériel pour vous assurer que vous avez toutes les pièces nécessaires pour votre bâtiment (voir la page Liste des pièces).

N'essayez pas d'assembler le bâtiment si des pièces manquent, car tout bâtiment laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par de légers vents.

### La sécurité doit être votre préoccupation no.1 :

1. Sélectionnez un jour sec et calme pour votre assemblée. Le travail en équipe (deux personnes ou plus) est requis pendant le montage.

2. Porter des gants de protection, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage pour éviter les blessures ; Faites attention au bord tranchant de certaines parties ;

3. Les enfants et les animaux domestiques ne sont pas admis sur le chantier de construction.

4. Ne concentrez jamais votre poids total sur le toit du bâtiment. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est en sécurité.

### Entretien et maintenance :

1. Gardez la remise propre avec un chiffon doux, utilisez de l'eau si nécessaire ;

2. Gardez les rails de la porte exempts de saleté et autres objets qui les empêchent de glisser facilement.

3. Nettoyer la neige avec les outils nécessaires pour s'assurer qu'il est sans danger d'entrer ; Une neige abondante peut provoquer un effondrement, assurez-vous de la sécurité avant d'entrer.

4. La remise n'est pas faite pour soulever mais pour ranger des objets.

## PREPARACIÓN DEL MONTAJE

Antes de comenzar la construcción, consulte los códigos de construcción locales con respecto a las bases, la ubicación y otros requisitos. Estudie y comprenda este manual del propietario ya que contiene información importante y consejos útiles para un montaje más fácil y agradable.

### Instrucciones de montaje

Revise todas las instrucciones y la información apropiada antes de comenzar, asegúrese de seguir cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener resultados exitosos.

#### Base de suelo:

El sitio para realizar la instalación debe estar preparado para que la base del cobertizo esté nivelada y se requiera verificar con un nivel de burbuja.

Para evitar que la humedad penetre en el cobertizo, la base se puede construir con madera tratada u hormigón. **El cobertizo no está diseñado para ser construido directamente sobre el césped.** Además, el suelo se enlodará durante los días lluviosos.

Si hace una plataforma de hormigón, es importante que las pendientes inclinen hacia los bordes para evitar la entrada de agua.

Debe esperar para que la plataforma de hormigón, concreto o cemento se seque antes de construir el cobertizo en sobre la plataforma.

Las bases también pueden ser construidas con ladrillos, bloques o montarse sobre una plataforma de hormigón.

Los ladrillos o bloques deben ser cementados sobre las bases de concreto firmes y niveladas y el marco del invernadero debe ser perforado y atornillado a la base.

#### Lista de Piezas y Accesorios:

Antes de comenzar, separe e identifique todas las piezas y el hardware para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para su cobertizo (consulte la página de Lista de Piezas).

No intente ensamblar el cobertizo si faltan piezas, porque cualquier cobertizo parcialmente ensamblado puede resultar seriamente dañado por vientos ligeros.

#### La seguridad se debe enfocar en la posición No. 1.

1 Seleccione un día seco y tranquilo para su montaje. Se requiere trabajo en equipo (dos o más personas) durante el montaje.

2 Use guantes de seguridad, protección ocular y mangas largas durante el montaje para evitar lesiones; Preste atención al borde afilado de algunas partes.

3 Los niños y las mascotas no pueden ingresar al sitio de construcción.

4 Nunca concentre su peso total en el techo del edificio. Cuando utilice una escalera de mano, asegúrese de que sea segura.

#### Cuidado y Mantenimiento

1 Mantenga limpio el cobertizo con un paño suave, use agua si es necesario.

2 Mantenga los rieles de las puertas libres de suciedad y otras cosas que eviten que se deslicen fácilmente.

3 Limpie la nieve con las herramientas necesarias para asegurarse de que sea seguro ingresar; Las fuertes nevadas pueden provocar un colapso, por favor asegúrese de seguridad antes de entrar.

4 El cobertizo no está hecho para vivir sino para almacenar cosas.

## PREPARAÇÃO DA MONTAGEM

favor, verifique os regulamentos locais de construção no que diz respeito a pavimentos, localização e outros requisitos antes de iniciar a construção. Leia e compreenda este manual do proprietário com informações importantes e dicas úteis para uma montagem mais fácil e mais prazerosa.

### Instruções de montagem:

Rever todas as instruções e a informação apropriada antes de começar, certificar-se de seguir cuidadosamente a sequência de passos para obter resultados bem sucedidos.

### Base de pavimento:

O local deve ser preparado de modo a que a base do galpão esteja nivelada em toda a volta e é necessário verificar com um nível de espírito.

A base pode ser construída com madeira tratada ou betão, a fim de impedir que a humidade entre no barracão, O barracão não foi concebido para ser construído directamente sobre a relva, e o solo também ficará lamacento durante os dias de chuva.

Se for feita uma almofada de betão, é importante que este desnível se incline para as margens para evitar a entrada de água, deve ser dado tempo para que qualquer betão ou cimento seque antes de construir o barracão no topo.

As bases também podem ser construídas a partir de tijolos, blocos, ou montadas sobre uma almofada de betão.

Os tijolos ou blocos devem ser cimentados em sapatas de betão firmes e niveladas e a armação da estufa deve ser perfurada e aparafusada à base.

### Lista de peças:

Antes de começar, separe e identifique todas as peças e equipamentos para ter a certeza de que tem todas as peças necessárias para o seu abrigo (consulte a página Lista de Peças).

Não tente montar o abrigo se faltarem peças porque qualquer abrigo deixado parcialmente montado pode ser seriamente danificado por ventos fracos.

### A segurança deve ser colocada na posição nº 1:

- 1 Seleccione um dia seco e calmo para a sua montagem. Trabalhos de equipa (duas ou mais pessoas) são necessários durante a montagem;
- 2 Usar luvas de segurança, protecção dos olhos e mangas compridas durante a montagem para evitar ferimentos; Prestar atenção à aresta afiada de algumas peças;
- 3 Não é permitida a entrada de crianças e animais de estimação no abrigo durante a construção;
- 4 Nunca concentre o seu peso total no telhado do edifício. Ao utilizar uma escada de mão, certifique-se de que é segura;

### Cuidados e Manutenção:

- 1 Mantenha o abrigo limpo com um pano macio, use água se necessário;
- 2 Mantenha os caminhos das portas livres de sujidade e outras coisas que os impeçam de deslizar facilmente.
- 3 Limpar a neve com as ferramentas necessárias para garantir que é seguro entrar; A neve pesada pode causar desmoronamento, por favor, garantir a segurança antes de entrar.
- 4 O abrigo não é feito para viver, mas para armazenar coisas.

## **VORBEREITUNG FÜR DIE MONTAGE**

Vor Beginn der Bauarbeiten überprüfen Sie bitte die örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf Fußböden, Standort und andere Anforderungen. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung mit wichtigen Informationen und hilfreichen Tipps für eine einfachere und angenehmere Montage.

### **Montageanweisung:**

Überprüfen Sie alle Anweisungen und die entsprechenden Informationen, bevor Sie beginnen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Schrittsequenz sorgfältig befolgen, um erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.

### **Bodenbelag:**

Der Standort muss so vorbereitet werden, dass der Boden des Schuppens rundum eben ist, und eine Überprüfung mit einer Wasserwaage ist erforderlich.

Der Sockel kann aus behandeltem Holz oder Beton hergestellt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Schuppen zu verhindern. Der Schuppen ist nicht dafür vorgesehen, direkt auf Rasenflächen gebaut zu werden. Auch der Boden wird an Regentagen matschig.

Wenn eine Betonplatte hergestellt wird, ist es wichtig, dass diese zu den Rändern hin geneigt ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Vor dem Bau des Schuppens muss Zeit zum Trocknen von Beton oder Zement eingeplant werden.

Die Fundamente können auch aus Ziegelsteinen oder Blöcken gebaut oder auf eine Betonplatte montiert werden.

Die Ziegel oder Blöcke sollten auf feste und ebene Betonfundamente zementiert und der Gewächshausrahmen gebohrt und mit dem Sockel verschraubt werden.

### **Teile und Teileliste:**

Bevor Sie beginnen, trennen und identifizieren Sie alle Teile und Hardware, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Teile für Ihr Gebäude haben (siehe Seite Teileliste).

Versuchen Sie nicht, das Gebäude zusammenzubauen, wenn Teile fehlen, da ein teilweise zusammengebautes Gebäude durch leichten Wind ernsthaft beschädigt werden kann.

### **Achten Sie erst auf die Sicherheit :**

1 Wählen Sie einen trockenen und ruhigen Tag für Ihre Montage aus. Teamarbeiten (Zwei oder mehr Personen) sind während der Montage erforderlich;

2 Tragen Sie die Schutzhandschuhen, Augenschutz und langen Ärmeln bei der Montage zur Vermeidung von Verletzungen; Achten Sie auf die scharfe Kante für einige Teile;

3 Die Kinder und Haustiere dürfen nicht auf die Baustelle betreten;

4 Konzentrieren Sie niemals Ihr Gesamtgewicht auf das Dach des Gebäudes. Bei Verwendung einer Trittleiter sollen Sie die Sicherheit gewährleisten.

### **Pflege und Wartung:**

1 Halten Sie den Schuppen mit einem weichen Tuch sauber, verwenden Sie das Wasser wenn nötig;

2 Halten Sie die Türschienen von Schmutz und anderen Gegenständen fern, damit sie nicht leicht verrutschen können.

3 Reinigen Sie den Schnee mit den notwendigen Werkzeugen, um sicherzugehen, dass Sie sicher betreten können; Starker Schneefall kann zum Einsturz führen, bitte gewährleisten Sie die Sicherheit vor dem Betreten .

4 Der Schuppen ist nicht zum Wohnen gemacht, sondern zum Aufbewahren von Sachen.



## MONTAGGIO

Prima di iniziare, si prega di verificare i regolamenti edilizi locali relativi alle fondamenta, alla posizione e ad altri requisiti. Si prega di studiare e comprendere questo manuale di informazioni importanti e suggerimenti utili per un assemblaggio più semplice.

### Istruzioni di assemblaggio:

Si prega di visionare tutte le istruzioni e le informazioni prima di iniziare, accertandosi di seguire attentamente la sequenza di passaggi.

### Fondazione del pavimento:

L'area deve essere preparata in modo che la base del capannone sia livellata tutt'intorno ed è necessario verificare con una livella a bolla d'aria.

Le fondamenta possono essere costruite in legno trattato o cemento, per impedire che l'umidità penetri nel capannone. **Il capannone non è progettato per essere costruito direttamente sul prato.** Il terreno diventerà fangoso durante i giorni di pioggia.

Se viene posizionato su un blocco di cemento, è importante che esso sia inclinato ai bordi per evitare l'ingresso di acqua.

È necessario attendere che il calcestruzzo o il cemento si asciughino prima di costruirvi sopra il capannone.

Le fondamenta possono anche essere costruite da mattoni, blocchi o direttamente da un blocco di cemento.

I mattoni devono essere cementati su basi di cemento solide e livellate in piano, e il telaio del capannone va forato e avvitato alla base.

### Parti e lista delle parti:

Prima di iniziare, separare e identificare tutte le parti e l'hardware per essere sicuri di disporre di tutte le parti necessarie per la costruzione (fare riferimento alla pagina della Lista delle Parti).

Non tentare di montare la costruzione se mancano parti perché qualsiasi costruzione lasciata parzialmente assemblata può essere seriamente danneggiata da venti leggeri.


### La sicurezza deve venire prima di tutto:

- 1 Scegli un giorno asciutto e calmo per il tuo assemblaggio. Il lavoro di gruppo (due o più persone) è richiesto durante l'assemblaggio;
- 2 Indossare guanti di sicurezza, occhiali protettivi e maniche lunghe durante l'assemblaggio per evitare lesioni. Prestare attenzione al bordo tagliente di alcune parti;
- 3 Ai bambini e agli animali domestici non è consentito entrare nel cantiere;
- 4 Non concentrare mai il peso totale sul tetto dell'edificio. Quando si utilizza una scala a pioli, assicurarsi che sia sicura;

### Manutenzione:

- 1 Tenere il capanno pulito con un panno morbido, usare acqua se necessario;
- 2 Tenere i binari della porta liberi da sporcizia e altre cose che impediscano loro di scivolare facilmente.
- 3 Pulisci la neve con gli strumenti necessari per assicurarti che sia sicuro entrare; La neve pesante può causare il collasso, controlla che sia sicuro prima di entrare.
- 4 Il capanno non è ideato come zona abitativa, ma solo come magazzino.





**EN\_NOTICE:** If there is slight bending on the corners


**FR\_AVIS :** En cas de légère courbure des angles

**ES\_NOTA:** Si hay una ligera flexión en las esquinas

**PT\_AVISO:** Se houver uma ligeira dobragem nas esquinas

**DE\_HINWEIS:** Wenn die Ecken leicht gebogen sind

**IT\_AVVISO:** Qualora ci fosse una leggera flessione sugli angoli



**EN\_1.** Pls wear gloves and stretch the corners slightly until they are flat


**FR\_1.** Veuillez porter des gants et exercer une légère torsion sur les bords jusqu'à ce qu'ils soient plats

**ES\_1.** Por favor, use guantes y estire las esquinas ligeramente hasta que queden planas

**PT\_1.** Utilize uma luva e estique ligeiramente os cantos até que estejam normais

**DE\_1.** Bitte tragen Sie Handschuhe und dehnen Sie die Ecken leicht, bis sie flach sind

**IT\_1.** Si prega di indossare dei guanti e di allungare leggermente gli angoli fino a quando non si sono appiattiti



**EN\_2.** Then the sheets will be normal and there is no effect on the assembling

**FR\_2.** Les feuilles deviennent alors normales ; sans incidence sur l'assemblage.

**ES\_2.** Entonces las hojas serán normales y no hay ninguna influencia sobre el ensamblaje

**PT\_2.** Em seguida, os painéis estarão normais e não há efeito sobre a montagem

**DE\_2.** Dann sind die Platten normal und es gibt keine Auswirkungen auf den Zusammenbau

**IT\_2.** Quindi le lastre torneranno normali e non vi sarà alcun effetto sull'assemblaggio

**SITE PREPARATION | PRÉPARATION DU SITE | PREPARACIÓN DEL LUGAR | VORBEREITUNG DES AUFSTELLUNGORTES | VOORBEREIDING VAN HET TERREIN | PREPARAZIONE DEL LUOGO DI ASSEMBLAGGIO | PREPARAÇÃO DO LOCAL**


**Level the ground surface | Nivelez la surface du sol | Nivela la superficie del suelo | Ebnet Sie die Bodenoberfläche | Maak de bodem vlak | Livellare la superficie del terreno | Nivela a superfície do solo**



**Recommendation: Construct a wooden or concrete base as a foundation | Recommandation: fabriquez une base en bois ou en béton en guise de fondation | Recomendación: construya una base de madera o de cemento a modo de cimiento | Empfehlung: Bauen Sie als Fundament eine Grundfläche aus Holz oder Beton | Aanbeveling: maak een houten of betonnen ondergrond als fundering | Raccomandazione: Costruire una base di legno o di cemento come fondamenta | Recomendação: Construa uma base de madeira ou de cimento como fundação**


**Option | Opción | optie | opzione | opção**

**A**



**Option | Opción | optie | opzione | opção**

**B**



**External floor measurements are: | Les mesures externes de la étage sont: | Las medidas del suelo externo son: | Die Außen-Bodenmaße betragen: | De afmetingen van de externe vloer zijn: | Le dimensioni esterne del pavimento sono: | As medidas externas do chão são:**



**BEFORE STARTING ASSEMBLY** | AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE | **ANTES DE EMPEZAR EL ARMADO** | VOR MONTAGEBEGINN | **VOORDAT U BEGINT TE MONTEREN** | PRIMA DI INIZIARE L'ASSEMBLAGGIO | **ANTES DE INICIAR A MONTAGEM**

**Read the care and safety guidelines at the end of this manual | Check to ensure that there are no missing or damaged parts BEFORE starting or arranging assembly | Remove all parts from the package(s) and spread them out on a clean work surface | Review all assembly instructions | Assemble all the parts according to the directions in this manual. Do not skip any steps.**

Lisez les instructions de précaution et de sécurité à la fin de ce manuel | Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées AVANT de commencer ou d'organiser l'assemblage | Retirez toutes les pièces du/des paquet(s) et étalez-les sur une surface de travail propre | Lisez toutes les instructions de montage | Assemblez toutes les pièces selon les instructions de ce manuel. Ne sautez aucune étape.

**Lea las instrucciones de precauciones y seguridad que están al final de este manual | Asegúrese de que no faltan piezas ni están dañadas ANTES de comenzar o disponer el montaje | Saque todas las piezas del paquete o paquetes y póngalas sobre una superficie de trabajo limpia | Revise todas las instrucciones de montaje | Monte todas las piezas según las instrucciones de este manual. No se saltee ningún paso.**

Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien am Ende des Benutzerhandbuchs durch | Prüfen Sie bitte VOR dem Zusammenbau, dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen | Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und breiten Sie sie auf einer sauberen Arbeitsfläche aus | Gehen Sie noch einmal die komplette Aufbauanleitung durch | Bauen Sie alle Teile entsprechend der Anleitung in diesem Handbuch zusammen. Lassen Sie dabei keinen Arbeitsschritt aus.

**Lees de richtlijnen voor zorg en veiligheid achterin deze handleiding | Controleer dat er geen onderdelen mankeren, of beschadigd zijn, VOORDAT u met de montage begint | Haal alle onderdelen uit het pakket (of uit de pakketten) en leg ze op een schoon werkoppervlak | Bekijk alle montagehandleidingen | Monteer alle onderdelen volgens de aanwijzingen van deze handleiding. Sla geen stappen over.**

Leggere le linee guida di assistenza e sicurezza alla fine di questo manuale | Assicurarsi che non ci siano parti mancanti o danneggiate PRIMA di iniziare l'assemblaggio | Estrarre tutti i componenti dall'imballo e posizionarli su una superficie di lavoro pulita | Consultare tutte le istruzioni di montaggio | Assemblare tutti i componenti secondo le istruzioni contenute nel manuale. Non saltare nessuna fase.


**Leia as diretrizes de cuidados e segurança que constam da parte final deste manual | Verifique para se assegurar de que não há peças em falta ou danificadas ANTES de começar a preparar a montagem | Retire todas as peças da embalagem e espalhe-as numa superfície de trabalho limpa | Reveja todas as instruções de montagem | Monte todas as peças de acordo com as instruções do manual. Não salte quaisquer passos.**

**REQUIRED TOOLS** | OUTILS EXIGÉS | **HERRAMIENTAS NECESARIAS** | BENÖTIGTE WERKZEUGE | **BENODIGD GEREEDSCHAP** | ATTREZZATURA OCCORRENTE | **FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**



**SPATULA** | SPATULE | **ESPÁTULA** | SPACHTEL | **SPATEL** | SPATOLA | **ESPÁTULA**

- Use spatula (part “SG8”) for easier insertion of panel into profile.
- Utilisez la spatule (partie “SG8”) pour une meilleure insertion du panneau dans le profil.
- Utilice una espátula (pieza “SG8”) para una mejor inserción del panel en el perfil.
- Benutzen Sie den Spachtel (Bezeichnung “SG8”), um die Platten leichter in die Nut einführen zu können.
- Gebruik spatel (onderdeel SG8) voor het gemakkelijk invoeren van het paneel in het profiel.
- Utilizzare la spatola (parte SG8) per inserire il pannello più facilmente nel profilo.
- Utilize uma espátula (peça “SG8”) para facilitar a inserção do painel no perfil.



**SG8 x2**



**ASSEMBLY REQUIRES TWO PEOPLE** | LE MONTAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES | **SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA ARMARLO** | ZWEI PERSONEN ZUR MONTAGE NOTWENDIG | **MONTAGE VEREIST TWEE PERSONEN** | L'ASSEMBLAGGIO RICHIEDE DUE PERSONE | **A MONTAGEM EXIGE DUAS PESSOAS**


## BOX-1/2

| NO.    | PART.                                                                               | Qty. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CR1-1  |    | 2    |
| CR1-3  |    | 1    |
| CW1-2  |    | 1    |
| CF1-1  |    | 2    |
| CW1-1  |    | 3    |
| CW2-1  |    | 4    |
| CW3-1  |    | 4    |
| CW1-3  |    | 1    |
| CW1-4  |   | 1    |
| CD1-4  |  | 1    |
| CD1-1  |  | 1    |
| CD1-6  |  | 1    |
| CD1-5  |  | 1    |
| CD1-2  |  | 1    |
| CD1-3  |  | 1    |
| M01    |  | 4    |
| M03-6L |  | 1    |
| SG13   |  | 2    |
| SG14   |  | 2    |

| NO.   | PART.                                                                                 | Qty. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SG15  |    | 2    |
| M03-7 |    | 1    |
| M04   |    | 1    |
| SG2   |    | 4    |
| SG6   |    | 4    |
| SG7-2 |    | 1    |
| SG7-1 |    | 1    |
| SG8   |    | 2    |
| SG9   |   | 5    |
| SG1   |  | 2    |
| BY    |  | 2    |
| SG12  |  | 2    |
| Drill |  | 1    |
| DC    |  | 2    |
| Z410  |  | 98   |
| Z420  |  | 113  |
| Z425  |  | 4    |
| ZW413 |  | 28   |
| LOCK  |  | 1    |



## BOX-2/2

| NO.   | PART.                                                                               | Qty. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CW4-3 |    | 1    |
| CW4-1 |    | 1    |
| CW3R  |    | 1    |
| CR1-2 |    | 1    |
| CW2-2 |    | 2    |
| CF1-2 |    | 1    |
| CA4   |    | 2    |
| CS1   |    | 2    |
| CP1   |   | 1    |
| CP2   |  | 2    |
| CP3   |  | 2    |
| CP5   |  | 4    |
| CP4   |  | 1    |
| CP6   |  | 2    |
| CW3L  |  | 1    |

| NO.   | PART.                                                                                 | Qty. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CA1R  |    | 1    |
| CA1L  |    | 1    |
| CA3   |    | 1    |
| CA2   |    | 1    |
| CA2R  |    | 1    |
| CA2L  |    | 1    |
| CPA1  |    | 1    |
| CPA2  |    | 1    |
| CP7   |   | 4    |
| CA1   |  | 1    |
| SG10  |  | 1    |
| SG101 |  | 1    |
| SG102 |  | 2    |
| SG103 |  | 2    |



**EN** Use spatula (part "SG8") for easier insertion of panel into profile

**FR** Utiliser la spatule (pièce "SG8") pour faciliter l'insertion du panneau dans le profilé.

**ES** Utilice una espátula (pieza "SG8") para facilitar la inserción del panel en el perfil.

**PT** Utilizar uma espátula (peça "SG8") para facilitar a inserção do painel no perfil

**DE** Spachtel (Teil "SG8") zum leichteren Einsetzen der Platte in das Profil verwenden

**IT** Utilizzare la spatola (parte "SG8") per facilitare l'inserimento del pannello nel profilo.

**EN** Please ensure the panels are all installed on position before screwing

**FR** Veillez à ce que tous les panneaux soient bien en place avant de les visser.

**ES** Asegúrese de que todos los paneles estén instalados en su posición antes de atornillar

**PT** Certifique-se de que os painéis estão todos instalados na posição correcta antes de os aparafusar

**DE** Vergewissern Sie sich vor dem Verschrauben, dass alle Platten an der richtigen Stelle angebracht sind.

**IT** Assicurarsi che i pannelli siano tutti installati in posizione prima di avvitarli.



**EN** If you meet some difficult during the assembly, please loosen the relevant screws for adjustment first, and then tighten the screws again.

**FR** Si vous rencontrez des difficultés lors du montage, veuillez d'abord desserrer les vis correspondantes pour les ajustements, puis les resserrer.

**ES** Si encuentra alguna dificultad durante el montaje, primero afloje los tornillos correspondientes para ajustar, y luego vuelva a apretarlos.

**PT** Se encontrar alguma dificuldade durante a montagem, por favor solte os parafusos relevantes para ajuste primeiro, e depois aperte novamente os parafusos.





**DE** Wenn Sie während der Montage auf Schwierigkeiten stoßen, lösen Sie bitte zuerst die entsprechenden Schrauben zur Einstellung und ziehen Sie die Schrauben dann wieder fest.

**IT** In caso di difficoltà durante il montaggio, allentare innanzitutto le viti prima della regolazione, quindi stringere nuovamente le viti.

# FLOOR ASSEMBLY




**EN\_Note:** The crease line of the floor must be underneath  
**FR\_Remarque:** la ligne de pliage du plancher doit être en dessous  
**ES\_Nota:** La línea de pliegue del suelo debe estar por debajo de  
**PT\_Nota:** A linha de vinco do pavimento deve estar por baixo  
**DE\_Hinweis:** Die Falzlinie des Fußbodens muss sich unterhalb  
**IT\_Nota:** la linea di pie a del pavimento deve trovarsi al di sotto




**EN\_Fully fitted panel inside the profile**  
**FR\_Panneau entièrement monté à l'intérieur du profilé**  
**ES\_Panel totalmente encajado en el interior del perfil**  
**PT\_Painel totalmente montado no interior do perfil**  
**DE\_Vollständig montierte Platte im Inneren des Profils**  
**IT\_Pannello completamente montato all'interno del profilo**

## Step 1


CF1-1



2 PC



## Step 2



CP1



1 PC

CP2



1 PC

SG6




1 PC


SG8



## Step 3



CF1-2




1 PC



SG8



## Step 4




## Step 5





## Step 6



**SG6**




2 PC

**CP3**




2 PC

**CP4**



1 PC

**SG7-2**




1 PC

**SG7-1**





1 PC


## Step 7



**SG8**




## Step 8




Z410



4 PC



## Step 9






## Step 10

**EN** Nail along the marked line on profile  
**FR** Clouer le long de la ligne marquée sur le profil  
**ES** Clavar a lo largo de la línea marcada en el perfil  
**PT** Pregar ao longo da linha marcada no perfil  
**DE** Nageln Sie entlang der markierten Linie auf dem Profil  
**IT** Inchiodare lungo la linea segnata sul profilo

**Z420**



**21 PC**



**EN** Caution: Please use Drill to pre drill a hole at depth 1mm before screw.


**FR** Attention : Veuillez utiliser une perceuse pour percer un trou de 1 mm de profondeur avant de visser.

**ES** Precaución: Por favor, utilice el taladro para pre-perforar un agujero a 1 mm de profundidad antes de tornillo.


**PT** Cuidado: Utilizar um berbequim para efetuar um furo com uma profundidade de 1 mm antes de aparafusar.

**DE** Achtung! Bitte verwenden Sie einen Bohrer, um ein Loch mit einer Tiefe von 1mm vor der Schraube zu bohren.





**IT** Attenzione: Prima di avvitare, praticare un foro di 1 mm di profondità con il trapano.






## Step 11






FLOOR ASSEMBLY








Step 12




# Step 13



|              |                                                                                       |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CW1-1</b> |    | 1 PC |
| <b>CW1-2</b> |    | 1 PC |
| <b>CW1-3</b> |   | 1 PC |
| <b>CW2-1</b> |  | 2 PC |
| <b>CW2-2</b> |  | 1 PC |
| <b>SG8</b>   |  |      |

## Step 14


**EN** Panel joint should be horizontal  
**FR** Le joint du panneau doit être horizontal  
**ES** La junta del panel debe ser horizontal  
**PT** A junta do painel deve ser horizontal  
**DE** Die Plattenfuge sollte horizontal sein.  
**IT** Il giunto del pannello deve essere orizzontale



**EN** Fully fit the panel inside the profile The 2 boards must be in line  
**FR** Insérer complètement le panneau dans le profilé Les 2 panneaux doivent être alignés  
**ES** Encaje completamente el panel dentro del perfil Los 2 paneles deben estar alineados  
**PT** Encaixar completamente o painel no interior do perfil As duas placas devem estar alinhadas.  
**DE** Setzen Sie die Platte vollständig in das Profil ein. Die 2 Platten müssen in einer Linie sein.  
**IT** Incastrare completamente il pannello all'interno del profilo I due pannelli devono essere in linea

## Step 15


**EN** Nail along the marked line on profile  
**FR** Clouer le long de la ligne marquée sur le profil  
**ES** Clavar a lo largo de la línea marcada en el perfil  
**PT** Pregar ao longo da linha marcada no perfil  
**DE** Nageln Sie entlang der markierten Linie auf dem Profil  
**IT** Inchiodare lungo la linea segnata sul profilo



**Z420**




**8 PC**






## Step 16



CPA2





1 PC

SG8



## Step 17




CW2-1



2 PC

CW2-2






1 PC


SG8



## Step 18



**CP5**





1 PC


**SG8**



## Step 19




**CW1-4**




1 PC

**CW1-1**




2 PC



**SG8**



## Step 20




## Step 21




Z420




8 PC



## Step 22




**CPA1**




**1 PC**

## Step 23




**BY**



**1 PC**

**CW4-1**






**1 PC**

**Z410**



**2 PC**


## Step 24



● **AB=CD**

- EN** Fully fit the panel inside the profile  
**FR** Ajuster complètement le panneau à l'intérieur du profilé  
**ES** Encajar completamente el panel dentro del perfil  
**PT** Encaixar totalmente o painel no interior do perfil  
**DE** Legen Sie die Platte vollständig in das Profil ein  
**IT** Inserire completamente il pannello all'interno del profilo

## Step 25




Z410




16 PC




## Step 26



CP5





2 PC






Step 27





CW3-1



4 PC



Step 28



CW3L




1 PC


CW3R



1 PC





## Step 29




|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA1L</b> |  |
|             | 1 PC                                                                                |
| <b>CA1R</b> |  |
|             | 1 PC                                                                                |
| <b>Z410</b> |  |
|             | 2 PC                                                                                |


## Step 30



|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CA3</b> |  |
|            | 1 PC                                                                                  |



## Step 31




**CW4-3**



1 PC

**BY**




1 PC

**Z410**



2 PC


## Step 32



**CW4-3+BY**

## Step 33

*EN* fixation after aligning.  
*FR* fixation après l'alignement.  
*ES* fijación después de la alineación.  
*PT* fixação após o alinhamento.  
*DE* Fixierung nach dem Ausrichten.  
*IT* fissazione dopo l'allineamento.



**ZW413**




6 PC

**SG12**




2 PC




## Step 34

**AB=CD**








## Step 35

Z420




32 PC




## Step 36



SG10





1 PC




## Step 37

**EN**\_Remove the film before fixing SG101  
**FR**\_Retirer le film avant de fixer le SG101  
**ES**\_Retire la película antes de fijar el SG101  
**PT**\_Retirar a película antes da fixação SG101  
**DE**\_Entfernen Sie die Folie vor der Befestigung SG101  
**IT**\_Rimuovere la pellicola prima del fissaggio SG101



SG101




1 PC


**EN**\_Need two persons to fix SG101, one person presses it, and the other person assembles it.  
**FR**\_Il faut deux personnes pour réparer le SG101, une personne le presse et l'autre l'assemble.  
**ES**\_Se necesitan dos personas para arreglar el SG101, una lo presiona y la otra lo monta.  
**PT**\_São necessárias duas pessoas para reparar a SG101, uma pessoa pressiona-a e a outra monta-a.  
**DE**\_Für die Reparatur des SG101 werden zwei Personen benötigt, eine Person drückt es und die andere Person montiert es.  
**IT**\_Per riparare l'SG101 sono necessarie due persone: una lo pressa e l'altra lo assembla.

## Step 38


The press plate boss section shall be pressed against SG101



- Press tightly to avoid falling down
- Please note the side with bending edge be pressed to SG101
- It's better to fix just one screw on each SG102&SG103 before each one adjust into right location.




**SG102**



2 PC

**SG103**



2 PC

**Z410**



4 PC







## Step 39

**Z410**




12PC






- Adjust SG102&SG103 in right location, then fix all screws





ROOF PARTS





Fully fit the panel inside the profile





The stripes should be upwards






Step 40





## Step 41




## Step 42



## Step 43



Fully fit the panel inside the profile



● Please note the measurement dimensions

**CP6**



1 PC

**CP7**




1 PC

**SG2**




1 PC

## Step 44



Fully fit the panel inside the profile



● Please note the measurement dimensions

**CP7**




2 PC

**SG2**



2 PC

## Step 45



Z410




8 PC

## Step 46



**Turn the roof boards over**



## Step 47

Caution:

Please use Drill  to predrill a hole at depth 1mm before screw.





Z420







26 PC

- The distance from the profile edge to the first screw is about 40mm.





## Step 48




Fully fit the panel inside the profile


## Step 49





Fully fit the panels inside the profiles of roof



## Step 50




Caution:  
Please use Drill  to predrill  
a hole at depth 1mm before screw.



18 PC



# Step 51



**Z425**



**4 PC**

**SG1**



**2 PC**

## DOOR SECTION




Door mount this is above

UP


RIGHT DOOR

UP

LEFT DOOR




The stripes should be outside









# Step 52



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>CD1-1</b><br><br>1 PC | <b>CD1-2</b><br><br>1 PC |
| <b>CD1-4</b><br><br>1 PC | <b>CD1-5</b><br><br>1 PC |
| <b>CD1-3</b><br><br>1 PC |                          |
| <b>CD1-6</b><br><br>1 PC |                          |
| <b>SG9</b><br><br>5 PC   |                          |




## Step 53



|             |
|-------------|
| <b>CA2R</b> |
|             |
| 1 PC        |
| <b>CA2</b>  |
|             |
| 1 PC        |
| <b>CA2L</b> |
|             |
| 1 PC        |
| <b>CA1</b>  |
|             |
| 1 PC        |


## Step 54

LEFT DOOR




|            |
|------------|
| <b>CA4</b> |
|            |
| 1 PC       |
| <b>CS1</b> |
|            |
| 1 PC       |

## Step 55




**CA4**



1 PC


**CS1**




1 PC

## Step 56


**Turn the doors over**




## Step 57




## Step 58



## Step 59



**DC**



**2 PC**


**Z410**





**8 PC**

## Step 60



**Turn the doors over**




## Step 61



## Step 62



## Step 63



The joints of both left and right door should be in line

Nail the door after place adjustment and fasten all the screws.


**Z410**



20 PC



## Step 64




**ZW413**



2 PC


**M04**




1 PC



Step 65




SG14



2 PC

SG13



2 PC

SG15





2 PC

Z410



8 PC

Step 66




LOCK




1 PC

# PARTS SCHEMATIC


## ROOF PARTS




Rear side




Right




Front




Left



## DOOR PARTS



## FLOOR PARTS





If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

**US**

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

**CA**

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,  
Ontario Canada L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307,  
Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

**UK**

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:  
MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park,  
Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

**FR**

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:  
MH FRANCE  
2 Rue Maurice Hartmann  
92130 Issy Les Moulineaux  
France  
FABRIQUÉ EN CHINE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

**DE**

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:  
MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

**IT**

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

**ES**

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE  
BALENYÀ, SPAIN.  
B66295775  
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE  
BALENYÀ  
FEITO NA CHINA



**FR**

**DONNEZ  
OU  
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)