
IN230700085V01_DE

A90-192

DE



* Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.
* Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch griffbereit auf.
* Wenn Sie dieses Produkt an Ihre Freunde weitergeben möchten, vergessen Sie bitte nicht, ihnen auch diese Gebrauchsanweisung zu geben.

WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

MONTAGEANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des Doufit Heimtrainers EB-01 und viel Spaß damit.
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig und frei von jeglichen Transportschäden ist.

Inhalt

1. VORSICHTSMAßNAHMEN----------1
2. EINZELHEITEN ZU DEN ERSATZTEILEN ----------3
3.MONTAGEANLEITUNG----------4
4. EINZELHEITEN ZUM MONITOR----------7
5. VERWENDUNGSMETHODE ----------8
6. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG---------- 9


1. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

*Lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise


WARNUNG	
Bitte beachten	Die maximale Tragfähigkeit beträgt 110kg (etwa 242lbs)
	Sollten Sie sich während der Anwendung des Produkts unwohl fühlen, stellen Sie bitte die Verwendung sofort ein und konsultieren Sie vor der nächsten Anwendung Ihren Arzt um Anweisungen.
	Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte jedes Mal vor der Anwendung, ob ein Verschleiß vorliegt, insbesondere am Sitz, an der Schraube, am Knopf und an der Sicherheitsnadel; ist dies der Fall, stellen Sie bitte die Verwendung sofort ein.
	Bitte überschreiten Sie in der Anfangszeit der Nutzung nicht mehr als 30 Minuten täglich. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung, um eine Verletzung durch falsche Körperhaltung zu vermeiden.
	Verwenden Sie das Produkt nicht unmittelbar nach einer Mahlzeit oder nach dem Trinken, sondern warten Sie mindestens 1 Stunde.
	Bitte stellen Sie das Produkt auf eine ebene Oberfläche, um ein Umfallen zu vermeiden.
	Bitte tragen Sie während des Trainings geeignete Kleidung.
	Wärmen Sie sich vor der Benutzung bitte zuerst auf. Fahren Sie zunächst langsam und passen Sie Ihren Atem und Ihr Tempo an, um langsam in Bewegung zu kommen.

	Halten Sie sich beim Zusammenklappen des Produkts bitte von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
 NICHT AUSEINANDERBAUEN	Verändern Sie das Produkt nicht und bauen Sie es nicht um, um eine anormale Verwendung oder Unfälle zu vermeiden.
 BESTÄTIGEN	Sollte sich die Pedalschraube lösen, ziehen Sie sie bitte vor dem Gebrauch wieder an, um eine Abnutzung des Pedals oder einen Sturz zu vermeiden.
 VERBOTEN	Vergewissern Sie sich bitte vor der Verwendung des Produkts, dass die Schrauben, die Sicherheitsnadel und der Knopf fixiert sind, um Unfälle zu vermeiden.
	Zur Reinigung der Produkte keine alkalischen Reiniger, verdünnte Lösungsmittel, flüchtiges Öl oder andere Lösungsmittel verwenden.
	Die gleichzeitige Verwendung des Produkts durch zwei oder mehr Personen ist verboten.
	Dieses Produkt ist nur für den normalen Gebrauch im Haushalt geeignet, nicht aber für den kommerziellen Gebrauch.
	Kindern ist die Verwendung des Produkts untersagt. Senioren oder Menschen mit Behinderungen dürfen das Produkt nur unter Vormundschaft verwenden.

*Wenn Sie das Produkt benutzen, halten Sie bitte einen Sicherheitsabstand ein, wie in der Abbildung gezeigt.



2. Bauteildetails



2. Sicherheitsnadel
1. Hauptrahmen

Teile

 3.Linkes Pedal  4.Rechtes Pedal		
 5.SItz	 6.Griff mit Monitor	 7.Verlängerungsrohr
wheel  8.Standbein x2	  9.Rückenlehneeinsteller	

Schraubenteile

 11.Drehknopf	 12.Φ6 Unterlegscheibe x4	 13.Φ8.2 Unterlegscheibe x2	 14.M6 Innensechskantschraube x4	
 15.Φ8 Wellenscheibe x4	16.M8 Vierkant-Halsschraube x4	 17.M8 Schraubmutter x2	 18.M8 Schraubkappe x4	
 19.Gabelschlüssel	 20.M5 L-Form-Sechskantschlüssel	 21.M8*45 Vierkant-Halsschraube x2	 22.M8 Innensechskantschraube x4	 23.Batterie x2

*Achtung: Unter dem Sitzkissen (Nr.5) befinden sich drei M8-Schraubenmuttern (Nr.25) und drei Φ8.2-Unterlegscheiben (Nr.26).

3. MONTAGEVERFAHREN


* Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau anhand der ERSATZTEIL-DETAILS (Seite 3), ob alle Ersatzteile vollständig sind. Falls nicht, wenden Sie sich bitte über Ihre Bestellung oder service@doufit.net an den Verkäufer, um die verlorenen Ersatzteile erneut zu schicken.

* Die Seriennummer in Klammern unten ist die gleiche wie die im Ersatzteilpaket. Bitte bereiten Sie die Teile vor jedem Schritt entsprechend vor.


Schritt 1: Klappen Sie den Hauptrahmen auf

Ziehen Sie die Sicherheitsnadel aus Loch B des Hauptrahmens heraus. Klappen Sie den Hauptrahmen in dem von Ihnen gewünschten Winkel auf und führen Sie die Sicherheitsnadel in Loch A ein, um den Hauptrahmen zu fixieren.

*Warnung: Wenn die Sicherheitsnadel in Loch B steckt, bitte nicht zusammenbauen, um Unfälle zu vermeiden.



(Loch B befindet sich neben dem Hauptrahmen).




Schritt 2: Montieren Sie den Fußschemel

Zur Montage der beiden Fußrohre bereiten Sie bitte zwei Fußrohre (Nr.8), vier Φ8 Wellenscheiben (Nr.15), vier M8 Vierkantschrauben (Nr.16), vier M8 Schraubkappen (Nr.18) und einen Maulschlüssel (Nr.19) vor.


Hinweis: Es gibt zwei Arten von Fußrohren. Ein Fußrohr hat zwei Räder, ein anderes hat keine Räder haben. Wir sollten das Fußrohr mit Rädern vor dem Hauptrahmen montieren. Setzen Sie zwei quadratische M8-Halsschrauben von unten in jedes Fußrohr ein, und schrauben Sie dann vier M8 Schraubkappen und vier Unterlegscheiben mit Welle Φ8 unter Verwendung des Maulschlüssels.

Die Räder zeigen nach außen.



Schritt 3: Montieren Sie den Sitz

Die Schraubenteile, die wir jetzt benötigen, werden unter den Sitz geschraubt, also schrauben Sie bitte vor dem Zusammenbau zuerst diese drei Schraubenmuttern und Unterlegscheiben ab. Außerdem müssen Sie das Verlängerungsrohr (Nr.7), den Knopf (Nr.11) und den Maulschlüssel (Nr.19) vorbereiten. Legen Sie das Sitzkissen auf das Verlängerungsrohr, um die drei Schraubenmuttern und Unterlegscheiben mit dem Maulschlüssel hinzuzufügen. Führen Sie das Verlängerungsrohr in den Hauptrahmen ein, stellen Sie die gewünschte Höhe ein und drehen Sie den Knopf zur Fixierung.




Schritt 4: Montieren Sie die Pedale

Um mit diesem Schritt zu beginnen, bereiten Sie bitte das linke Pedal (Nr.3), das rechte Pedal (Nr.4) und den Gabelschlüssel (Nr.19) vor.

Installieren Sie das linke Pedal links am Rahmen; installieren Sie dann das rechte Pedal rechts am Rahmen mit dem Gabelschlüssel.


*Achtung: Die Buchstaben "L" und "R" und die Schraubrichtung der Pedalbolzen sind auf der Seite der Pedale aufgeklebt.



Step 5: Assemble the handle

To start this step, please prepare the handle with monitor (No.6), four Φ6 washers (No.12), four M6 hexagon socket bolts(No.14), L-shape hexagon wrench (No.20) and two batteries (No.23).


Insert the handle into the front of frame, and then screw fours M6 hexagon socket bolts and four Φ6 washers by using the L-shape hexagon wrench. Lastly, connect the cable of the monitor to the main frame. Please don't forget to insert the batteries.



Step 6: Assemble the backrest

Um mit diesem Schritt zu beginnen, bereiten Sie bitte ein Rückenlehnen-Set (Nr.9), zwei Φ8.2 Unterlegscheiben (Nr.13), zwei Muttern (Nr.17), einen Maulschlüssel (Nr.19), einen L-förmigen Sechskantschlüssel (20), zwei M8*45 Schrauben (Nr.21) und vier M8 Innensechskantschrauben (Nr.22) vor.

Drehen Sie vier M8-Innensechskantschrauben, um das Rückenlehnen-Set mit dem L-förmigen Sechskantschlüssel zu montieren. Betten Sie die Rückenlehne unter dem Sitz ein, verdrehen Sie dann zwei M8*45 Schrauben und zwei Φ8.2 Unterlegscheiben und setzen Sie zuletzt zwei Muttern mit dem Maulschlüssel auf.



4. MONITORDETAILS

Parameter

ZEIT (TMR)	00:00- 99:59
GESCHWINDIGKEIT (SPD)	0,0- 99,9KM/H
KALORIEN (CAL)	0,0- 999,9KCAL
ENTFERNUNG (DIS)	0,00- 99,99KM
KILOMETERZÄHLER (ODO)	0-9999KM
PULS (P)	40-240BPM

Tastenfunktionen
Der runde Knopf dient zum Einschalten, zur Funktionsauswahl und zum Löschen aller Daten mit Ausnahme des Kilometerzählers.

Anleitung zur Bedienung

Ein-/Ausschalten
Der Monitor schaltet sich automatisch ein, wenn Sie mit dem Training beginnen, aber Sie können ihn auch manuell durch Drücken der Taste einschalten. Wenn Sie die Übung abbrechen, schaltet sich der Monitor nach einer Weile automatisch aus. Wenn keine Informationen angezeigt werden, überprüfen Sie bitte, ob das Kabel angeschlossen ist, oder wechseln Sie die Batterien aus. (Das Batteriemodell ist AAA.）
.

Zurücksetzen
Wenn Sie die Taste länger als 3 Sekunden drücken, werden alle Daten mit Ausnahme des Kilometerzählers zurückgesetzt. Wenn Sie die Batterie wieder einsetzen, werden alle Daten zurückgesetzt.

Scannen Sie
Wenn "SCAN" in der linken unteren Ecke des Bildschirms blinkt, werden die Daten automatisch nacheinander umgeschaltet; Sie können die Daten auch einzeln abfragen, indem Sie die Taste drücken..

5.VERWENDUNGSMETHODE

Einstellung der Höhe des Fahrradsitzes

Lösen Sie den Knopf (Nr. 11), um die Sitzhöhe entsprechend Ihrer Körpergröße einzustellen, und schrauben Sie dann den Knopf zurück, sobald Sie die Einstellung beendet haben.


Einstellung des Widerstands der Fahrradpedale

Um den Widerstand der Pedale einzustellen, drehen Sie bitte den Widerstandseinstellknopf auf dem Rahmen. Es gibt insgesamt 8 Widerstandsstufen, wobei die 8. Stufe der maximale Widerstand ist. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Widerstand erhöht; durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird der Widerstand verringert.



Klappbare Lagerung

Ziehen Sie die Sicherheitsnadel aus Loch A heraus, um mit dem Zusammenklappen zu beginnen. Stecken Sie die Sicherheitsnadel nach dem Falten in Loch B, um den Heimtrainer zu fixieren. Platzieren Sie den Heimtrainer dann waagerecht, um Unfälle durch einen Zusammenstoß zu vermeiden.



6.WARTUNG UND SERVICE


Wartung

1. Zur Reinigung des Produkts können Sie das neutrale, mit Wasser verdünnte Reinigungsmittel verwenden. Nach der Reinigung wischen Sie bitte mit einem trockenen Tuch nach, um Rostbildung zu vermeiden.
2. Bewahren Sie es an einem sauberen und gut belüfteten Ort auf und vermeiden Sie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung.
3. Wenn das Produkt nicht benutzt wird, sollte es außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
4. Wenn Sie es nach einer gewissen Zeit wieder verwenden wollen, stellen Sie bitte sicher, dass das Produkt normal verwendet werden kann, und lesen Sie die Sicherheitshinweise erneut.
5. Falls das Produkt versehentlich nass geworden ist, trocknen Sie es bitte mit einem sauberen Lappen, um ein Rutschen zu vermeiden.
6. Recycling und Entsorgung:
Aufgrund der unterschiedlichen nationalen Recycling-Bestimmungen beachten Sie bitte die lokalen Richtlinien.

IN230700085V01_EN

A90-192

EN



* Please read the instruction manual carefully and follow it.
* Please keep the instruction manual for your later use.
* If you want to give this product to your friends, don't forget to bring them the instruction manual.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

Thanks for purchasing Doufit EB-01 Exercise Bike and hope you will enjoy it. Please read the instruction manual carefully before using. And make sure that the product is complete and free from any damage caused during transportation.

Catalogue

1. PRECAUTIONS ----------1
2. SPARE PARTS DETAILS ----------3
3. ASSEMBLY METHOD----------4
4. DETAILS OF MONITOR----------7
5. USAGE METHOD ----------8
6. MAINTENANCE AND SERVICE ----------9


1. PRECATIONS

*Be sure to read and follow the safety precautions below.


⚠ WARNING	
PLEASE OBEY	The maximum load bearing is 110kg (about 242lbs).
	If you feel unwell during using the product, please stop using it immediately and consult your doctor for instructions before next use.
	To ensure your safety, every time before using, please check whether there is any wear and tear, especially in the seat, screw, knob and safety pin; If there is, please stop using immediately.
	At early period of use, please don't exceed 30 minutes a day. Follow the instruction manual to avoid injury caused by improper posture.
	Don't use the product immediately after diet or drinking, you need to wait for at least 1 hour.
	Please place the product on a flat place to avoid falling.
	Please wear suitable clothes during exercise.
	Before using, please warm up first. Ride lightly, adjust your breath and pace to slowly get into motion.
	When folding, please keep away from children to avoid injury.

DO NOT DISASSEMB	Don’t modify or refit the product to avoid any abnormal use or accidents.
CONFIRM	If the pedal screw come loose, please tighten it before using to avoid pedal wear or falling.
PROHIBIT	Before using the product, please make sure that the screws, the safety pin and the knob have been fixed, to avoid accident.
	Do not use alkaline cleaner, dilute solvent, volatile oil and other solvents to clean products.
	Prohibit two or more people from using the product at the same time.
	This product is just suitable for general household use, not for commercial use.
	Children are prohibited from using the product. For elderly or disable people, they can only use it under guardianship.


*During using the product, please reserve a safe distance as shown in the figure.




2. SPARE PARTS DETAILS





Component



3.The left pedal


4.The right pedal



5.Seat cushion


6.Handle with monitor


7.Extension pipe



8.Foot pipe x2


9.Backrest set

Screw Accessories



11.Knob


12.Φ6 Washer x4


13.Φ8.2 Washer x2


14.M6 Hexagon socket bolt x4



15.Φ8 Wave washer x4



16.M8 Square neck bolt x4



17.M8 Screw nut x2


18.M8 Screw cap x4


19.Open-end wrench


20.M5 L-shape hexagon wrench


21.M8*45 Square neck bolt x2


22.M8 Hexagon socket bolt x4


23.Battery x2


*Attention： There are three M8 screw nuts(No.25) and three Φ8.2 washers (No.26) under the seat cushion(No.5).

3. ASSEMBLY METHOD


* Before assembling, please according to the SPARE PARTS DETAILS (page 3) to check if all the spare parts are complete. If not, please contact seller through your order or service@doufit.net to resend those lost spare parts.
* The serial number in brackets below are the same as those in the spare parts package. Please prepare the parts accordingly before each step.

Step 1: Unfold the main frame

Pull the safety pin out from hole B of the main frame.Unfold the main frame to the angle you prefer, and insert the safety pin into hole A to fix the main frame.
*Warning: If the safety pin placed in hole B, please don't assemble to avoid accidents.




(Hole B is next to the main frame.)




Step 2: Assemble the footstool

To assemble both foot pipes, please prepare two foot pipes(No.8), four Φ8 wave washers (No.15), four M8 square neck bolts(No.16), four M8 screw caps(No.18) and open-end wrench(No.19).
Notice: There are two kinds of foot pipes. One foot pipe has two wheels, another one doesn't have wheels. We should assemble the foot pipe with wheels in front of the main frame.
Insert two M8 Square neck bolts from the bottom of each foot pipe, and then screw four M8 screw caps and four Φ8 wave washers by using the open-end wrench.




Step 3: Assemble the seat

The screw parts we need now are screwed under the seat, so before assembling, please unscrew those three screw nuts and washers first. Also you need to prepare the extension pipe(No.7), knob(No.11) and open-end wrench(No.19).
Put the seat cushion on the extension pipe, to add screw three screw nuts and washers by using the open-end wrench. Insert the extension pipe into the main frame, adjust to the height you prefer then twist the knob to fix.



Step 4: Assemble the pedals


To start this step, please prepare the left pedal(No.3), the right pedal(No.4) and open-end wrench(No.19).
Install the left pedal to the left of frame; Then install the right pedal to the right of frame with the open-end wrench.
*Attention: the letters “L”and “R" and the screwing directions of pedal bolts are stick on the side of pedals.



Step 5: Assemble the handle

To start this step, please prepare the handle with monitor (No.6), four Φ6 washers (No.12), four M6 hexagon socket bolts(No.14), L-shape hexagon wrench (No.20) and two batteries (No.23).


Insert the handle into the front of frame, and then screw fours M6 hexagon socket bolts and four Φ6 washers by using the L-shape hexagon wrench. Lastly, connect the cable of the monitor to the main frame. Please don't forget to insert the batteries.



Step 6: Assemble the backrest

To start this step, please prepare backrest set(No.9), two Φ8.2 washers(No.13), two nuts(No.17), open-end wrench(No.19), L-shape hexagon wrench(20), two M8*45 bolts(No.21) and four M8 hexagon socket bolt(No.22).

Twist four M8 hexagon socket bolts to assemble the backrest set with the L-shape hexagon wrench. Embed the backrest under the seat, then twist two M8*45 bolts and two Φ8.2 washers , lastly fit two nuts by using the open-end wrench.



4. DETAILS OF MONITOR

Parameters

TIME (TMR)	00:00- 99:59
SPEED (SPD)	0.0- 99.9KM/H
CALORIES (CAL)	0.0- 999.9KCAL
DISTANCE (DIS)	0.00- 99.99KM
ODOMETER (ODO)	0-9999KM
PULSE (P)	40-240BPM

Button functions

The round button is used to turn on, select function and clear all data except odometer.

Operation guidance

Turn on/off

The monitor will automatically turn on when you start to exercise, and you can also turn on it manually by pressing the button.
The mnitor will automatically turn off after a while when you stop exercise.
If there is no data showing, please check if the wire has connected, or change the batteries. (The battery model is AAA.)

Reset

If you long press the button over 3 seconds, all data will be reset except odometer.
If you re-install the battery, all data will be reset.

Scan

When “SCAN” in the lower left corner of the screen flashes, the data will switch automatically one by one; And you also can scan each data by pressing the button.


5. USAGE METHOD

Adjust the height of bike seat

Unscrew the knob (No.11) to adjust the height of seat according to your height, then screw the knob back after you finish the adjustment.


Adjust the resistance of bike pedals

To adjust the resistance of pedals, please rotate the resistance adjustment button on the frame. There are 8 gears of resistance in total, and the 8th level is the maximum resistance. Clockwise rotation will increase resistance; On the contrary, anticlockwise rotation will reduce resistance.



Folding storage

Pull the safety pin out from hole A to start folding. After folding, insert the safety pin into hole B to fix the exercise bike. And then place it horizontally to avoid accident cause by collision.



6.MAINTENANCE AND SERVICE

Maintenance

1.You can use the neutral detergent diluted with water to clean the product. After cleaning, please wipe with dry cloth to avoid rusting.
2.Keep it in a clean and well-ventilated place, and avoid high temperature, humidity or direct sunlight.
3.When unused, the product should be placed out of children's reach.
4.After placed for a period of time, if you want to use it again, please ensure that the product can be used normally, and read the precautions again.
5.If wet the product accidentally, please dry it with a dry cloth to avoid slip.
6.Recycling and disposal:
Due to different national recycling regulations, please refer to the local policy.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-88307530


service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA