
Trio

Walker + Toy Storage + Stroller





x4 I



X2

EASY SETUP QRCODE

x4 A
x8 B

x4 C
x4 D

x4 E
x4 F

x4 G
x4 H

x2 W1
x2 W2
x1 W1

mamatoyz

+90 212 671 71 73 | info@mamatoyz.com | www.mamatoyz.com | @mamatoyz | mamatoyz

3 kg | 10m+ | max 30 kg

UK CA | CE | EN 71 | intertek Total Quality. Assured.

ENG WARNING!

- Suitable for children from 10 months to 5 years.
- Adult assembly required. Remove all packaging materiels before giving the toy to your child.
- To be used under constant adult supervision.
- This toy should not be used near steps, slopes, roadways or wet areas.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Riding barefoot is not recommended.

TR UYARI!

- 10 ay 5 yaş arası çocuklar için uygundur.
- Bir yetişkin tarafından çizimdeki gibi montaj yapılmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutunuz, aksi halde boğulma tehlikesi vardır.
- Bir yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
- Ürün yol kenarında, yokuşta, yollarda, ıslak zeminlerde kullanılmamalıdır.
- Kullanıcı veya üçüncü kişilerin yaralanmasına neden olan düşmeler veya çarpmaların önlenmesi beceri gerektirdiğinden dolayı oyuncağın dikkatli şekilde kullanılması gerekir.
- Çıplak ayakla kullanılması tavsiye edilmez.

IT ATTENZIONE!

- Adatto per bambini dai 10 mesi ai 5 anni.
- Il montaggio deve essere eseguito da un adulto come nel disegno.
- Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio, altrimenti sussiste il pericolo di soffocamento.
- Deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- Il prodotto non deve essere utilizzato su bordi stradali, pendii, strade o superfici bagnate.
- Il giocattolo deve essere maneggiato con cura, in quanto richiede abilità per evitare cadute o urti che provochino lesioni all'utilizzatore oa terzi.
- Si sconsiglia l'uso a piedi nudi.

DE ACHTUNG!

- Geeignet für Kinder von 10 monaten bis 5 jahren.
- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug ihrem Kind gebenn.
- Das Spielzeug darf nur unter der ständigen Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Das Spielzeug darf nicht auf Hügeln, am Straßenrand, auf Straßen und nassem Boden genutzt werden.
- Für dieses Spielzeug ist viel Geschick erforderlich, um nicht zu stürzen oder mit anderen zusammenzustoßen.
- Barfuss wird nicht empfohlen.

AR تحذير!

- مناسب الأطفال من أشهر ٥٠١ إلى.
- .طفلك إلى اللعبة إعطاء قبل التعبئة جميع مواد إزالة يجب. البالغين بواسطة التجميع يتطلب
- .مستمر بالغ إشراف تحت استخدامه يجب
- .الرطبة أو الطرق أو المنحدرات أو السلالم بالقرب من هذه اللعبة استخدام ينبغي لا
- .الآخرين أو المستخدم للإصابة تسبب قد الاصطدام أو السقوط لتجنب مهارة يتطلب الأمر حيث بحذر استخدام يجب هذه اللعبة
- .القدمين حافي بالركوب يُنصح لا

FR ATTENTİON!

- Convient aux enfants de 10 mois à 5 ans.
- L'assemblage doit être fait par un adulte comme sur le dessin.
- Tenez les enfants à l'écart des matériaux d'emballage, sinon ils pourraient s'étoufferil y a péril.
- Doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Le produit ne doit pas être utilisé sur les bords de route, les pentes, les routes ou les surfaces mouillées.
- Il n'est pas recommandé de l'utiliser pieds nus.

ES ATENCIÓN!

- Conviene a los niños de 10 meses a 5 años.
- Este producto debe ser montado por un adulto. Retire todos los elementos del embalaje antes de permitir que el niño utilice el juguete.
- Se utilizará bajo la vigilancia constante de un adulto.
- No permitan que se monte más de un niño al la vez.
une pente, route ou sur sols mouillés.
- Este juguete requiere una gran habilidad, para evitar caídas o colisiones con terceros.
- No se recomienda el uso descalzo.

GR ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Κατάλληλο για παιδιά από 10 μηνών έως 5 ετών.
- Απαιτείται η συναρμολόγηση από ενήλικα. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί σας.
- Να χρησιμοποιείται υπό συνεχή επιτήρηση ενήλικα.
- Αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε σκαλοπάτια, κλίσεις, δρόμους ή βρεγμένες περιοχές.
- Αυτό το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή καθώς απαιτείται δεξιότητα για να αποφευχθούν πτώσεις ή συγκρούσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή σε τρίτους.
- Δεν συνιστάται η οδήγηση ξυπόλητος.


CZ UPOZORNĚNÍ!

- Je vhodné pro děti od 10 měsíců do 5 let.
- Montáž musí být provedena dospělým podle nákresu.
- Držte děti dál od obalových materiálů, jinak hrozí nebezpečí udušení.
- Používejte pod dohledem dospělé osoby.
- Výrobek nelze používat na krajnicích, svazích, cestách nebo vlhkých místech.
- Vzhledem k tomu, že pády nebo srážky, které způsobují zranění uživatele nebo třetích osob, vyžadují dovednost, je třeba hračku používat opatrně.
- Nedoporučuje se používat naboso.


PT AVISO!

- Adequado para crianças dos 10 meses aos 5 anos.
- É necessária montagem de adulto.
- Remova todos os materiais de embalagem antes de dar o brinquedo ao seu filho.
- Para ser utilizado sob supervisão constante de um adulto.
- Este brinquedo não deve ser utilizado perto de degraus, encostas, estradas ou zonas húmidas.
- Este brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem ferimentos ao utilizador ou a terceiros.
- Andar descalço não é recomendado.


1




2




3




4




5




6








7





8

















ABC
123


MILK




ABC
123

