atmosphera®
Créateur d'intérieur

CAPY

VEILLEUSE | NIGHT LIGHTLUZ PRESENÇA | LUZ NOCHENACHTLICHT
NACHTLAMPJELUCE NOTTURNA | MAŁA LAMPKA

REF : 219499



ATMOSPHERA
CRÉATEUR D'INTÉRIEUR ®
JJA– 4 rue de Montservon
95500 GONESSE — FRANCE

RETROUVEZ-NOUS SUR
atmosphera.com
créateur d'intérieur

Comment utiliser

Activation du produit
Veuillez brancher le câble de charge pour activer le produit et le charger pendant 3 heures avant la première utilisation.
Allumer / Éteindre la lumière

Mode Lumière Activée
Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas. Appuyez une première fois : la lumière s'allume.
Mode constant.
Mode Minuteur
Appuyez une deuxième fois sur le bouton d'alimentation pour allumer la lumière, puis touchez le produit pour sélectionner la couleur de lumière.
Les lumières colorées s'éteignent automatiquement après un minuteur de 30 minutes.
Éteindre la Lumière
Appuyez une troisième fois sur le bouton d'alimentation : le produit s'éteint.

Alerte de batterie faible / Gestion de charge

Ce produit dispose d'une batterie lithium intégrée. Lorsque la batterie est faible, la lumière s'éteint automatiquement pour protection.
Utilisez le câble USB fourni et branchez-le dans le port de charge. Lors de la charge, la lumière rouge située dans la base s'allume.

Caractéristiques

Batterie lithium 18650 de 1200mAh
Câble de charge : 60 cm
Température de couleur LED : 1000–2000K
Lumen LED : 8–10
Luminosité : 7 couleurs lumière chaude : rouge, jaune, vert, bleu, violet, rose, blan
Interrupteur ON/OFF en dessous, toucher le corps pour changer la couleur
Autonomie : 4–5 h
Temps de charge : 2–3 h

Notes

Tension de fonctionnement : DC5V.
Utilisez un adaptateur certifié 3C.
Ne pas frapper le produit ; des chocs répétés peuvent l'endommager.
Ne pas stocker dans un endroit chaud, humide ou en plein soleil.
Ne pas jeter au feu pour éviter toute explosion.
Le produit n'est pas résistant à l'eau.
Si le produit chauffe anormalement ou se déforme durant la charge, arrêtez immédiatement.
La source lumineuse n'est pas remplaçable ; remplacez la lampe entière en cas de défaillance.
Ne placez pas la lampe à plus de 6' de hauteur pour éviter les chutes.
Ce produit n'est pas un jouet ; gardez-le hors de portée des enfants.

Avertissement !

Ne pas démonter, frapper, écraser ou jeter la batterie au feu.
Ne pas utiliser de batteries gonflées ni les exposer à des températures élevées.
Contient une batterie lithium : si inutilisé longtemps, maintenir une charge d'au moins 50 %.
Le produit contient de petits accessoires.

How to Use

Product activation
Please plug in the charging cable to activate the product and charge it for 3 hours before the first use.

Light Mode On
Press the power button at bottom. Press the first one time, the light turns on.
Constant mode.
Timer Mode
Press the Power button second time to turn on the light, and tap the product to select the light color.
The Colorful lights automatically turns off after a 30-minute timer.
Turn Off the Light
Press the Power button third time, the product turns off the lighting.

Low Battery Level Remainder/Charging Management

This product has a built-in lithium battery, when the battery is insufficient, the product will automatically turn off the lights for protection, and use the matching USB cable to plug into the charging hole for charging. When charging, the red light in the hole of the base is

Specifications

With 1200mAh 18650 lithium battery
Charging cable: 60cm
LED Color temperature: 1000-2000K
LED Lumen: 8-10
Brightness: 7 colors Warm light : red, yellow, green, blue, purple, pink, white
on/off Switch at bottom, touch body to change light color
Working hours: 4-5hours
Charging time: 2-3hours

Notes

Operating voltage: DC5V.
Use a 3C-certified adapter.
Do not strike the product; repeated impacts may cause internal damage.
Do not store the product in hot, humid places or in direct sunlight.
Do not dispose of the product in fire to avoid the risk of explosion.
The product is not water-resistant.
If the product becomes unusually hot or deforms during charging, stop charging immediately.
The light source is not replaceable; replace the entire lamp if the light source fails.
Do not place the lamp on a surface higher than 6 ft to prevent falls.
This product is not a toy; keep it out of reach of children.

Warning !

Do not disassemble, knock on, crush or throw the battery into fire.
Do not use swollen batteries or expose them to high temperatures!
The product contains a lithium battery. If left idle for extended periods, ensure the battery is charged to at least 50% capacity to preserve battery lifespan.
The product contains accessories;

Como usar

Ativação do produto
Ligue o cabo de carregamento para ativar o produto e carregue por 3 horas antes do primeiro uso.
Luz ligar/desligar

Modo de Luz Ligada
Pressione o botão de energia na parte inferior. Pressione uma vez: a luz acende.
Modo constante.
Modo Temporizador
Pressione o botão de energia pela segunda vez para ligar a luz e toque no produto para selecionar a cor da luz.
As luzes coloridas desligam automaticamente após um temporizador de 30 minutos.
Desligar a Luz
Pressione o botão de energia pela terceira vez: o produto desliga a iluminação.

Aviso de bateria fraca / Gestão de carregamento

Este produto possui bateria de lítio integrada. Quando a bateria estiver fraca, a luz desligará automaticamente.
Use o cabo USB fornecido. A luz vermelha na base acende durante o carregamento.

Especificações

Bateria de lítio 18650 de 1200mAh
Cabo de carregamento: 60 cm
Temperatura de cor LED: 1000–2000K
Lúmens LED: 8–10
Brilho: 7 cores luz quente: vermelho, amarelo, verde, azul, roxo, rosa, branco
Interruptor inferior ON/OFF, toque para trocar cor
Autonomia: 4–5 h
Tempo de carregamento: 2–3 h

Notas

Voltagem: DC5V. Use adaptador certificado 3C.
Não bata no produto.
Não exponha a calor, umidade ou luz solar direta.
Não jogue no fogo.
Não é resistente à água.
Interrompa o carregamento em caso de deformação ou aquecimento anormal.
A fonte de luz não é substituível.
Não coloque a mais de 6’ de altura.
Manter fora do alcance de crianças.

Aviso!

Não desmonte, esmague ou incinere a bateria.
Não use baterias inchadas ou expostas ao calor.
Mantenha a carga em pelo menos 50% quando não usado por longos períodos.
Contém acessórios pequenos.

Cómo usar

Activación del producto
Conecte el cable de carga para activar el producto y cárguelo 3 horas antes del primer uso.
Encendido / Apagado de la luz

Modo de Luz Encendida
Presione el botón de encendido en la parte inferior. Presione una vez: la luz se enciende.
Modo constante.
Modo Temporizador
Presione el botón de encendido por segunda vez para activar la luz y toque el producto para seleccionar el color de la luz.
Las luces de colores se apagan automáticamente después de un temporizador de 30 minutos.
Apagar la Luz
Presione el botón de encendido por tercera vez: el producto se apaga.

Batería baja / Gestión de carga

Incluye batería de litio. Cuando está baja, la luz se apaga automáticamente.
Use el cable USB incluido. La luz roja en la base se enciende al cargar.

Especificaciones

Batería de litio 18650 de 1200mAh
Cable de carga: 60 cm
Temperatura LED: 1000–2000K
Lúmenes LED: 8–10
Brillo: 7 colores luz cálida: rojo, amarillo, verde, azul, morado, rosa, blanco
Interruptor inferior ON/OFF, toque para cambiar el color
Autonomía: 4–5 h
Tiempo de carga: 2–3 h

Notas

Voltaje: DC5V.
No golpear el producto.
No almacenar en calor, humedad o sol directo.
No tirar al fuego.
No resistente al agua.
Detenga la carga si se deforma o calienta.
Fuente de luz no reemplazable.
No colocar a más de 6’.
Mantener fuera del alcance de niños.

¡Advertencia!

No desarmar, golpear, aplastar ni quemar la batería.
No usar baterías hinchadas o expuestas a calor.
Si no se usa por largo tiempo, mantener 50% de carga.
Contiene accesorios pequeños.

Gebrauchsanweisung

Produktaktivierung
Schließen Sie das Ladekabel an, um das Produkt zu aktivieren, und laden Sie es 3 Stunden vor dem ersten Gebrauch.
Licht Ein/Aus

Lichtmodus Ein
Drücken Sie die Einschalttaste am unteren Rand. Einmal drücken: Das Licht schaltet sich ein.
Konstantmodus.
Timer-Modus
Drücken Sie die Einschalttaste ein zweites Mal, um das Licht einzuschalten, und tippen Sie auf das Produkt, um die Lichtfarbe auszuwählen.
Die farbigen Lichter schalten sich nach einem 30-Minuten-Timer automatisch aus.
Licht Ausschalten
Drücken Sie die Einschalttaste ein drittes Mal: Das Produkt schaltet das Licht aus.

Niedriger Batteriestand / Ladeverwaltung

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei niedrigem Stand schaltet das Licht automatisch ab.
Verwenden Sie das USB-Kabel. Beim Laden leuchtet ein rotes Licht.

Technische Daten

1200mAh Lithium 18650 Akku
Ladekabel: 60 cm
Farbtemperatur: 1000–2000K
Lumen: 8–10
Helligkeit: 7 Farben warmes Licht: rot, gelb, grün, blau, violett, rosa, weiß
Schalter unten, Berührung zur Farbwahl
Laufzeit: 4–5 h
Ladezeit: 2–3 h

Hinweise

Betriebsspannung: DC5V
Keine Schläge.
Nicht in Wärme, Feuchtigkeit oder Sonnenlicht lagern.
Nicht ins Feuer werfen.
Nicht wasserfest.
Bei Überhitzung oder Verformung sofort Ladeprozess stoppen.
Lichtquelle nicht austauschbar.
Nicht über 6’ Höhe platzieren.
Kein Spielzeug – fern von Kindern aufbewahren.

Warnung!

Akku nicht zerlegen, schlagen, zerdrücken oder verbrennen.
Keine aufgeblähten Akkus verwenden.
Bei längerer Lagerung auf 50 % laden.
Enthält Kleinteile.

Gebruik

Productactivatie
Sluit de oplaadkabel aan om het product te activeren en laad 3 uur op voor het eerste gebruik.
Licht Aan/Uit

Lichtmodus Aan
Druk op de aan/uit-knop aan de onderkant. Druk één keer: het licht gaat aan.
Constante modus.
Timer Modus
Druk een tweede keer op de aan/uit-knop om het licht in te schakelen en tik op het product om de lichtkleur te kiezen.
De kleurrijke lampjes schakelen automatisch uit na een timer van 30 minuten.
Licht Uitschakelen
Druk een derde keer op de aan/uit-knop: het product schakelt het licht uit.

Lage batterij / Oplaadbeheer

Bevat een lithiumbatterij. Bij lage batterij schakelt het licht automatisch uit.
Gebruik de meegeleverde USB-kabel. Rood lampje betekent opladen.

Specificaties

1200mAh 18650 lithiumbatterij
Kabel: 60 cm
Kleuren: 1000–2000K
Lumen: 8–10
Helderheid: 7 kleuren warm licht: rood, geel, groen, blauw, paars, roze, wit
Schakelaar onderaan, tikken voor kleur
Werktijd: 4–5 uur
Oplaadtijd: 2–3 uur

Opmerkingen

DC5V spanning
Niet slaan
Niet bewaren in hitte, vocht of zon
Niet in vuur gooien
Niet waterbestendig
Stop opladen bij vervorming/oververhitting
Lichtbron niet vervangbaar
Niet hoger dan 6’ plaatsen
Buiten bereik van kinderen houden

Waarschuwing!

Accu niet openen, slaan, pletten of verbranden
Geen opgezwollen accu’s gebruiken
Bij lange opslag: 50% laden
Bevat kleine onderdelen

Come usare

Attivazione del prodotto
Collegare il cavo di ricarica per attivare il prodotto e caricarlo per 3 ore prima del primo utilizzo.
Luce On/Off

Modalità Luce Accesa
Premere il pulsante di accensione situato in basso. Premere una volta: la luce si accende.
Modalità costante.
Modalità Timer
Premere il pulsante di accensione una seconda volta per accendere la luce e toccare il prodotto per selezionare il colore della luce.
Le luci colorate si spengono automaticamente dopo un timer di 30 minuti.
Spegnere la Luce
Premere il pulsante di accensione una terza volta: il prodotto si spegne.

Batteria scarica / Gestione ricarica

Contiene batteria al litio. Con batteria bassa la luce si spegne automaticamente.
Usare il cavo USB incluso. Una luce rossa indica la ricarica.

Specifiche

Batteria 18650 1200mAh
Cavo 60 cm
Temperatura LED: 1000–2000K
Lumen: 8–10
Luminosità: 7 colori luce calda: rosso, giallo, verde, blu, viola, rosa, bianco
Interruttore inferiore, tocco per il colore
Durata: 4–5 ore
Ricarica: 2–3 ore

Note

Tensione: DC5V
Non colpire il prodotto
Evitare caldo, umidità e sole diretto
Non gettare nel fuoco
Non resistente all'acqua
Arrestare la ricarica se si scalda o deforma
Sorgente non sostituibile
Non collocare oltre 6'
Non è un giocattolo

Avvertenza!

Non aprire, colpire, schiacciare o bruciare la batteria
Non usare batterie gonfie
Se inutilizzato a lungo, mantenere 50% di carica
Contiene piccoli accessori

Instrukcja użycia

Aktywacja produktu
Podłącz kabel ładowania, aby aktywować produkt i ładuj go przez 3 godziny przed pierwszym użyciem.
Włączanie / Wyłączanie światła

Tryb Światła Włączony
Naciśnij przycisk zasilania na dole. Naciśnij raz: światło się włącza.
Tryb stały.
Tryb Timera
Naciśnij przycisk zasilania drugi raz, aby włączyć światło, a następnie dotknij produktu, aby wybrać kolor światła.
Kolorowe światła wyłączają się automatycznie po 30-minutowym timerze.
Wyłączenie Światła
Naciśnij przycisk zasilania trzeci raz: produkt wyłącza oświetlenie.

Niski poziom baterii / Ładowanie

Produkt ma wbudowaną baterię litową. Gdy jest słaba, światło automatycznie gaśnie.
Użyj dołączonego kabla USB. Czerwona lampka oznacza ładowanie.

Specyfikacja

Bateria 18650 1200mAh
Kabel 60 cm
Temperatura barwowa: 1000–2000K
Lumeny: 8–10
Jasność: 7 kolorów ciepłego światła: czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, różowy, biały
Przełącznik na dole, dotyk do zmiany koloru
Czas pracy: 4–5 h
Czas ładowania: 2–3 h

Uwagi

Napięcie: DC5V
Nie uderzać
Nie przechowywać w ciepłym, wilgotnym lub nasłonecznionym miejscu
Nie wrzucać do ognia
Nie myć wodą
Przerwać ładowanie w razie deformacji lub przegrzewania
Źródło światła niewymienne
Nie stawiać wyżej niż 6’
Trzymać z dala od dzieci

Ostrzeżenie!

Nie rozbierać, uderzać, zgniatać ani palić baterii
Nie używać spuchniętych baterii
Przy długim nieużywaniu naładować do 50%
Zawiera małe elementy


FR


FR
Les équipements électriques et électroniques, leurs accessoires, piles, batteries et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !