

Consignes de sécurité pour sous-produits avec numéro d'article 123431

Cet article est un siège et est uniquement destiné à s'asseoir.

L'article est uniquement adapté pour une utilisation en intérieur.

Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs ou les bords extérieurs de l'article !

Attention : Risque de blessure ! Ne pas se balancer ! Ne pas glisser ! Ne pas se balancer d'avant en arrière !

Attention : Risque de blessure ! Le remplacement du vérin à gaz (éventuellement présent selon le modèle) est possible. Cependant, n'essayez jamais de l'ouvrir.

Attention risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage, tels que les sacs en plastique, ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Gardez-les hors de la portée des bébés et des jeunes enfants ! Ne pas mettre sur la tête !

Attention : Risque d'ingestion ! Attention, cet article peut contenir de petites pièces pouvant être avalées ! Gardez les petites pièces hors de portée des enfants !

Vérification régulière :

Examinez l'article tous les 3 mois pour détecter d'éventuels dommages et connexions desserrées. Serrez à nouveau les vis desserrées !

Usure :

Si des dommages sont découverts, l'article ne doit plus être utilisé !

Élimination générale :

Éliminez l'article et son matériel d'emballage de manière écologique conformément aux réglementations locales.

Prévention des déchets : Avant de jeter, examinez les alternatives pour éviter les déchets, telles que la réparation de l'article, un don ou la revente.

Équipements électriques et électroniques usagés : Les appareils électriques sont marqués du symbole de la « poubelle barrée ». Ils ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

Options de retour : Les utilisateurs finaux sont tenus de retourner les anciens appareils dans des points de collecte publics (par exemple, centres de recyclage) ou dans les points de retour appropriés dans le commerce.

Piles et lampes : Avant de retourner l'ancien appareil, retirez impérativement les piles, accumulateurs et sources lumineuses, dans la mesure où ils peuvent être retirés sans être endommagés, et éliminez-les séparément.

Protection des données : Assurez-vous de supprimer les données personnelles sur les appareils à éliminer ; la suppression est de votre responsabilité en tant qu'utilisateur final.

Pour plus d'informations, consultez :

https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-Elektroaltgeraeten_i27_x4.htm Indications générales :

Lisez attentivement et entièrement ce manuel ainsi que tous les avertissements et consignes de sécurité avant de monter et d'utiliser le produit. Conservez ce manuel ainsi que toutes les informations de sécurité pendant toute la durée d'utilisation du produit et transmettez-les avec le produit à des tiers lors d'une éventuelle cession.

Suivez toutes les consignes de sécurité, d'assemblage et d'utilisation indiquées. Le produit doit être utilisé uniquement selon sa destination prévue. Un montage, une manipulation ou une utilisation inappropriés peuvent entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou des situations mortelles.

En cas de doutes ou de pièces endommagées, n'utilisez pas le produit et contactez le fabricant ou le distributeur.

Utilisation appropriée :

Utilisez cet article uniquement pour l'usage auquel il est destiné, dans un état impeccable et pour des besoins privés. D'autres utilisations sont considérées comme non conformes et peuvent entraîner des blessures et des dommages graves. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation contraire.

Conseils d'entretien : Aspirez régulièrement les meubles rembourrés. Si l'article possède un revêtement, entretenez et nettoyez-le selon le matériau (textile, cuir, similicuir). Si votre meuble est en bois, utilisez un plumeau pour le nettoyer. Pour toutes les autres surfaces et en cas de saleté tenace, vous pouvez utiliser un chiffon en coton légèrement humide. N'utilisez en aucun cas des nettoyants abrasifs ou corrosifs, car ils peuvent causer des dommages. Pour les meubles de salle de bain : essuyez immédiatement l'eau et la condensation !

Instructions de stockage : L'article doit être sec et propre, rangez-le protégé dans le carton dans lequel il a été livré.