
lumisky

PARTY MAX CLEAR

- NOTICE D'UTILISATION
- USER GUIDE
- MANUAL DE INSTRUCCIONES
- BETRIEBSANLEITUNG
- HANDLEIDING
- MANUALE D'USO
- MANUAL DE INSTRUÇÕES
- MANUAL DE UTILIZARE
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



www.lumisky.com

Contenu :
- Guirlande PARTYMAX CLEAR
- Notice d'utilisation

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez à ce que l'installation de vos appareils d'éclairage soit conforme avec la réglementation en vigueur. En cas de doute nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.
Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Le contact avec la source pourrait provoquer de grave brûlures.
Ne pas placer près de sources de chaleur de plus de 60°C.
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
Le câble ou la cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

2. CONSIGNES D'INSTALLATION

Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
Lorsque la guirlande est installée dans un arbre, veillez à ce qu'elle soit installée sur des branches solides et entretenues.
Ne pas agrafer ou clouer le câble.
Ne pas accrocher d'ornements ou autres objets sur la guirlande. Ne pas couvrir.

3. CONSIGNES D'UTILISATION

Veillez à utiliser le produit comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
Ce produit est conçu pour un usage en extérieur et intérieur.
En cas de non utilisation, conservez soigneusement le produit dans un endroit frais et sec dans son emballage d'origine.
La source lumineuse est constituée de LED qui assurent une forte luminosité avec une faible puissance consommée. La guirlande s'utilise sur secteur, vous pouvez également la connecter à une autre guirlande pour l'agrandir.

4. CONSIGNES D'ENTRETIEN

Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, nous vous conseillons de ranger votre guirlande dans un endroit sec.

5. DÉPANNAGE ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N'ouvrez jamais l'appareil sous peine de perdre toute garantie.

IP44
Longueur 8m
LED 2,88W
Sur secteur : 220-240V
480 lm
2700 Kelvins
Caoutchouc

Contents:
- PARTYMAX CLEAR garland
- Operating instructions

Before using this device for the first time, please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Ensure that the installation of your lighting devices complies with the regulations in force. In case of doubt, we recommend seeking the help of a professional. Keep out of reach of young children. Contact with the light source could cause severe burns. Do not place near heat sources above 60°C. Handle the product with care. A blow, shock, or even a small fall can damage it. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cable is damaged, the luminaire must be destroyed.

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS

Ensure that the device is placed stably during use and that the cable does not constitute a tripping hazard. When the garland is installed on a tree, make sure it is placed on strong, well-maintained branches. Do not staple or nail the cable. Do not hang ornaments or other objects on the garland. Do not cover.

3. USAGE INSTRUCTIONS

Make sure to use the product as indicated in the manual. Improper use may damage the product or its environment. This product is designed for outdoor and indoor use. When not in use, store the product carefully in a cool, dry place in its original packaging. The light source is made up of LEDs that provide high brightness with low power consumption. The garland is powered by the mains; you can also connect it to another garland to extend it.

4. MAINTENANCE INSTRUCTIONS

When the product is not in use for a long period, we advise you to store your garland in a dry place.

5. TROUBLESHOOTING AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Never open the device, otherwise you will lose all warranty.
IP44

Lengh 8m
LED 2,88W
On mains: 220-240V
480 lm
2700 Kelvins
Rubber

Inhalt:
- Lichterkette PARTYMAX CLEAR
- Gebrauchsanweisung

Bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort für spätere Bezugnahme auf.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Achten Sie darauf, dass die Installation Ihrer Beleuchtungsgeräte den geltenden Vorschriften entspricht. Im Zweifelsfall empfehlen wir, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Außer Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Der Kontakt mit der Lichtquelle kann schwere Verbrennungen verursachen. Nicht in der Nähe von Wärmequellen über 60°C platzieren. Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Ein Schlag, Stoß oder ein Sturz, selbst aus geringer Höhe, kann es beschädigen. Das äußere, flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden.

2. INSTALLATIONSHINWEISE

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Gebrauchs stabil aufgestellt ist und dass das Kabel kein Stolperrisiko darstellt. Wenn die Lichterkette an einem Baum installiert ist, achten Sie darauf, dass sie an stabilen und gepflegten Ästen angebracht ist. Heften oder nageln Sie das Kabel nicht an. Hängen Sie keine Ornamente oder andere Gegenstände an die Lichterkette. Nicht abdecken.

3. GEBRAUCHSHINWEISE

Achten Sie darauf, das Produkt wie in der Anleitung beschrieben zu verwenden. Unsachgemäßer Gebrauch kann das Produkt oder seine Umgebung beschädigen. Dieses Produkt ist für den Außen- und Innenbereich konzipiert. Wenn es nicht verwendet wird, bewahren Sie das Produkt sorgfältig in einem kühlen, trockenen Ort in seiner Originalverpackung auf. Die Lichtquelle besteht aus LEDs, die hohe Helligkeit bei geringem Stromverbrauch bieten. Die Lichterkette wird über das Stromnetz betrieben; Sie können sie auch mit einer anderen Lichterkette verbinden, um sie zu verlängern.

4. WARTUNGSHINWEISE
Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, empfehlen wir, die Lichterkette an einem trockenen Ort aufzubewahren.

5. FEHLERBEHEBUNG UND TECHNISCHE DATEN

Öffnen Sie das Gerät niemals, da sonst die Garantie erlischt.
Länge 8m
LED 2,88W
Netzbetrieben: 220-240V
2700K
480 lm

Inhoud :
- PARTYMAX CLEAR slinger
- Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zorg ervoor dat de installatie van uw verlichtingsapparaten voldoet aan de geldende regelgeving. Bij twijfel raden wij u aan een professional te raadplegen. Buiten bereik van jonge kinderen houden. Contact met de lichtbron kan ernstige brandwonden veroorzaken. Niet plaatsen bij warmtebronnen boven de 60°C. Ga voorzichtig om met het product. Een slag, stoot of zelfs een kleine val kan het beschadigen. De externe flexibele kabel of het snoer van dit armatuur kan niet worden vervangen; als de kabel beschadigd is, moet het armatuur worden vernietigd.

2. INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Zorg ervoor dat het apparaat tijdens gebruik stabiel staat en dat de kabel geen struikelgevaar oplevert. Wanneer de lichtslinger in een boom wordt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat deze op stevige, goed onderhouden takken wordt geplaatst. Niet vastnieten of spijkeren. Hang geen ornamenten of andere voorwerpen aan de lichtslinger. Niet bedekken.

3. GEBRUIKSINSTRUCTIES

Zorg ervoor dat u het product gebruikt zoals aangegeven in de handleiding. Onjuist gebruik kan schade aan het product of de omgeving veroorzaken. Dit product is ontworpen voor buiten- en binnengebruik. Wanneer het niet wordt gebruikt, bewaar het product dan zorgvuldig op een koele, droge plaats in de originele verpakking. De lichtbron bestaat uit LED's die een hoge helderheid leveren met een laag stroomverbruik. De lichtslinger werkt op netvoeding; u kunt deze ook aansluiten op een andere lichtslinger om deze te verlengen.

4. ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, raden wij aan om de lichtslinger op een droge plaats op te bergen.

5. PROBLEEMOPLOSSING EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Open het apparaat nooit, anders vervalt de garantie.

Lengte 8m
220-240V
LED 2,88W
480 lm
2700K
Rubber

Contenido :
- Guirnalda PARTYMAX CLEAR
- Instrucciones de uso

Antes de utilizar este dispositivo por primera vez, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de que la instalación de sus dispositivos de iluminación cumpla con la normativa vigente. En caso de duda, le recomendamos que recurra a un profesional. Manténgalo fuera del alcance de niños pequeños. El contacto con la fuente de luz podría causar quemaduras graves. No colocar cerca de fuentes de calor superiores a 60°C. Manipule el producto con cuidado. Un golpe, impacto o incluso una caída pequeña puede dañarlo. El cable o cordón flexible externo de esta lámpara no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la lámpara debe destruirse.

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Asegúrese de que el dispositivo esté colocado de forma estable durante su uso y que el cable no constituya un obstáculo con el que se pueda tropezar. Cuando la guirnalda se instale en un árbol, asegúrese de que esté colocada en ramas fuertes y bien cuidadas. No grapar ni clavar el cable. No cuelgue adornos ni otros objetos en la guirnalda. No cubrir.

3. INSTRUCCIONES DE USO

Asegúrese de utilizar el producto como se indica en el manual. Un uso inadecuado puede dañar el producto o su entorno. Este producto está diseñado para uso en exteriores e interiores. Cuando no esté en uso, guarde el producto cuidadosamente en un lugar fresco y seco en su embalaje original. La fuente de luz está compuesta por LED que proporcionan una alta luminosidad con bajo consumo de energía. La guirnalda se utiliza con corriente eléctrica; también puede conectarla a otra guirnalda para ampliarla.

4. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Cuando el producto no se utilice durante un largo período, le aconsejamos que guarde la guirnalda en un lugar seco.

5. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Es importante que el panel solar se mantenga limpio y sin obstrucciones, de lo contrario la batería no podrá cargarse correctamente y no producirá luz. Esto también puede acortar la vida de la batería. Limpie regularmente con un paño húmedo. Compruebe periódicamente a lo largo del año, especialmente después del periodo invernal. Nunca limpie con detergentes y/o paños abrasivos.
Cuando el producto no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, la guirnalda debe descargarse completamente. Para que la batería funcione correctamente, la guirnalda debe cargarse una vez al mes.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No abra nunca el aparato, de lo contrario la garantía quedará anulada.
Longitud 8m
LED 2,88W
Alimentación por red: 220-240V
480lm
2700K
Caucha

Contenuti :
- Ghirlanda ibrida PARTYMAX CLEAR
- Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare questo dispositivo per la prima volta, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro per future consultazioni.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi che l'installazione dei propri dispositivi di illuminazione sia conforme alle normative vigenti. In caso di dubbio, si consiglia di rivolgersi a un professionista. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Il contatto con la fonte di luce potrebbe causare gravi ustioni. Non posizionare vicino a fonti di calore superiori a 60°C. Maneggiare il prodotto con cura. Un colpo, un urto o anche una piccola caduta possono danneggiarlo. Il cavo esterno flessibile di questa lampada non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, la lampada deve essere distrutta.

2. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato in modo stabile durante l'uso e che il cavo non costituisca un rischio di inciampo. Quando la ghirlanda è installata su un albero, assicurarsi che sia collocata su rami robusti e ben mantenuti. Non pinzare né inchiodare il cavo. Non appendere ornamenti o altri oggetti alla ghirlanda. Non coprire.

3. ISTRUZIONI PER L'USO A

ssicurarsi di utilizzare il prodotto come indicato nel manuale. Un uso improprio potrebbe danneggiare il prodotto o il suo ambiente. Questo prodotto è progettato per uso esterno ed interno. Quando non viene

utilizzato, conservare il prodotto in modo accurato in un luogo fresco e asciutto nella sua confezione originale. La fonte luminosa è costituita da LED che garantiscono un'elevata luminosità con un basso consumo energetico. La ghirlanda è alimentata dalla rete elettrica; è possibile anche collegarla ad un'altra ghirlanda per allungarla.

4. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di riporre la ghirlanda in un luogo asciutto.

5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E SPECIFICHE TECNICHE

Non aprire mai il dispositivo, altrimenti la garanzia decade.
Lunghezza 8m
220-240V
LED 2,88W
480 lm
2700K
Rubber

Conteúdo :
- Grinalda PARTYMAX CLEAR
- Instruções de utilização

Antes de utilizar este aparelho pela primeira vez, leia estas instruções com atenção e guarde-as num local seguro para consulta futura.

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Assegure-se de que a instalação dos seus dispositivos de iluminação está em conformidade com a regulamentação em vigor. Em caso de dúvida, recomendamos que procure a ajuda de um profissional. Mantenha fora do alcance de crianças pequenas. O contacto com a fonte de luz pode causar queimaduras graves. Não coloque perto de fontes de calor acima de 60°C. Manuseie o produto com cuidado. Um golpe, choque ou mesmo uma pequena queda pode danificá-lo. O cabo externo flexível deste candeeiro não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, o candeeiro deve ser destruído.

2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Certifique-se de que o aparelho está colocado de forma estável durante a utilização e que o cabo não constitui um obstáculo que possa provocar quedas. Quando a guirlanda for instalada numa árvore, certifique-se de que está colocada em ramos fortes e bem cuidados. Não grampeie ou pregue o cabo. Não pendure ornamentos ou outros objetos na guirlanda. Não cubra.

3. INSTRUÇÕES DE USO

Certifique-se de utilizar o produto conforme indicado no manual. O uso incorreto pode danificar o produto ou o seu ambiente. Este produto é concebido para uso no exterior e no interior. Quando não estiver em uso, guarde o produto cuidadosamente num local fresco e seco na sua embalagem original. A fonte de luz é composta por LEDs que garantem um elevado brilho com baixo consumo de energia. A guirlanda é alimentada por corrente elétrica; também pode ligá-la a outra guirlanda para a ampliar.

4. INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Quando o produto não for utilizado por um longo período, recomendamos guardar a guirlanda num local seco.

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nunca abra o dispositivo, caso contrário a garantia será anulada.
IP44
8m
Comprimento 8m
220-240V
480 lm
2700K
Borracha

Treść :
Spis treści :
- PARTYMAX CLEAR girlanda
- Instrukcja użytkowania

Przed pierwszym użyciem tego urządzenia prosimy o uważne przeczytanie tych instrukcji i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Upewnij się, że instalacja Twoich urządzeń oświetleniowych jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W razie wątpliwości zalecamy skonsultowanie się z profesjonalistą. Trzymać poza zasięgiem małych dzieci. Kontakt ze źródłem światła może spowodować poważne oparzenia. Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła powyżej 60°C. Obchodź się z produktem ostrożnie. Uderzenie, wstrząs lub nawet mały upadek może go uszkodzić. Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej lampy nie może być wymieniony; jeśli kabel jest uszkodzony, lampa musi zostać zniszczona.

2. INSTRUKCJE INSTALACYJNE

Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie umieszczone podczas użytkowania i że kabel nie stanowi zagrożenia potknięcia się. Gdy girlanda jest zainstalowana na drzewie, upewnij się, że jest umieszczona na mocnych i zadbanych gałęziach. Nie zszywać ani nie gwoździć kabla. Nie wieszać ozdób ani innych przedmiotów na girlandzie. Nie przykrywać.

3. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Upewnij się, że używasz produktu zgodnie z instrukcją obsługi.

Nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia. Produkt ten jest przeznaczony do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. W przypadku nieużywania, produkt przechowuj ostrożnie w chłodnym, suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu. Źródło światła składa się z diod LED, które zapewniają dużą jasność przy niskim poborze mocy. Girlanda jest zasilana z sieci; możesz również podłączyć ją do innej girlandy, aby ją przedłużyć.

4. INSTRUKCJE KONSERWACJI

Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să depozitați ghirlanda într-un loc uscat.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nigdy nie otwieraj urządzenia, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona.
IP44
Długość8m
Zasilanie sieciowe: 220-240V
2700K
480lm

Cuprins :
- PARTYMAX CLEAR ghirlandă
- Instrucțiuni de utilizare

Przed pierwszym użyciem tego urządzenia prosimy o uważne przeczytanie tych instrukcji i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Upewnij się, że instalacja Twoich urządzeń oświetleniowych jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W razie wątpliwości zalecamy skonsultowanie się z profesjonalistą. Trzymać poza zasięgiem małych dzieci. Kontakt ze źródłem światła może spowodować poważne oparzenia. Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła powyżej 60°C. Obchodź się z produktem ostrożnie. Uderzenie, wstrząs lub nawet mały upadek może go uszkodzić. Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej lampy nie może być wymieniony; jeśli kabel jest uszkodzony, lampa musi zostać zniszczona.

2. INSTRUKCJE INSTALACYJNE

Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie umieszczone podczas użytkowania i że kabel nie stanowi zagrożenia potknięcia się. Gdy girlanda jest zainstalowana na drzewie, upewnij się, że jest umieszczona na mocnych i zadbanych gałęziach. Nie zszywać ani nie gwoździć kabla. Nie wieszać ozdób ani innych przedmiotów na girlandzie. Nie przykrywać.

3. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Upewnij się, że używasz produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia. Produkt ten jest przeznaczony do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. W przypadku nieużywania, produkt przechowuj ostrożnie w chłodnym, suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu. Źródło światła składa się z diod LED, które zapewniają dużą jasność przy niskim poborze mocy. Girlanda jest zasilana z sieci; możesz również podłączyć ją do innej girlandy, aby ją przedłużyć.

4. INSTRUKCJE KONSERWACJI

Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zalecamy przechowywanie girlandy w suchym miejscu.

5. DEPANARE ŞI SPECIFICAŢII TEHNICE

Nu deschideți niciodată dispozitivul, în caz contrar garanția va fi anulată.
Lungime 8m
2700K`
LED 2,88W
480lm
IP44
Alimentare: 220-240V
Cauciuc

Содержание
- Гирлянда PARTYMAX CLEAR
- Инструкции по применению

Перед первым использованием данного устройства внимательно прочитайте эти инструкции и храните их в безопасном месте для дальнейшего использования.

1. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь, что установка ваших осветительных приборов соответствует действующим нормам. В случае сомнений рекомендуем обратиться к профессионалу. Держите в недоступном для маленьких детей месте. Контакт с источником света может вызвать серьезные ожоги. Не размещайте рядом с источниками тепла выше 60°C. Обращайтесь с продуктом осторожно. Удар, толчок или даже небольшое падение могут его повредить. Внешний гибкий кабель или шнур этого светильника не подлежит замене; если кабель поврежден, светильник должен быть уничтожен.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Убедитесь, что устройство установлено устойчиво во время использования и что кабель не создает опасность спотыкания. Если гирлянда установлена на дереве, убедитесь, что она

закреплена на крепких и ухоженных ветках. Не скрепляйте и не прибивайте кабель. Не вешайте на гирлянду украшения или другие предметы. Не накрывайте.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Убедитесь, что используете продукт согласно инструкции. Неправильное использование может повредить продукт или окружающую среду. Этот продукт предназначен для использования как на улице, так и в помещении. При отсутствии использования храните продукт в прохладном и сухом месте в оригинальной упаковке. Источник света состоит из светодиодов, обеспечивающих высокую яркость при низком энергопотреблении. Гирлянда работает от сети; вы также можете подключить ее к другой гирлянде для увеличения длины.

4. ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Если продукт не используется в течение длительного времени, рекомендуется хранить гирлянду в сухом месте.

5. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Никогда не открывайте устройство, иначе гарантия будет аннулирована.
IP44

Питание от сети: 5V
LED 2,88W
2700K
480lm
IP44
Резина

Emballage recyclable - Recyclable packaging - Envases reciclables - Recycelbare Verpackung - Recyclebare verpakking - Imballaggio riciclabile - Embalagem reciclável - Ambalaje reciclabile - Opakowanie nadające się do recyklingu - Перерабатываемая упаковка

Notre entreprise contribue financièrement à un système global de tri, de collecte sélective et de recyclage des déchets d'emballages ménagers - Our company contributes financially to a global system of sorting, selective collection and recycling of household packaging waste - Nuestra empresa contribuye económicamente a un sistema global de clasificación, recogida selectiva y reciclaje de residuos de envases domésticos - Unser Unternehmen leistet einen finanziellen Beitrag zu einem globalen System der Sortierung, selektiven Sammlung und Wiederverwertung von Haushaltsverpackungsabfällen - Ons bedrijf draagt financieel bij aan een wereldwijd systeem van sortering, selectieve inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval - La nostra azienda contribuisce finanziariamente a un sistema globale di smistamento, raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti domestici di imballaggio - Nossa empresa contribui financeiramente para um sistema global de triagem, coleta seletiva e reciclagem de resíduos de embalagens domésticas - Compania noastră contribuie financiar la un sistem global de sortare, colectare selectivă și reciclare a deșeurilor de ambalaje menajere - Nasza firma wnosi wkład finansowy do globalnego systemu sortowania, selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych - Наша компания вносит финансовый вклад в глобальную систему сортировки, выборочного сбора и переработки бытовых упаковочных отходов



Produit mis sur le marché après le 25 Août 2005. Une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) est requise - Product placed on the market after August 25, 2005. A separate collection for waste electric and electronic equipment (WEEE) is required - Producto comercializado después del 25 de agosto de 2005. Se requiere una recogida separada para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) - Produkt, das nach dem 25. August 2005 in Verkehr gebracht wird. Eine getrennte Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) ist erforderlich - Product dat na 25 augustus 2005 op de markt is gebracht. Een gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is vereist - Prodotto immesso sul mercato dopo il 25 agosto 2005. È richiesta una raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Produto colocado no mercado após 25 de agosto de 2005. É necessária uma coleta separada para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) - Produs introdus pe piață după 25 august 2005. Este necesară o colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) - Produkt wprowadzony do obrotu po 25 sierpnia 2005 r. Wymagana jest selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) - Товар размещен на рынке после 25 августа 2005 г. Требуется отдельный сбор отходов электрического и электронного оборудования



Triez et recyclez l'emballage - Sort and recycle the packaging - Clasificar y reciclar el embalaje - Sortieren und recyceln Sie die Verpackung - Sorteer en recycle de verpakking - Ordina e ricicla gli imballaggi - Classifique e recicle a embalagem - Sortează și reciclează ambalajul - Sortuj i poddaj recyklingowi opakowanie - Сортировка и переработка упаковки

Conformité du produit relative aux dispositions des directives communautaires - Product conformity with the provisions of community directives - Conformidad del producto con las disposiciones de las directivas comunitarias - Produktkonformität mit den Bestimmungen der Community-Richtlinien - Productconformiteit met de bepalingen van communautaire richtlijnen - Conformità del prodotto a quanto previsto dalle direttive comunitarie - Conformidade do produto com as disposições das diretivas comunitárias - Conformitatea produsului cu prevederile directivelor comunitare - Zgodność produktu z postanowieniami dyrektyw wspólnotowych - Соответствие продукта положениям директив сообщества

Equipement de classe III - Class III equipment - Equipo de clase III - Ausrüstung der Klasse III - Klasse III-apparatuur - Apparecchiature di classe III - Equipamento de classe III - Echipamente de clasa III - Sprzęt klasy III - Оборудование класса III



Source lumineuse non rempla able - Non-replaceable light source - Fuente de luz no reemplazable - Sorgente luminosa non sostituibile - Niet-vervangbare lichtbron - Nicht austauschbare Lichtquelle - Fonte de luz n‹o substitu' vel - Sursa de lumina neinlocuita - Niewymienne źródło światła- Несменный источник света

2 ans de garantie
2 years warranty
2 años de garantia
2 Jahre Garantie
2 jaar garantie
2 anni di garanzia
2 anos de garantia
2 lata gwarancji
2 года гарантии

Lumisky

Design in France
Batimex SAS
112 RUE AMPÈRE
ZI DE LA PLAINE DU CAIRE
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE
FRANCE

Pour toute question / for any request : ***support@batimex-import.fr***

Fabriqué en / Made in / hecho en / hergestellt in /gemaakt in / fatto in / feito na / fabricat în / wykonane w / сделано в : PRC.