

TERRE DE NUIT

Assembly Instructions

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.

Instructions d'assemblage

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage pour repérer les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport.

Montageanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Qualitätsprodukts. Bitte überprüfen Sie das gesamte Verpackungsmaterial sorgfältig auf Kleinteile, die sich während des Transports im Karton gelöst haben könnten.

Montage-instructies



Hartelijk dank voor de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Controleer al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig op kleine onderdelen die tijdens het transport in de doos kunnen zijn losgeraakt.


Instrucciones de montaje


Gracias por adquirir este producto de calidad. Asegúrese de revisar cuidadosamente todo el material de embalaje para detectar piezas pequeñas que puedan haberse soltado dentro de la caja durante el envío.

Istruzioni di montaggio

Grazie per aver acquistato questo prodotto di qualità. Assicurarsi di controllare attentamente tutto il materiale di imballaggio per verificare la presenza di piccole parti che potrebbero essersi allentate all'interno del cartone durante la spedizione.





A x12  M6x90	B x13  Φ 6x90	C x12 	D x173  Φ 8x30	E x1 
F x26  Φ 4x30	G x2  M6x25	H x4 	J x4 	K x4 
M x4  Φ 6x70				




Utilisez cette règle pour identifier correctement la quincaillerie

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

D x23

 $\Phi 8 \times 30$

H x4




02

D x56



Φ8x30



x2

03

A x2



M6x90

B x2




Φ6x90

C x2




E x1




04

A x2  M6x90	B x2  6x90	C x2 	E x1 
--	---	---	--



05

D x60  8x30	J x4 	K x4 
--	---	--



06

D x28



Ø6x30


DD



05 x7



DD



07


E x1



G x2




M6x25




08

A x8  M6x90	B x3  Ø6x90	C x8 	E x1 
--	--	---	--



09

B x2  Ø6x90	D x2  Ø8x30	E x1 
---	--	---




10

B x4



6x90

E x1



11

M x4




Φ6x70


D x4



Φ8x30

E x1





NOTICE D'UTILISATION

1. MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

- Exclusivement destiné à un usage domestique.
- Faites attention lors de l'ouverture/fermeture (pliage/dépliage) du produit
- Utilisez toujours le produit sur un sol ferme et nivelé.
- Vérifiez régulièrement que tous les éléments et dispositifs de serrage (visserie) sont solidement fixés.
- Suivez précisément les instructions de montage pour éviter tout assemblage incorrect.
- Veuillez ne jamais laisser d'enfant se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- Pour éviter tous risques d'incendie ou autres, ne jamais placer votre meuble à proximité d'un chauffage électrique, à gaz, d'un foyer ouvert ou toutes autres sources de chaleur intense. Ne pas placer d'objets chauds ou de bougies directement sur votre meuble.
- Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé. En cas de problème, prendre contact avec le fabricant.
- Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Remplacez le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments se détachent. Ne pas marcher, se tenir debout ou sauter sur le produit.

IMPORTANT : CONSERVEZ LES PRÉSENTES INFORMATIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT : LISEZ ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS.

2. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.

DANGER Risque d'étouffement ! Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux présentent un danger, notamment un risque d'étouffement.

3. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez votre meuble à l'aide d'une microfibre légèrement humide. Essuyez avec un chiffon sec et propre. Ne jamais utiliser de produits abrasifs

USER MANUAL

1. IMPORTANT SAFETY MEASURES

Please read these instructions carefully and retain them for future reference. If this product is passed on to a third party, this user manual must be included. When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:

- For domestic use only.
- Exercise caution when opening/closing (folding/unfolding) the product.
- Always use the product on a firm, level surface.
- Regularly check that all components and fasteners (screws/bolts) are securely tightened.
- Follow the assembly instructions precisely to prevent incorrect assembly.
- Never allow children to stand, climb, or hang on drawers, doors, or shelves.
- To prevent fire hazards or other risks, never place your furniture near an electric or gas heater, an open fireplace, or any other source of intense heat. Do not place hot objects or candles directly on the furniture.
- Do not use this product if any component is missing, damaged, or worn. In the event of a problem, contact the manufacturer.
- Regularly examine the product to check for wear or damage. Replace the product at the first sign of damage or if parts become detached. Do not walk, stand, or jump on the product.

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

2. BEFORE FIRST USE

Check the product for any transport damage.

DANGER – Risk of suffocation! Keep all packaging materials out of the reach of children. These materials pose a danger, including the risk of suffocation.

3. MAINTENANCE AND CLEANING

Clean your furniture using a slightly damp microfiber cloth. Wipe dry with a clean, dry cloth. Never use abrasive products.

INSTRUCCIONES DE USO

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Por favor, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas en el futuro. En caso de cesión de este producto a un tercero, también se le debe entregar este manual de usuario.

Al utilizar el producto, siempre debe tomar medidas de seguridad básicas para reducir cualquier riesgo de lesiones, entre las cuales se incluyen:

- Destinado exclusivamente a un uso doméstico.
- Tenga cuidado al abrir/cerrar (plegar/desplegar) el producto.
- Utilice siempre el producto sobre un suelo firme y nivelado.
- Compruebe regularmente que todos los elementos y dispositivos de sujeción (tornillería) estén firmemente fijados.
- Siga exactamente las instrucciones de montaje para evitar un ensamblaje incorrecto.
- Por favor, nunca permita que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes.
- Para evitar cualquier riesgo de incendio u otros peligros, nunca coloque su mueble cerca de un calentador eléctrico o de gas, de una chimenea abierta o de cualquier otra fuente de calor intenso. No coloque objetos calientes ni velas directamente sobre el mueble.
- No utilice este producto si alguno de sus componentes falta, está dañado o desgastado. En caso de problema, póngase en contacto con el fabricante.
- Examine regularmente el producto para verificar que no esté desgastado o dañado. Reemplace el producto al primer signo de daño o si los elementos se desprenden. No camine, se ponga de pie ni salte sobre el producto.

IMPORTANTE: CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA PODER CONSULTARLA EN EL FUTURO: LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

2. ANTES DEL PRIMER USO

Compruebe que el producto no presente ningún daño debido al transporte.

¡PELIGRO! ¡Riesgo de asfixia! Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Estos materiales representan un peligro, especialmente un riesgo de asfixia.

3. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie su mueble con un paño de microfibra ligeramente húmedo. Séquelo con un paño seco y limpio. Nunca utilice productos abrasivos.

MANUALE D'USO

1. IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni e di conservarle per future consultazioni. In caso di cessione di questo prodotto a terzi, il presente manuale d'uso deve essere consegnato insieme al prodotto. Durante l'utilizzo del prodotto, è necessario seguire sempre le misure di sicurezza fondamentali per ridurre il rischio di lesioni, tra cui:

- Destinato esclusivamente ad un uso domestico.
- Prestare attenzione durante l'apertura/chiusura (chiusura/apertura) del prodotto.
- Utilizzare sempre il prodotto su un pavimento stabile e livellato.
- Verificare regolarmente che tutti gli elementi e i dispositivi di serraggio (viteria) siano saldamente fissati.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio per evitare un assemblaggio errato.
- Non permettere mai ai bambini di stare in piedi, arrampicarsi o appendersi a cassetti, ante o ripiani.
- Per evitare rischi di incendio o altri pericoli, non posizionare mai il mobile vicino a stufe elettriche, a gas, caminetti aperti o qualsiasi altra fonte di calore intenso. Non appoggiare oggetti caldi o candele direttamente sul mobile.
- Non utilizzare il prodotto se uno dei suoi componenti è mancante, danneggiato o usurato. In caso di problemi, contattare il produttore.
- Esaminare regolarmente il prodotto per verificare che non sia usurato o danneggiato. Sostituire il prodotto al primo segno di danneggiamento o se alcuni elementi si staccano. Non camminare, stare in piedi o saltare sul prodotto.

IMPORTANTE: CONSERVARE LE PRESENTI INFORMAZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI.

2. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Verificare che il prodotto non presenti danni dovuti al trasporto.

PERICOLO – Rischio di soffocamento! Tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Questi materiali rappresentano un pericolo, in particolare il rischio di soffocamento.

3. MANUTENZIONE E PULIZIA

Pulire il mobile con un panno in microfibra leggermente umido. Asciugare con un panno asciutto e pulito. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für ein späteres Nachschlagen auf. Im Falle einer Weitergabe dieses Produkts an Dritte muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mitgegeben werden.

Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um das Verletzungsrisiko zu verringern, einschließlich der folgenden:

- Ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Seien Sie vorsichtig beim Öffnen/Schließen (Abknicken/Auseinanderfalten) des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt immer auf einem festen und ebenen Untergrund.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Elemente und Befestigungsvorrichtungen (Schrauben/Bolzen) fest angezogen sind.
- Befolgen Sie die Montageanleitung genau, um eine fehlerhafte Montage zu verhindern.
- Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regale steigen, darauf stehen oder sich daran hängen.
- Um Brandgefahren oder andere Risiken zu vermeiden, stellen Sie Ihr Möbelstück niemals in die Nähe von elektrischen oder Gasheizungen, offenen Kaminen oder anderen intensiven Wärmequellen. Stellen Sie keine heißen Gegenstände oder Kerzen direkt auf das Möbelstück.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn eines seiner Bauteile fehlt, beschädigt oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich im Falle eines Problems an den Hersteller.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen. Ersetzen Sie das Produkt beim ersten Anzeichen von Beschädigung oder wenn sich Teile lösen. Gehen Sie nicht auf dem Produkt, stehen Sie nicht darauf und springen Sie nicht darauf.

WICHTIG: FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

2. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

GEFAHR – Erstickungsgefahr! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern. Diese Materialien stellen eine Gefahr dar, insbesondere ein Erstickungsrisiko.

3. WARTUNG UND REINIGUNG

Reinigen Sie Ihr Möbelstück mit einem leicht feuchten Mikrofaser-Tuch. Wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch trocken. Verwenden Sie niemals Scheuermittel.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als dit product aan een derde wordt overgedragen, moet deze gebruikershandleiding ook worden overhandigd.

Bij het gebruik van het product moet u altijd fundamentele veiligheidsmaatregelen nemen om het risico op letsel te verkleinen, waaronder de volgende:

- Uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Wees voorzichtig bij het openen/sluiten (in- en uitklappen) van het product.
- Gebruik het product altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- Controleer regelmatig of alle onderdelen en bevestigingsmiddelen (schroeven/bouten) stevig vastzitten.
- Volg de montage-instructies nauwkeurig op om een onjuiste montage te voorkomen.
- Laat kinderen nooit op laden, deuren of planken staan, klimmen of eraan hangen.
- Om brandgevaar of andere risico's te voorkomen, mag u uw meubel nooit in de buurt van een elektrische of gasverwarming, een open haard of andere sterke warmtebronnen plaatsen. Plaats geen hete voorwerpen of kaarsen rechtstreeks op het meubel.
- Gebruik dit product niet als een van de onderdelen ontbreekt, beschadigd of versleten is. Neem in geval van problemen contact op met de fabrikant.
- Controleer het product regelmatig op slijtage of beschadiging. Vervang het product bij het eerste teken van beschadiging of als er onderdelen losraken. Loop, sta of spring niet op het product.

BELANGRIJK: BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: ZORGVULDIG LEZEN.

2. VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Controleer het product op eventuele transportschade.

GEVAAR – Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen. Deze materialen vormen een gevaar, met name het risico op verstikking.

3. ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig uw meubel met een licht vochtige microvezeldoek. Veeg droog met een schone, droge doek. Gebruik nooit schurende producten.