




[DE] Bitte Scannen Sie Den Qr-code,
Um Das Montagevideo Anzusehen.



[EN] Please scan the QR code to
watch the assembly video.

[IT] Scansioni il codice QR per
guardare il video di montaggio.

[FR] Veuillez scanner le code QR pour
voir la vidéo d'assemblage.

[ES] Escanee el código QR para
ver el video de montaje.



[DE]

Warnungen: Vor der Montage

Lesen Sie diese Anleitung vollständig. Stellen Sie sicher, dass alle aufgeführten Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Bewahren Sie die Anleitung für spätere Referenz auf. Einige Schritte sind zu zweit einfacher. Holen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

Achten Sie während der Montage auf Quetsch- und Schnittgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Installation oder Alterung.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Möbelstück von offenen Flammen, hohen Temperaturen und feuchter Umgebung fern, um Brand- oder Materialschäden zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht auf dem Möbel klettern, um Umstürzen und schweren Verletzungen vorzubeugen. Montieren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Hinweis zur Vakuumverpackung

Falls Falten auf der Vakuumverpackung sichtbar sind, legen Sie das Sitzkissen nach der Montage einige Tage auf den Stuhl. Normale Nutzung während dieser Zeit hilft, leichte Unebenheiten zu glätten.

Wir danken für Ihr Verständnis. Für weitere Hilfe kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Warnung zu Spezialteilen – Nur für Fachpersonal

Nur geschultes Personal darf höhenverstellbare Komponenten mit Energiespeichereinrichtung austauschen oder reparieren.

Elektrische Teile (falls zutreffend)

Geeignet für Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten, sofern sie beaufsichtigt oder in der sicheren Nutzung unterwiesen wurden und die Risiken verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch Kinder erfordern Aufsicht.

Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden.

Das externe Kabel ist nicht austauschbar; bei Beschädigung muss das Netzteil entsorgt werden.

Bei erhitzten Oberflächen müssen hitzeunempfindliche Personen vorsichtig sein.

Bei beschädigten Steckerstiften darf das Netzteil nicht verwendet werden.

[EN]

Warnings: Before Assembly

Read this manual in full. Ensure all components and tools listed are present. Retain the manual for future reference. Some steps are easier with two people. Seek professional help if needed.

Beware of crushing and cutting risks during assembly. The manufacturer is not liable for damage due to improper installation or aging.

Safety Instructions

Keep furniture away from open flames, high temperatures, and damp environments to prevent fire or material damage.

Do not let children climb on the furniture to avoid tipping and serious injury. Assemble out of children's reach.

Vacuum Packaging Note

If wrinkles appear on vacuum-sealed packaging, place the seat cushion on the chair for several days after assembly. Normal use during this period will help smooth out minor irregularities.

We appreciate your understanding. Contact customer service for further assistance.

Special Component Warning – Professionals Only

Only trained personnel may replace or repair height-adjustment components with energy storage devices.

Electrical Parts (if applicable)

Suitable for children aged 8+ and persons with reduced abilities, provided they are supervised or instructed on safe use and understand the risks.

Children must not play with the device.

Cleaning and maintenance by children require supervision.

Use only with the provided power supply unit.

The external cable is non-replaceable; if damaged, discard the transformer.

If the surface heats up, heat-insensitive users must exercise caution.

Do not use the power supply if the plug pins are damaged.

[FR]

Avertissements : Avant l'assemblage

Lisez intégralement ce manuel. Vérifiez que tous les composants et outils listés sont présents. Conservez le manuel pour référence future. Certaines étapes sont plus aisées à deux. Sollicitez une aide professionnelle si nécessaire.

Attention aux risques d'écrasement et de coupure lors de l'assemblage. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une installation incorrecte ou au vieillissement.

Consignes de sécurité

Éloignez le meuble des flammes nues, des sources de chaleur intense et des environnements humides pour éviter tout risque d'incendie ou détérioration du matériau.

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble pour prévenir tout basculement et blessure grave. Assemblez-le hors de leur portée.

Note sur l'emballage sous vide

Si des plis apparaissent sur l'emballage sous vide, placez le coussin de siège sur la chaise pendant quelques jours après assemblage. Une utilisation normale durant cette période aidera à aplanir les légères irrégularités.

Nous vous remercions de votre compréhension. Pour toute aide supplémentaire, contactez le service client.

Avertissement composants spéciaux – Personnel qualifié uniquement

Seul un personnel formé peut remplacer ou réparer les composants de réglage en hauteur équipés de dispositifs de stockage d'énergie.

Parties électriques (le cas échéant)

Convient aux enfants de 8 ans et plus et aux personnes à capacités réduites, à condition qu'elles soient supervisées ou instruites sur l'utilisation sécurisée et comprennent les risques.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Nettoyage et maintenance par des enfants doivent être supervisés.

Utilisez uniquement avec l'alimentation fournie.

Le câble externe n'est pas remplaçable ; en cas d'endommagement, l'adaptateur doit être mis au rebut.

Si la surface chauffe, les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes.

Ne pas utiliser l'alimentation si les broches de la fiche sont endommagées.

[IT]

Avvertenze: Prima del montaggio

Leggere integralmente questo manuale. Verificare la presenza di tutti i componenti e gli strumenti elencati. Conservare il manuale per riferimenti futuri. Alcuni passaggi sono più facili in due. Richiedere assistenza professionale se necessario.

Attenzione ai rischi di schiacciamento e taglio durante il montaggio. Il produttore non è responsabile per danni dovuti a installazione errata o invecchiamento.

Istruzioni di sicurezza

Tenere il mobile lontano da fiamme libere, alte temperature e ambienti umidi per evitare incendi o danni al materiale.

Non permettere ai bambini di arrampicarsi sul mobile per prevenire ribaltamenti e lesioni gravi. Montare fuori dalla loro portata.

Nota sulla confezione sottovuoto

Se sulla confezione sottovuoto sono presenti pieghe, posizionare il cuscino del sedile sulla sedia per alcuni giorni dopo il montaggio. L'uso normale in questo periodo aiuterà a ridurre le leggere irregolarità.

Ringraziamo per la comprensione. Per ulteriore assistenza, contattare il servizio clienti.

Avvertenza componenti speciali – Solo personale qualificato

Solo personale addestrato può sostituire o riparare componenti di regolazione altezza con dispositivi di accumulo di energia.

Parti elettriche (se presenti)

Adatto a bambini dagli 8 anni in su e persone con capacità ridotte, purché supervisionati o istruiti sull'uso sicuro e consapevoli dei rischi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Pulizia e manutenzione da parte di bambini richiedono supervisione.

Utilizzare solo con l'alimentatore fornito.

Il cavo esterno non è sostituibile; se danneggiato, l'adattatore va smaltito.

Se la superficie si riscalda, le persone insensibili al calore devono usare cautela.

Non utilizzare l'alimentatore se i perni della spina sono danneggiati.

[ES]

Advertencias: Antes del montaje

Lea este manual completo. Asegúrese de tener todos los componentes y herramientas listados. Conserve el manual para referencia futura. Algunos pasos son más fáciles con dos personas. Solicite ayuda profesional si es necesario.

Precaución ante riesgos de aplastamiento y corte durante el montaje. El fabricante no se responsabiliza por daños debidos a instalación incorrecta o envejecimiento.

Instrucciones de seguridad

Mantenga el mueble alejado de llamas abiertas, altas temperaturas y ambientes húmedos para evitar incendios o daños materiales.

No permita que los niños se trepen al mueble para prevenir vuelcos y lesiones graves. Monte fuera de su alcance.

Nota sobre el embalaje al vacío

Si aparecen arrugas en el embalaje al vacío, coloque la almohadilla del asiento en la silla durante varios días tras el montaje. El uso normal durante este periodo ayudará a suavizar ligeras irregularidades.

Agradecemos su comprensión. Para más ayuda, contacte al servicio de atención al cliente.

Advertencia componentes especiales – Solo personal cualificado

Solo personal capacitado puede reemplazar o reparar componentes de ajuste de altura con dispositivos de almacenamiento de energía.

Partes eléctricas (si aplica)

Adecuado para niños mayores de 8 años y personas con capacidades reducidas, siempre que estén supervisados o instruidos sobre el uso seguro y comprendan los riesgos.

Los niños no deben jugar con el dispositivo.

La limpieza y mantenimiento por niños requieren supervisión.

Use solo con la unidad de alimentación proporcionada.

El cable externo no es reemplazable; si se daña, deseche el transformador.

Si la superficie se calienta, las personas insensibles al calor deben tener precaución.

No use la fuente de alimentación si las patillas del enchufe están dañadas.

ACHTUNG

[EN] Caution [FR] Attention [IT] Attenzione [ES] Atención

[DE]

Vielen Dank für den Kauf dieses Qualitätsprodukts. Bitte durchsuchen Sie das Verpackungsmaterial sorgfältig nach Kleinteilen, die während des Transports im Karton verloren gehen konnten. Identifizieren und zählen Sie alle Teile und vergleichen Sie diese mit der untenstehenden Befestigungsmittel-Liste.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls Sie eine Rücksendung der Produkte wünschen.

Falls Sie weitere Fragen zum Produkt haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Bitte fotografieren Sie dabei den Karton mit Versandaufkleber und Etikett für uns.

[EN]

Thank you for purchasing this quality product. Please carefully check all packaging materials for small parts that may have come loose inside the carton during shipping. Identify and count all components and compare them with the hardware list below.

Please don't throw away the original package if you insist to return the products.

If you have any other questions about the product, please feel free to contact us and photograph the carton with the shipping mark and label for us.

[FR]

Nous vous remercions de l'achat de ce produit de qualité. Veuillez vérifier attentivement tous les éléments d'emballage afin de repérer d'éventuelles petites pièces qui auraient pu se détacher dans le carton durant le transport. Identifiez et comptez toutes les pièces, puis comparez-les à la liste de quincaillerie ci-dessous.

Veuillez conserver l'emballage d'origine si vous souhaitez retourner les produits.

Si vous avez d'autres questions concernant le produit, n'hésitez pas à nous contacter. Veuillez également nous fournir une photo du carton portant le marquage d'expédition et l'étiquette.

[IT]

La ringraziamo per l'acquisto di questo prodotto di qualità. Controlli attentamente tutto il materiale di imballaggio alla ricerca di piccoli componenti che potrebbero essersi staccati all'interno della scatola durante il trasporto. Identifichi e conti tutti i pezzi, quindi li confronti con l'elenco dei componenti di fissaggio riportato di seguito.

Si prega di conservare l'imballaggio originale se si desidera restituire i prodotti.

Se hai ulteriori domande sul prodotto, non esitare a contattarci. Ti chiediamo gentilmente di fotografare la scatola con i segni di spedizione e l'etichetta per noi.

[ES]

Le agradecemos la compra de este producto de calidad. Revise cuidadosamente todo el material de embalaje por si hubiera piezas pequeñas que se hubieran desprendido dentro de la caja durante el transporte. Identifique y cuente todas las piezas, y compárelas con la lista de herrajes que se indica a continuación.

Conserve el embalaje original si desea devolver los productos.

Si tiene otras preguntas sobre el producto, no dude en contactarnos. Por favor, tome una fotografía de la caja con la marca de envío y la etiqueta para nosotros.

MONTAGEANLEITUNG

[EN] Assembly Instructions

[FR] Notice De Montage

[IT] Istruzioni Di Montaggio

[ES] Instrucciones De Montaje


Bitte stellen Sie vor der Montage sicher, dass Sie alle folgenden Teile bereitliegen haben.

[EN] Please make sure you've got everything listed as following before assembly.

[IT] Prima dell'assemblaggio, assicurati di avere tutti gli elementi elencati di seguito.


[FR] Avant l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces listées ci-dessous.

[ES] Antes del montaje, asegúrese de tener todas las piezas que se enumeran a continuación.




A Stuhl fuß

[EN] Chair base [FR] Base de chaise
[IT] Base della sedia [ES] Base de la silla




B Sofarückenlehnen-Seitenteil

[EN] Sofa back rest [FR] Accotoir latéral de canapé
[IT] Parte laterale dello schienale [ES] Reposabrazos trasero del sofá



C Sitzkissen

[EN] Seat cushion [FR] Coussin de siège
[IT] Cuscino del sedile [ES] Cojín del asiento




D Netzkabel

[EN] Power cord [FR] Câble d'alimentation
[IT] Cavo di alimentazione [ES] Cable de alimentación




E Netzkabel für die Basis

[EN] Power cord for the base
[FR] Câble d'alimentation pour la base
[IT] Cavo di alimentazione per la base
[ES] Cable de alimentación para la base




F Netzkabel für Massagegerät

[EN] Massage machine power cord
[FR] Câble d'alimentation pour appareil de massage
[IT] Cavo di alimentazione per apparecchio massaggiante
[ES] Cable de alimentación para máquina de masajes



L Linke Armlehne

[EN] Left armrest [FR] Accoudoir gauche
[IT] Bracciolo sinistro [ES] Reposabrazos izquierdo




R Rechte Armlehne

[EN] Right armrest [FR] Accoudoir droit
[IT] Bracciolo destro [ES] Reposabrazos derecho



J Massage-Fernbedienung

[EN] Massage remote control [FR] Télécommande de massage
[IT] Telecomando massaggio [ES] Control remoto de masaje



K Heb-und Senk-Fernbedienung

[EN] Lift and lower remote control
[FR] Télécommande de levage et descente
[IT] Telecomando sollevamento e abbassamento
[ES] Control remoto de subida y bajada


1. Nehmen Sie das Sitzkissen und den Sitzrahmen heraus, platzieren Sie das Sitzkissen an der entsprechenden Stelle und verbinden Sie den Reißverschluss mit dem Sitzrahmen.

[EN] 1. Take out the seat cushion and the seat frame, put the seat cushion in the corresponding position, and link the zipper with the seat frame.

[FR] 1. Sortez le coussin de siège et le cadre du siège, placez le coussin à la position correspondante, et reliez la fermeture éclair au cadre du siège.

[IT] 1. Prendere il cuscino del sedile e il telaio del sedile, posizionare il cuscino nella posizione corrispondente e collegare la cerniera lampo al telaio del sedile.

[ES] 1. Saque el cojín del asiento y el marco del asiento, coloque el cojín en la posición correspondiente y conecte la cremallera con el marco del asiento.




2. Stecker D und E verbinden und dann mit Kabel Nr. 1 verbinden. Die Fernbedienung G mit Leitung 2 verbinden.

[EN] 2. Connect plugs D and E, and then connect to wire No. 1. Connect the remote control G to line 2.

[FR] 2. Connectez les fiches D et E, puis connectez-les au fil n° 1. Connectez la télécommande G à la ligne 2.

[IT] 2. Collegare le spine D ed E, quindi collegarle al filo n. 1; collegare il telecomando G alla linea 2.

[ES] Conecte los enchufes D y E al cable 1, y el control remoto G a la línea 2.




3. Drücken Sie die Fernbedienung, um den Ständer zu öffnen, und befestigen Sie die Sitzauflage und den Fußständer mit Klettverschluss.

[EN] 3. Press the remote control to open the stand, and Attach the cushion and the footrest using Velcro.

[FR] 3. Appuyez sur la télécommande pour ouvrir le support, et fixez le coussin et le repose-pieds à l'aide de bandes de velcro.

[IT] 3. Premere il telecomando per aprire il supporto e fissare il cuscino e il poggiatesta con il Velcro.

[ES] 3. Presione el control remoto para abrir el soporte, y fije el cojín y el reposapiés con Velcro.




4. Die Vorderseite der Sitzauflage wird mit dem Reißverschluss der Halterung befestigt, dann wird die Halterung mit der Fernbedienung zurückgesetzt.

[EN] 4. The front of the cushion is fixed with the bracket zipper, and then use the remote control to reset the bracket.

[FR] 4. Fixez l'avant du coussin à la fermeture éclair du support, puis utilisez la télécommande pour remettre support en position initiale.


[IT] 4. La parte anteriore del cuscino è fissata con la cerniera del supporto, quindi utilizzare il telecomando per ripristinare la posizione del supporto.

[ES] 4. La parte delantera del cojín se fija con la cremallera del soporte y luego se utiliza el control remoto para reiniciar la posición del soporte.



5. Befestigen Sie die Armlehnen beidseitig am Sitzgestell.


[EN] 5. Attach the armrests on both sides with to the seat frame.
[FR] 5. Fixez les accoudoirs des deux côtés sur le support de siège.
[IT] 5. Agganciare i braccioli su entrambi i lati al telaio del sedile.
[ES] 5. Enganche los reposabrazos a ambos lados con el soporte del asiento.



6. Kissen und Halterung werden mit Klettverschluss befestigt.

[EN] 6. The cushion and bracket are fixed with Velcro.
[FR] 6. Le coussin et le support sont fixés avec du Velcro.


[IT] 6. Il cuscino e il supporto sono fissati con il Velcro.
[ES] 6. El cojín y el soporte se fijan con Velcro.



7. Die Rückenlehne am Sitzgestell einrasten.


[EN] 7. Attach the backrest with the seat bracket.
[FR] 7. Fixer le dossier au support de siège.

[IT] 7. Agganciare lo schienale al telaio del sedile.
[ES] 7. Enganchar el respaldo al soporte del asiento.




8. Stecker gleicher Farbe einstecken, Massage-Fernbedienung und Netzkabel anschließen.

[EN] 8. Plug in the connectors with the same color, then connect the massage remote control and power cord.
[FR] 8. Brancher les connecteurs de même couleur, insérer la télécommande de massage et le câble d'alimentation.
[IT] 8. Inserire le spine dello stesso colore, collegare il telecomando del massaggio e il cavo di alimentazione.
[ES] 8. Enchufar los conectores del mismo color, insertar el conector remoto de masaje y el cable de alimentación.





9. Den Rückstoff am Klettverschluss befestigen.

[EN] 9. Attach the backrest cover to the Velcro.
[FR] 9. Fixer le tissu du dos sur le Velcro.
[IT] 9. Fissare il tessuto posteriore sul Velcro.
[ES] 9. Fijar la tela trasera al Velcro.




10. Stuhlfunktionsanzeige

[EN] 10. Chair functions display
[FR] 10. Affichage des fonctions du fauteuil
[IT] 10. Display delle funzioni della poltrona
[ES] 10. Display de funciones del sillón





Drücken

[En] Press
[Fr] Appuyer
[It] Premere
[Es] Presionar





Im flach liegenden Zustand ist die Rückenlehne per Reißverschluss mit dem Sitzkissen verbunden.

[EN] The back is connected to the seat cushion with a zipper when lying flat.
[FR] Le dossier est relié au coussin du siège par une fermeture éclair lorsque le siège est en position allongée.
[IT] Lo schienale è collegato al cuscino del sedile con una cerniera lampo quando è disteso completamente.
[ES] El respaldo está conectado al cojín del asiento con una cremallera cuando se reclina completamente.



Drücken

[En] Press
[Fr] Appuyer
[It] Premere
[Es] Presionar



Intensitätsauswahl

[En] Strength selection
[Fr] Sélection de l'intensité
[It] Selezione dell'intensità
[Es] Selección de intensidad

Massagepunkte

[En] Massage points
[Fr] Points de massage
[It] Punti di massaggio
[Es] Puntos de masaje

Heizung einschalten

[En] Turn on heating
[Fr] Activer le chauffage
[It] Attivare il scaldasedile
[Es] Encender la calefacción

Modusauswahl

[En] Mode selection
[Fr] Sélection du mode
[It] Selezione della modalità
[Es] Selección de modo

Massage-Schalter

[En] Massage switch
[Fr] Interrupteur de massage
[It] Interruttore del massaggio
[Es] Interruptor de masaje

