

N657P447107/N657P447108


Product manual

Gebrauchsanweisung

Manuel du produit

Manual del producto

Manuale del prodotto



EN:Our product will be delivered to you in 2 packages.The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding


FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis.Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci de votre compréhension.

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert.Die Lieferzeiten dieser 2

Paketekönnenabweichen,bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis

IT:I nostri prodotti vengono trasportati in due pacchetti. I tempi di consegna dei due pacchetti sono diversi abbiate pazienza e vi ringrazio per la vostra comprensione.

ES:Nuestro producto se entrega en dos paquetes. El tiempo de entrega de estos dos paquetes es diferente. Por favor sea paciente. Gracias por su comprensión.





[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	SHOUGUANG LONGSEN SMART HOME CO.,LTD.
Adresse	THE EAST OF CAIDU ROAD,SHOUGUANG,CHINA
Email/URL	550350999@qq.com
Hergestellt in	China




Decobus Handel GmbH

Innungsstraße 9,

21244 Buchholz, Deutschland

<https://www.decobusgroup.de>




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN_ It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR_ Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES_ Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE_ Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT_ Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN_ To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR_ Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES_ Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE_ Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT_ Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




EN_ To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR_ Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES_ Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE_ Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT_ Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




EN_ To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR_ Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES_ Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE_ Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT_ Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.



EN_ Please fix other screws







FR_ Merci de serrer les autres vis.






ES_ Fije los demás tornillos

DE_ Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben












IT_ Fissare le altre viti












N657P447107


NO.	PARTS	QTY
1		1
2		1
8		1
15		1
16		1
17		1
































NO.	PARTS	QTY
20		1
28		1
29		2
U		1
 X1 Hardware Kit		

N657P447108

NO.	PARTS	QTY
3		1
4		2
5		2
6		2
7		1
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		1







NO.	PARTS	QTY
18		1
19		1
21		1
22		1
23		1
24		1
25		1
26		1
27		2
30		1
31		1




 ① x1	 ② x1	 ③ x1	 ④ x2	 ⑤ x2
 ⑥ x2	 ⑦ x1	 ⑧ x1	 ⑨ x1	 ⑩ x1
 ⑪ x1	 ⑫ x1	 ⑬ x1	 ⑭ x1	 ⑮ x1
 ⑯ x1	 ⑰ x1	 ⑱ x1	 ⑲ x1	 ⑳ x1
 ㉑ x1	 ㉒ x1	 ㉓ x1	 ㉔ x1	 ㉕ x1
 ㉖ x1	 ㉗ x2	 ㉘ x1	 ㉙ x2	 ㉚ x1
 ㉛ x1				

N657P447107

HARDWARE

A 46 pcs 	B 4 pcs 	C 50 pcs 	D 36 pcs  φ8*30mm	E 10 pcs  φ5*40mm	F 6 pcs 
G 2 pcs 	H 2 pcs 	J 1 set(4 pcs)  250mm	K 12 pcs 	L 4 pcs  φ4*35mm	M 2 pcs 
N 2 pcs 	P 2 set  P-1  P-2	R 46 pcs 	S 1 pc 	T 124 pcs  φ3.5*14mm	U 1 pcs  539mm
V 25 pcs 	X 54 pcs 	Y 1 pc 			



DE: Bitte beachten Sie, dass die Formen der Scharniere F, G und H ähnlich sind.
Bitte installieren Sie sie gemäß der Anleitung und unterscheiden Sie diese voneinander.



EN: Please note that the shapes of hinge F and G and H are similar.
Please install according to the instructions and distinguish them.

FR: Veuillez noter que les formes des charnières F, G et H sont similaires.
Veuillez les installer conformément aux instructions et les distinguer.


IT: Si prega di notare che le forme delle cerniere F, G e H sono simili.
Installarle secondo le istruzioni e distinguerle tra loro.

ES: Tenga en cuenta que las formas de las bisagras F, G y H son similares.
Instálelas según las instrucciones y distinga unas de otras.



Step 1



Step 2





Step 3



A*24





Step 4



A*4





Step 5



C*4



Step 6



C*6




D*2




φ8*30mm


Step 7



Step 8




Step 9



C*2



Step 10



C*12




D*6



φ8*30mm

Step 11



M*1




T*2



φ3.5*14mm

Step 12




A*6




X




✓




Step 13




A*4





Step 14



C*4



Step 15



C*4




D*4



φ8*30mm

Step 16




C*2




D*2




φ8*30mm




Step 17



Step 18



Step 19



D*4




φ8*30mm

E*4



φ5*40mm

Step 20





V*25



Step 21



90°



A*2



Step 22



C*2




D*2




φ8*30mm


Step 23



Step 24



Step 25



DE: Diese Anti-Fall-Hardware ist in Vor- und Rückrichtung verstellbar.
(Bitte passen Sie es entsprechend der Position des Schrankes an.)

EN: This anti-fall hardware is adjustable in the forward and backward directions.
(please adjust it according to the cabinet's position.)

FR: Ce matériel anti-chute est réglable dans les directions avant et arrière.
(s'il vous plaît l'ajuster en fonction de la position du cabinet.)


IT: Questo materiale antiscivolo è regolabile in avanti e indietro.
(si prega di regolarlo in base alla posizione del mobile.)

ES: Este hardware antideslizante es ajustable hacia adelante y hacia atrás.
(por favor ajústelo según la posición del gabinete.)

M*1



N*2




T*6




φ3.5*14mm


Step 26



A*6



Step 27




C*6




D*6



φ8*30mm



Step 28



DE: Wie das Bild zeigt, Fixieren Sie Hardware "R" in den Spalt mit Schrauben, um die Rückseite stabiler zu machen.

EN: As the picture shows, Fix hardware "R" into the gap with screws to make the back panel more stable.

FR: Comme le montre l'image, Fixez le matériel "R" dans l'écart avec des vis pour rendre le panneau arrière plus stable.

IT: Come mostra l'immagine, fissare il componente "R" nel gap con viti per rendere il pannello posteriore più stabile.

ES: Como se muestra en la imagen, fije el hardware "R" en el hueco con tornillos para hacer que el panel trasero sea más estable.

R*46








T*46




φ3.5*14mm

Step 29



Step 30




L*4





φ4*35mm

Step 31





Step 32



B*4





Step 33




C*4




Step 34



Step 35




Step 36








K*12








Step 37









Step 38




Step 39



Step 40



Step 41





DE: Bitte kleben Sie das Hardware-Teil "X" auf das offene Kammerschlittloch, um Ihr Produkt optisch ansprechender zu gestalten.

EN: Please stick the hardware "X" on the exposed cam lock hole that makes your product more beautiful.

FR: Veuillez coller le matériel "X" sur le trou de verrouillage de came exposé pour rendre votre produit plus esthétique.

IT: Per favore, incollare il componente "X" sul foro del serratura a came esposto per rendere il vostro prodotto più elegante.

ES: Por favor, pegue el hardware "X" en el agujero del cerrojo de leva expuesto para hacer que su producto sea más bonito.



S*1	T*2	X*54
	φ3.5*14mm	

Step 42

