

N634P476362

N634P476363


Product manual

Gebrauchsanweisung

Manuel du produit

Manual del producto

Manuale del prodotto



EN:Our product will be delivered to you in 2 packages.
The delivery times of these 2 packages may differ, please
be patient and thank you for your understanding


FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de
livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez
patient et merci de votre compréhension.


DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die
Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben
Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis

IT:I nostri prodotti vengono trasportati in due pacchetti. I
tempi di consegna dei due pacchetti sono diversi:

abbiate pazienza e vi ringrazio per la vostra comprensione.

ES:Nuestro producto se entrega en dos paquetes. El
tiempo de entrega de estos dos paquetes es diferente. Por
favor, sea paciente. Gracias por su comprensión.





[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]


Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.


Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.


Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.


Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Chengdu Shuhongyang Furniture Co., Ltd
Adresse	379 North Street, Sanyang Community, Shi Yang Town, Dujiangyan City, Chengdu City, Sichuan Province, China
Email/URL	wxq18280176339@163.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de



EN_Q4ICKFIT:Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten
 FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
 ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete nilo apriete poco.
 PT_AJUSTE RAPIDO: Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.
 DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bundig ist. Bite nicht zu fest oderzu schwach anziehen.
 IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello,non stringere troppo o troppo poco.



EN_CAM LOCK:When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
 FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérerle raccord rapide.
 ES_CIERRE DE LA CAMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegurese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
 PT_BLOQUEIO: Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posicao inicial esta correcta antes de inserir o encaixe de ligac&o repida.
 DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks aufdie richtige Ausgangsposition. bevor Sie den Quickfit einsetzen.
 IT_BLOCCAGGIOACAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
 Camlock should be inserted before quickfit.
 FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés,la tête du raccord rapide doitreposer au centre de la serrure batteuse.
 Il fautinsérerla serrure batteuse avant le raccord rapide.
 ES_Elcabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
 Se debe insertarel cierre de la camara antes que el quickfit.
 PT_Acabeca de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estao unidos.
 Afechadura de cames deve serinserida antes de ser rápida
 DE_DerQuickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden. wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
 Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
 IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a cammaquandoi due pannelli sono uniti.
 Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido
 EN_Turn cam lock clockwise to tighten.
 FR_Faites tournerla serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pourla resserrer.
 ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
 PT_Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.
 DE_Drehen Sie den Cam-Lockim Uhrzeigersinn, um ihn fesfzuziehen.
 IT_Ruotareil bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN_ It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR_ Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES_ Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE_ Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT_ Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.



EN_ To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR_ Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES_ Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE_ Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT_ Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




EN_ To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR_ Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES_ Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE_ Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT_ Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




EN_ To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR_ Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES_ Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE_ Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT_ Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.




EN_ Please fix other screws

FR_ Merci de serrer les autres vis.























ES_ Fije los demás tornillos

DE_ Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben


IT_ Fissare le altre viti




BOX1: N634P476362

			
① x1pc	② x1pc	③ x1pc	④ x1pc
			
⑤ x1pc	⑥ x1pc	⑩ x1pc	⑫ x1pc
			
⑬ x1pc	⑭ x1pc	⑰ x1pc	⑱ x1pc
			
⑳ x1pc	㉓ x1pc	㉔ x2pcs	㉕ x2pcs
			
㉑ x1pc	㉓③ x1pc	㉓④ x1pc	㉓⑤ x1pc
			
㉓⑥ x1pc	㉓⑨ x1pc		


BOX1: N634P476363




③ x2pcs




⑦ x1pc




⑧ x1pc




⑨ x1pc




⑪ x1pc




⑮ x2pcs




⑮ x1pc




⑲ x1pc




⑳ x1pc




㉑ x1pc




㉔ x1pc




㉗ x1pc




㉘ x1pc




㉚ x1pc




㉛ x1pc




㉜ x1pc




㉞ x1pc




㉟ x1pc




㊱ x1pc



㊲ x1pc






















㊴ x1pc



㊶ x1pc

Hardwarex x1pc


Hardware liste
N634P476363

 M6*34mm	 Ø12*10mm	 Ø6*30mm	 M4*20mm	
Ⓐ x112pcs	Ⓑ x112pcs	Ⓒ x8pcs	Ⓓ x10pcs	Ⓔ x12pcs
 M3*14mm	 M3*12mm			
Ⓕ x12pcs	Ⓖ x98pcs	Ⓗ x4pcs	Ⓘ x4pcs	Ⓣ x2pcs
				
Ⓚ x2pcs	Ⓛ x4pcs	Ⓜ x2pcs	Ⓝ x2pcs	ⓐ x4pcs
		 Φ15*2mm		 Ø15*320mm
Ⓟ x4pcs	Ⓠ x2pcs	Ⓡ x4pcs	Ⓢ x10pcs	Ⓣ x6pcs
 Ⓢ x1pc				



Note: Metal hooks are a bonus gift. Installation position could be adjusted according to your own preference.

1


Slides Must Be separated Before Assembly.After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly



2



3





M6*34mm



Ø12*10mm

Ⓐ x12pcs

Ⓑ x12pcs



4






Ø12*10mm

Ⓑ x6pcs




Φ 15*2mm


Ⓓ x4pcs








5






1




2


		
Ⓚ x1pc	Ⓝ x1pc	Ⓐ 5pcs
		
Ⓢ x2pcs	ⓖ x6pcs	Ⓚ x1pc




6








1




2






		
Ⓚ x2pcs	Ⓝ x1pc	Ⓐ 4pcs
		
Ⓢ x2pcs	ⓖ x9pcs	Ⓚ x1pc

DE: Drehen Sie dasselbe Brett um 180 Grad
 EN: Rotate the same panel 180 degrees.
 FR: Faites pivoter la même planche à 180 degrés


3




4




7




8




9










M4*20mm



ⓑ	x8pcs
---	-------



Ⓐ 8pcs





10



Φ12*10mm

Ⓑ x6pcs





11



Φ12*10mm

Ⓑ x6pcs





12



Ø12*10mm

Ⓑ x2pcs





13



Ø12*10mm

Ⓑ x8pcs





14




Ø12*10mm

Ⓑ x4pcs






15




M3*12mm




Ⓒ x4pcs



16



17






M3*12mm

M6*34mm

① x4pcs

G x8pcs

A 12pcs





18




Ø12*10mm

Ⓑ x12pcs




19





M3*12mm

Ⓔ x8pcs




M3*14mm



Ⓕ x12pcs




Ⓖ x12pcs




Ⓜ x2pcs







20




21








	
M3*12mm	
Ⓔ x8pcs	Ⓕ x4pcs
	
	M4*20mm
Ⓖ x2pcs	Ⓗ x2pcs






M3*12mm

Ⓔ x16pcs




23




M3*12mm

Ⓔ x8pcs



K-CR
K-DR
K-CL
K-DL

Ⓚ x2pcs



Ⓛ x2pcs




M4*20mm

ⓓ x4pcs




∅12*10mm

Ⓑ x16pcs





M6*34mm


Ⓐ 16pcs




1



X2




X2




2

X1
X1




3

X1
X1






4

X1
X1






X1
X1






25



M4*20mm

① x1pc

① x2pcs





M6*34mm




Φ12*10mm

① x32pcs

② x4pcs




26




Φ12*10mm

② x14pcs




27




Φ12*10mm

Ⓑ x14pcs





Φ15*320mm

Ⓓ x6pcs



28



M3*12mm



Ⓖ x8pcs



Ⓕ x4pcs



Ⓢ x10pcs



EN: In order to make the product more beautiful, please paste hardware S on the exposed holes.

DE: Um das Produkt noch schöner zu machen, kleben Sie bitte Hardware S auf die freiliegenden Löcher.

FR: Afin de rendre le produit plus beau, s'il vous plaît coller le matériel S sur les trous exposés.

IT: Per rendere il prodotto più bello, incollare l'hardware S sui fori esposti.

ES: Con el fin de hacer el producto más hermoso, por favor pega hardware S en los agujeros expuestos



DE

Warnung: Die maximale Belastbarkeit dieses Möbels beträgt:
60kg, bitte nicht überlasten!

EN

Warning: The maximum load-bearing capacity of this furniture is:
60 kg, please do not overload!

FR

Avertissement : La capacité de charge maximale de ce meuble
est de :
60 kg, merci de ne pas surcharger !

IT

Attenzione: la capacità di carico massima di questo mobile è:
60kg, non sovraccaricare!

ES

Advertencia: La capacidad máxima de carga de este mueble es:
60kg, no lo sobrecargue!