



Instruction Manual

SKU:HFSN-1251



A*1	B *1	C *1
D *2		

①

Do not use knife

Ax1 Bx1 Cx1

② The sofa sets can be freely arranged and switched.

③

Due to vacuum compression, the seats and cushions need 72 hours to fully decompress and inflate before use. After disassembly, gently tap the sides to aid in recovery. Thank you for your patience!

SAFETY INFORMATION OR WARNING

EN

Please read carefully

Warnings:

Do not use on uneven surfaces;
Avoid climbing or tilting the product;
Check for loose screws during use;
Keep away from fires, direct sunlight, and damp environments.

DE

Bitte sorgfältig lesen

Verwenden Sie das Produkt nicht auf unebenen Oberflächen;
Vermeiden Sie das Klettern oder Kippen des Produkts;
Überprüfen Sie während der Nutzung die Schrauben auf lockeren Sitz;
Von Feuer, direktem Sonnenlicht und feuchten Umgebungen fernhalten.

FR

Veuillez lire attentivement

Ne pas utiliser sur des surfaces inégales;
Évitez de grimper ou d'incliner le produit;
Vérifiez les vis desserrées pendant l'utilisation;
Tenir à l'écart du feu, de la lumière directe du soleil et des environnements humides.

IT

Leggere con attenzione

Non utilizzare su superfici irregolari;
Evitare di arrampicarsi o inclinare il prodotto;
Controllare durante l'uso se le viti sono allentate;
Tenere lontano da fiamme libere, luce solare diretta e ambienti umidi.

ES

Por favor, lea atentamente

No usar en superficies irregulares;
Evitar subirse o inclinar el producto;
Revisar si hay tornillos sueltos durante el uso;
Mantener alejado de llamas, exposición directa al sol y lugares húmedos.