



N620P506517

N620P506518

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto



Sets werden oft in mehreren Kartons verschickt und können im Abstand von ein oder zwei Tagen beiliegen eintreffen.
Sets are often shipped in multiple boxes and may arrive within a day or two of each other.
Les ensembles sont souvent expédiés dans plusieurs boîtes et peuvent arriver à un jour ou deux d'intervalle.

 2PERS		 60 MIN	Tool Required 	
--	--	---	---	--



[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high -temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.


Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.









Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.



Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Zhangzhou Gelin Home Furnishing Co., Ltd
Adresse	No. 293, Tangbian Village, Shiting Town, Xiangcheng District, Zhangzhou City, Fujian Province, China
Email/URL	gelin@gelinhome.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de















N620P506517

NO.	PARTS	QTY	NO.	PARTS	QTY
①		3	⑧		1
④		1	⑨		2
⑤		1	⑪		1
⑥		1	⑫		3
⑦		1	⑬		2

N620P506518

NO.	PARTS	QTY
②		1
③		1
 Hardware Kit		

NO.	PARTS	QTY
⑩		2
⑭		4


①  x3	②  x1		
③  x1	④  x1	⑤  x1	
⑥  x1	⑦  x1	⑧  x1	⑨  x2
⑩  x2		⑪  x1	⑫  x3
⑬  x2		⑭  x4	

Hardware

N620P506518

A x 14 	B x 14 	C x 20  8 x 30	D x 6  7 x 40	E x 16  6 x 10
F x 16  6 x 35	G x 18  6 x 50	H x 2 	I x 2 	J x 1 
K x 1 	L x 1 			

1



DE: Bitte beachten Sie: Vor der Montage muss das L-Wachs aus dem Zubehörset gleichmäßig in die Nuten 2 und 3 aufgetragen werden. Andernfalls ist eine normale Nutzung nicht möglich

UK: Please note: Before installation, the L-type wax block from the accessory pack must be applied evenly to the grooves at positions 2 and 3. Otherwise, it will not function properly!

FR: Veuillez noter : avant l' installation, le bloc de cire de type L du kit d' accessoires doit être appliqué uniformément dans les rainures 2 et 3. Sinon, l' utilisation normale ne sera pas possible !

IT: Nota: prima dell' installazione, il blocco di cera tipo L incluso nel kit accessori deve essere applicato uniformemente nelle scanalature 2 e 3. In caso contrario, non sarà possibile un corretto utilizzo!

ES: Atención: antes de la instalación, el bloque de cera tipo L del kit de accesorios debe aplicarse de manera uniforme en las ranuras 2 y 3. De lo contrario, no funcionará correctamente.


NL: Let op: vóór de installatie moet het L-wasblok uit de accessoireset gelijkmatig worden aangebracht in de groeven 2 en 3. Anders werkt het niet correct!

SE: Observera: före installation måste L-vaxblocket från tillbehörssatsen appliceras jämnt i spåren 2 och 3. Annars fungerar det inte korrekt!

PL: Uwaga: przed montażem należy równomiernie nałożyć blok woskowy typu L z zestawu akcesoriów w rowkach 2 i 3. W przeciwnym razie produkt nie będzie działał prawidłowo!

L  x1


2



F  x8

J  x1


3



G  x18

J  x1


4



F  x8


J  x1

5




A  x8

6




B  x8 C  x8

7



A  x6


8




B  x6

C  x6

9




10





C  x6 D  x6 J  x1

11




E  x16


12





13



14



15



16

