


TV-Schrank-WF325994/WF325995

- Assembly instructions. Please keep them for future reference.
- Montageanweisungen. Bitte bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf.
- Instructions de montage. Veuillez les garder pour vérification.



- This product is divided into two packages.
- Dieses Produkt ist in zwei Packungen unterteilt.
- Ce produit est livré en deux packs.
- Important - Please read these instructions fully before starting assembly.
- Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Important - Lisez ces instructions dans leur intégralité avant de commencer l'assemblage.



[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	SILVER UNION INVESTMENTS LIMITED
Adresse	PORTCULLISCHAMBERS, P.O. BOX 1225,APIA, SAMOA
Email/URL	372726447@QQ.COM



Decobus Handel GmbH

Innungsstraße 9,

21244 Buchholz, Deutschland

<https://www.decobusgroup.de>

•Components - fittings

Please check you have all the panels listed below.

Note: The quantitie below are the correceet amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required.

•Komponenten Verschraubungen

Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle unten aufgeführten Panels haben.



Hinweis: Die folgende Menge ist die richtige Menge, um die Montage abzuschließen. In einigen Fällen können mehr Armaturen geliefert werden, als erforderlich.

•Composants - accessoires



Veuillez vérifier que vous possédez tous les panneaux énumérés ci - dessous.

Remarque: les quantités ci - dessous sont les quantités correspondantes nécessaires pour terminer l'assemblage. Dans certains cas, plus d'accessoires que nécessaire peuvent être fournis.

WF325994 - Box:1/2

			
① x 1pc		② x 1pc	
			
⑤ x 1pc	⑥ x 1pc	⑦ x 1pc	
			
⑧ x 1pc	⑨ x 1pc	⑩ x 1pc	⑪ x 1pc
			
⑫ x 3pcs	⑬ x 3pcs	⑭ x 2pcs	⑮ x 1pc
			
⑯ x 2pcs	⑰ x 1pc		

WF325995 - Box:2/2

	
③ x 1pc	④ x 1pc

•Components - fittings

Please check you have all the panels listed below.

Note: The quantitie below are the correceet amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required.

•Komponenten Verschraubungen

Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle unten aufgeführten Panels haben.



Hinweis: Die folgende Menge ist die richtige Menge, um die Montage abzuschließen. In einigen Fällen können mehr Armaturen geliefert werden, als erforderlich.


•Composants - accessoires

Veuillez vérifier que vous possédez tous les panneaux énumérés ci - dessous.

Remarque: les quantités ci - dessous sont les quantités correspondantes nécessaires pour terminer l'assemblage. Dans certains cas, plus d'accessoires que nécessaire peuvent être fournis.

Hardware-Liste :WF325994

 M6x35mm	 Φ15x9mm	 Φ8x30mm	 M3x12mm
A x 28pcs	B x 28pcs	C x 16pcs	D x 24pcs
		 M4x12mm	 M4x25mm
E x 6pcs	F x 5pcs	G x 20pcs	H x 12pcs
	 M4x20mm		
I x 3pcs	J x 6pcs	K x 1pc	



Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	SILVER UNION INVESTMENTS LIMITED
Adresse	PORTCULLIS CHAMBERS, P.O. BOX 1225, APIA, SAMOA
Email/URL	372726447@QQ.COM
EC REP	Decobus Handel GmbH
	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
	https://www.decobusgroup.de

Assembly Instructions/Montageanleitung/Instructions de montage

STEP 1/SCHRITT 1/Étapes 1

·Slides Must Be Separated Before Assembly.


After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.

·Folien müssen vor der Montage getrennt werden.

Nach der Trennung beiseite stellen, bis zur Montage benötigt wird.

·Les diapositives doivent être séparées avant l'assemblage.


Une fois séparés, mettez de côté jusqu'à ce que vous ayez besoin de les assembler.



STEP 1 : Extend Slide

SCHRITT 1: Slide erweitern


Étape 1: étirer la diapositive



STEP 3 : Remove Runner

SCHRITT 3: Läufer entfernen


Étape 3: retirer la roue tournante





STEP 2 : Push Lever UP

Schritt 2: Hebel nach oben drücken


Étape 2: Poussez le joystick vers le Haut



STEP 2/SCHRITT 2/Étapes 2




orientation/Ausrichtung/
Direction



			
A x4pcs	D x4pcs	E x 2pcs	K x1pc

STEP 3/SCHRITT 3/Étapes 3




orientation/Ausrichtung/
Direction



Mount/Einhängen/Escalade


		
D x8pcs	Mount/Einhängen /Escalade E x 4pcs	K x1pc

STEP 4/SCHRITT 4/Étapes 4




	
A x12pcs	K x1pc

STEP 5/SCHRITT 5/Étapes 5




		
B x8pcs	C x 8pcs	K x1pc

STEP 6/SCHRITT 6/Étapes 6




STEP 7/SCHRITT 7/Étapes 7




		
B x8pcs	C x 8pcs	K x1pc

STEP 8/SCHRITT 8/Étapes 8






		
F x 5pcs	G x 20pcs	K x1pc

STEP 9/SCHRITT 9/Étapes 9




STEP 10/SCHRITT 10/Étapes 10



	
A x12pcs	K x1pc


Assembly Instructions/Montageanleitung/Instructions de montage

STEP 11/SCHRITT 11/Étapes 11



	
B x12pcs	K x1pc

STEP 12/SCHRITT 12/Étapes 12




	
H x 12pcs	K x1pc


Assembly Instructions/Montageanleitung/Instructions de montage

STEP 13/SCHRITT 13/Étapes 13

orientation/Ausrichtung/
Direction



Runner/Läufer/Les coureurs



D x 12pcs	Runner/Läufer/ Les coureurs E x 6pcs	I x 3pcs	J x 6pcs

STEP 14/SCHRITT 14/Étapes 14

