




SKU HFCS-822WH

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manualo del prodotto



SAFETY INFORMATION OR WARNING

EN

Please read carefully

Warnings:

Do not use on uneven surfaces;
Avoid climbing or tilting the product;
Check for loose screws during use;
Keep away from fires, direct sunlight, and damp environments.

DE

Bitte sorgfältig lesen

Verwenden Sie das Produkt nicht auf unebenen Oberflächen;
Vermeiden Sie das Klettern oder Kippen des Produkts;
Überprüfen Sie während der Nutzung die Schrauben auf lockeren Sitz;
Von Feuer, direktem Sonnenlicht und feuchten Umgebungen fernhalten.

FR

Veuillez lire attentivement

Ne pas utiliser sur des surfaces inégales;
Évitez de grimper ou d'incliner le produit;
Vérifiez les vis desserrées pendant l'utilisation;
Tenir à l'écart du feu, de la lumière directe du soleil et des environnements humides.

IT

Leggere con attenzione


Non utilizzare su superfici irregolari;
Evitare di arrampicarsi o inclinare il prodotto;
Controllare durante l'uso se le viti sono allentate;
Tenere lontano da fiamme libere, luce solare diretta e ambienti umidi.

ES

Por favor, lea atentamente

No usar en superficies irregulares;
Evitar subirse o inclinar el producto;
Revisar si hay tornillos sueltos durante el uso;
Mantener alejado de llamas, exposición directa al sol y lugares húmedos.

USING CAM LOCK AND QUICKFIT




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind. Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.


EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

















FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.



DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.





 A-50	$\Phi 6 \times 30$  B-38	3.5x12  C-40	 D-34
 E-8	 F-12	 G-4	 H-26
 J-8	3.5x14  K-21	 L-4	 M-2
 N-3	 P-5	$\Phi 15 \times 335$  Q-2	$\Phi 15 \times 307$  R-4


1




2




3



Φ6x30




B-4




J-4


4







5



6



x2




A-12

3.5x12




C-8


Φ15x307



D-16




L-4




R-4

8



9



10

Diagram illustrating the assembly of a mobile storage cabinet. The main components are labeled with circled numbers:

- 3: Left side panel
- 5: Top panel
- 13: Top left corner bracket
- 14: Top right corner bracket
- 15: Right side panel
- 16: Right side panel bracket
- 17: Front panel with internal shelving

Assembly details shown:

- Part 13 is attached to the top of panel 3 using screws (Q).
- Part 14 is attached to the top of panel 15 using screws (D).
- Part 16 is attached to the top of panel 15 using screws (D).
- Part 17 is attached to the bottom of panel 5 using screws (D).


Inset details:

- Screw: $\Phi 15 \times 335$
- Bracket: D-8


This diagram illustrates the assembly of a mobile cabinet. The main components are numbered 1 through 17. The assembly includes a base with wheels, a main body with a grid of shelves, and a top section with a door and a handle. The parts list on the right identifies the hardware required for assembly:

- A-4**: A screw and a washer.
- B-5**: A long, tapered rod.
- D-2**: A coiled spring.
- H-6**: A screw and a washer.
- N-3**: A hinge.


12





13



14



15



Importeur	KONO STEEL GMBH
Adresse	PFARRER-BRANTZEN-STR.48 55122 MAINZ
E-mail	office@kono-steel.de
Manufacture	JIAXING HIFINE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD.
Address	NO.233 CHANGAN ROAD(N),WUYUAN STREET HAIYAN,JIAXING,ZHEJIANG,CHINA
E-mail	happy linda@hi-fine.com
EC REP	KONO STEEL GMBH PFARRER-BRANTZEN-STR.48 55122 MAINZ office@kono-steel.de