


EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Specification

Model	B31-517V00
power	50W
Adapter input	220-240V~ 50Hz

WARNINGS

- Read entire booklet carefully before beginning installation and save these instructions.
- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of the building according to these instructions, and use only the hardware supplied.
- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated walls with location.
- All wiring must be in accordance with national and local electrical codes. If you are unfamiliar with wiring, you should use a qualified electrician.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment to the system when installing, balancing or cleaning the fan. Never insert foreign objects between rotating fan blades.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or motor damage, do not lift or carry the fan by the lead wires.
- Ensure that when mounting the ceiling fan that the fixing can support the moving weight of the fan which is 20kg(44lb) minimum.
- The fan blades cannot be installed lower than 2.3m from the floor.

CAUTION

- For indoor use only.
- Keep out of reach of children and animals.
- Do not use in the bathroom or damp places.
- Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable materials.
- Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.
- Before replacing the bulb, ensure the plug has been removed from the socket and the lamp has cooled down.
- Do not pull the plug out of the socket with wet hands.
- If the supply cord is damaged it must only be replaced by a qualified engineer.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Never look directly at a lit bulb.
- **Notice: Do not repeatedly turning the light on and off.**

CARE INSTRUCTIONS:

- Unplug lamp before cleaning.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

*** Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.**

Spécification

Modèle	B31-517V00
Puissance	50W
Entrée Adaptateur	220-240V~ 50Hz

AVERTISSEMENTS

- Lisez attentivement l'intégralité du livret avant de commencer l'installation et conservez ces instructions.
- Pour réduire le risque de blessure personnelle, attachez le ventilateur directement à la structure de support du bâtiment selon ces instructions et utilisez uniquement le matériel fourni.
- Pour éviter une éventuelle électrocution, avant d'installer votre ventilateur, déconnectez l'alimentation en éteignant les disjoncteurs du boîtier de sortie et des murs associés.
- Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le câblage, vous devez faire appel à un électricien qualifié.
- Pour réduire le risque de blessure personnelle, ne pliez pas l'attache de la pale au système lors de l'installation, de l'équilibrage ou du nettoyage du ventilateur. N'insérez jamais d'objets étrangers entre les pales rotatives du ventilateur.
- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou d'endommagement du moteur, ne soulevez ou ne transportez pas le ventilateur par les fils de plomb.
- Assurez-vous que lors du montage du ventilateur de plafond, la fixation peut supporter le poids en mouvement du ventilateur qui est de 20 kg (44 lb) minimum.
- Les pales du ventilateur ne peuvent pas être installées à moins de 2,3 m du sol.

MISE EN GARDE

- Destinée pour une utilisation à l'intérieur.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.
- Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée à l'écart de toute matière inflammable.
- Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit éteinte.
- Avant de remplacer l'ampoule, vérifiez que le bouchon ait été retiré de la sortie et que la lampe se soit refroidie.
- Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié.
- Évitez de toucher l'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.
- **Remarque : N'allumez pas et n'éteignez pas la lumière à plusieurs reprises.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
- Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.

*** Ne jetez pas le contenu avant d'avoir terminé l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou des accessoires matériels.**

Spezifikationen

Modell	B31-517V00
Leistung	50W
Adaptereingang	220-240V~ 50Hz

WARNUNGEN

- Lesen Sie das gesamte Heft sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, befestigen Sie den Ventilator direkt an der Tragstruktur des Gebäudes gemäß diesen Anweisungen und verwenden Sie nur die mitgelieferten Befestigungsmaterialien.
- Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie vor der Installation des Ventilators den Strom, indem Sie die Sicherungsautomaten an der Steckdosenleiste und den zugehörigen Wänden ausschalten.
- Die gesamte Verkabelung muss den nationalen und lokalen Elektrovorschriften entsprechen. Wenn Sie nicht mit der Verkabelung vertraut sind, sollten Sie einen qualifizierten Elektriker hinzuziehen.
- Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, biegen Sie die Blattbefestigung beim Installieren, Ausbalancieren oder Reinigen des Ventilators nicht. Führen Sie niemals Fremdkörper zwischen die rotierenden Ventilatorblätter.
- Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Motorschäden zu verringern, heben oder tragen Sie den Ventilator nicht an den Anschlusskabeln.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage des Deckenventilators die Halterung das sich bewegende Gewicht des Ventilators von mindestens 20 kg (44 lb) tragen kann.
- Die Ventilatorflügel dürfen nicht unter 2,3 m vom Boden installiert werden.

Vorsicht:

- Nur für den Innengebrauch bestimmt.
- Halten Sie die Lampe aus der Reichweite von Kindern und Tieren.
- Stellen Sie die Lampe nicht im Badezimmer oder an feuchten Orten auf.
- Stellen Sie die Lampe auf flachen Oberflächen und nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien auf.
- Bevor Sie die Lampe reinigen, stellen Sie sicher, dass diese ausgeschaltet wurde.
- Stellen Sie vor dem Glühbirnenwechsel sicher, dass die Lampe von der Stromversorgung getrennt wurde und die Glühbirne abgekühlt ist.
- Ziehen Sie nicht am Stecker mit nassen Händen.
- Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt wurde, darf es nur durch einen qualifizierten Elektriker gewechselt werden.
- Berühren Sie die Glühbirne nicht, wenn die Halterung aktiviert ist.
- Schauen Sie niemals direkt in eine leuchtende Glühbirne.
- **Hinweis: Schalten Sie das Licht nicht wiederholt ein und aus.**

WARTUNGSANWEISUNGEN:

- Trennen Sie vor der Reinigung den Stecker vom Stromnetz..
- Wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem statischen Staubtuch sauber.
- Vermeiden Sie stets die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche der Halterung beschädigen können.

*** Entsorgen Sie jeglichen Inhalt erst nach Abschluss der Montage, um ein versehentliches Entsorgen von Kleinteilen oder Hardware zu vermeiden.**

Especificaciones

Modelo	B31-517V00
Potencia	50W
Adaptador de entrada	220-240V~ 50Hz

ADVERTENCIAS

- Lea todo el folleto cuidadosamente antes de comenzar la instalación y conserve estas instrucciones.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, fije el ventilador directamente a la estructura de soporte del edificio según estas instrucciones y use solo el hardware suministrado.
- Para evitar una posible descarga eléctrica, antes de instalar su ventilador, desconecte la alimentación apagando los disyuntores de la caja de salida y las paredes asociadas.
- Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos nacionales y locales. Si no está familiarizado con el cableado, debe utilizar un electricista calificado.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble la fijación de la pala al sistema al instalar, equilibrar o limpiar el ventilador. Nunca inserte objetos extraños entre las aspas giratorias del ventilador.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños al motor, no levante ni transporte el ventilador por los cables conductores.
- Asegúrese de que al montar el ventilador de techo, la fijación pueda soportar el peso en movimiento del ventilador, que es de mínimo 20 kg (44 lb).
- Las aspas del ventilador no pueden instalarse a menos de 2,3 m del suelo.

PRECAUCIÓN

- Sólo para uso en interiores.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No lo use en el baño o en lugares húmedos.
- Coloque la lámpara sobre una superficie limpia y asegúrese de que está colocada lejos de cualquier material inflamable.
- Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de que esté apagada.
- Antes de reemplazar la bombilla, asegúrese de que el enchufe ha sido retirado de la toma y la lámpara se ha enfriado.
- No tire del enchufe con las manos mojadas.
- Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe ser reemplazado por un ingeniero cualificado.
- No toque las bombillas mientras el aparato esté encendido.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.
- **Aviso: No encienda y apague la luz repetidamente.**

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o un plumero estático.
- Evite siempre el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del aparato.

*** No deseche ningún contenido hasta que se haya completado el montaje para evitar desechar accidentalmente piezas pequeñas o herrajes.**

Especificações

Modelo	B31-517V00
Potência	50W
Voltagem de entrada	220-240V~ 50Hz

AVISOS

- Leia o folheto inteiro cuidadosamente antes de iniciar a instalação e guarde estas instruções.
- Para reduzir o risco de lesões pessoais, fixe o ventilador diretamente à estrutura de suporte do edifício de acordo com estas instruções e use apenas o hardware fornecido.
- Para evitar possíveis choques elétricos, antes de instalar o ventilador, desconecte a alimentação desligando os disjuntores da caixa de saída e das paredes associadas.
- Toda a fiação deve estar de acordo com os códigos elétricos nacionais e locais. Se não estiver familiarizado com a fiação, deve utilizar um eletricista qualificado.
- Para reduzir o risco de lesões pessoais, não dobre a fixação das lâminas ao sistema durante a instalação, balanceamento ou limpeza do ventilador. Nunca insira objetos estranhos entre as lâminas giratórias do ventilador.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos ao motor, não levante ou transporte o ventilador pelos cabos condutores.
- Certifique-se de que, ao montar o ventilador de teto, a fixação possa suportar o peso em movimento do ventilador, que é de no mínimo 20 kg (44 lb).
- As lâminas do ventilador não podem ser instaladas a menos de 2,3 m do chão.

ATENÇÃO

- Apenas para uso interior.
- Manter fora do alcance das crianças e dos animais. Não utilizar na casa de banho nem em locais húmidos.
- Colocar o candeeiro sobre uma superfície plana e assegurar que é colocado longe de qualquer material inflamável.
- Antes de limpar o candeeiro, certificar-se de que está desligado.
- Antes de substituir a lâmpada, certifique-se de que a ficha foi retirada da tomada e de que a lâmpada arrefeceu.
- Não retire a ficha do soquete com as mãos molhadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, só deve ser substituído por um técnico qualificado.
- Não tocar na lâmpada enquanto estiver ligado.
- Nunca olhar diretamente para uma lâmpada acesa.
- **Aviso: Não ligar e desligar a luz repetidamente.**

INSTRUÇÕES DE CUIDADO:

- Desligar a lâmpada antes da limpeza.
- Limpar com um pano macio e seco ou com um espanador de pó.
- Evitar sempre a utilização de produtos químicos agressivos ou de produtos de limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento do candeeiro.

*** Não descartar qualquer conteúdo até que a montagem esteja concluída para evitar descartar acidentalmente pequenas peças ou ferragens.**

Specifiche

Modello	B31-517V00
Potenza	50W
Ingresso adattatore	220-240V~ 50Hz

AVVERTENZE

- Leggete attentamente l'intero opuscolo prima di iniziare l'installazione e conservate queste istruzioni.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali, fissate il ventilatore direttamente alla struttura portante dell'edificio secondo queste istruzioni e utilizzate solo la ferramenta fornita.
- Per evitare possibili scosse elettriche, prima di installare il ventilatore, scollegate l'alimentazione spegnendo i disgiuntori della scatola di derivazione e delle pareti associate.
- Tutto il cablaggio deve essere conforme ai codici elettrici nazionali e locali. Se non avete familiarità con il cablaggio, dovrete usare un elettricista qualificato.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali, non piegate l'attacco delle pale del ventilatore durante l'installazione, l'equilibratura o la pulizia del ventilatore. Non inserite mai oggetti estranei tra le pale rotanti del ventilatore.
- Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al motore, non sollevate né trasportate il ventilatore tramite i cavi conduttori.
- Assicuratevi che, durante il montaggio del ventilatore da soffitto, il fissaggio possa sostenere il peso in movimento del ventilatore, che è di almeno 20 kg.
- Le pale del ventilatore non possono essere installate a meno di 2,3 m dal pavimento.





ATTENZIONE

- Solo per uso interno.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.
- Posizionare la lampada su una superficie piana e accertarsi che sia posizionata lontano da qualsiasi materiale infiammabile.
- Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta.
- Prima di sostituire la lampadina, assicurarsi che la spina sia stata rimossa dalla presa e che la lampada si sia raffreddata.
- Non tirare la spina dalla presa con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico qualificato.
- Non toccare la lampadina quando l'apparecchio è acceso.
- Non guardare mai direttamente la lampadina accesa.
- **Attenzione: Non accendere e spegnere ripetutamente la lampadina.**

ISTRUZIONI PER LA CURA:

- Scollegare la lampada prima di pulire.
- Pulire con un panno morbido e asciutto o con uno spolverino statico.
- Evitare sempre di usare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi perché potrebbero danneggiare la finitura dell'apparecchio.


*** Non gettare qualsiasi contenuto fino a quando non è completato l'assemblaggio, per evitare di gettare accidentalmente piccole parti o accessori.**




Min 7' 7" 230cm







PARTS




HARDWARE









H




OR




I



03



04








Bx1






B

A


J



Jx4






F





Remote Control Instructions



Verification mode

1. Code matching method:


Press the and buttons simultaneously to code. The specific operation is as follows: within 5-8 seconds after powering on, press and hold and at the same time. After completing the operation, try pressing other function keys to see if the fan responds accordingly. If the fan executes the command, it proves that the remote control is matched. If not, it indicates that the remote control failed to match, and you should repeat the matching method.

Clearing method

2. Code Clearing Method:

Simultaneously press and hold the handle buttons and . The specific operation is as follows: within 5 to 8 seconds after powering on (must be done within this time frame). While holding down the handle button and , proceed with the code operation. After completion, try pressing other function keys on the remote control handle. If the fan does not execute any command, it confirms that the remote control handle has been cleared.

Instructions de la télécommande



Mode de vérification


1. Méthode d'appariement des codes :

Appuyez simultanément sur les boutons et pour appairer. L'opération spécifique est la suivante : dans les 5 à 8 secondes après la mise sous tension, maintenez enfoncés et en même temps. Après avoir terminé l'opération, essayez d'appuyer sur d'autres touches fonctionnelles pour voir si le ventilateur répond en conséquence. Si le ventilateur exécute la commande, cela prouve que la télécommande est appariée. Sinon, cela indique que l'appariement a échoué et vous devez répéter la méthode d'appariement.

2. Méthode de suppression des codes :

Appuyez simultanément sur les boutons et . L'opération spécifique est la suivante : dans les 5 à 8 secondes après la mise sous tension (doit être fait dans ce délai). Tout en maintenant les boutons et , procédez à l'opération de suppression des codes. Après achèvement, essayez d'appuyer sur d'autres touches fonctionnelles de la télécommande. Si le ventilateur n'exécute aucune commande, cela confirme que la télécommande a été effacée.

Anweisungen zur Fernbedienung



Verifizierungsmodus


1. Methode zum Abgleichen des Codes:

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und zum Kodieren. Die genaue Vorgehensweise lautet wie folgt: innerhalb von 5-8 Sekunden nach dem Einschalten gleichzeitig und gedrückt halten. Nach Abschluss der Operation andere Funktionstasten drücken, um zu sehen, ob der Ventilator entsprechend reagiert. Wenn der Ventilator den Befehl ausführt, ist die Fernbedienung abgeglichen. Andernfalls zeigt es an, dass das Abgleichen fehlgeschlagen ist und Sie die Methode wiederholen sollten.

2. Methode zum Löschen des Codes:

Gleichzeitig die Griff Tasten und gedrückt halten. Die genaue Vorgehensweise lautet wie folgt: innerhalb von 5 bis 8 Sekunden nach dem Einschalten (muss in diesem Zeitrahmen erfolgen). Während Sie die Griff Tasten und gedrückt halten, führen Sie die Codierungsoperation durch. Nach Abschluss andere Funktionstasten an der Fernbedienung drücken. Wenn der Ventilator keinen Befehl ausführt, bestätigt dies, dass die Fernbedienung gelöscht wurde.

Instrucciones del control remoto



Modo de verificación


1. Método de emparejamiento de código:

Presione simultáneamente los botones y para codificar. La operación específica es la siguiente: dentro de los 5-8 segundos después de encender, mantenga presionados y al mismo tiempo. Después de completar la operación, intente presionar otras teclas de función para ver si el ventilador responde en consecuencia. Si el ventilador ejecuta el comando, esto prueba que el control remoto está emparejado. Si no, indica que el emparejamiento del control remoto falló y debe repetir el método.

2. Método para borrar el código:

Presione y mantenga simultáneamente los botones y . La operación específica es la siguiente: dentro de los 5 a 8 segundos después de encender (debe hacerse dentro de este marco de tiempo). Mientras mantiene presionados los botones y , realice la operación de codificación. Después de completar, intente presionar otras teclas de función en el control remoto. Si el ventilador no ejecuta ningún comando, confirma que el control remoto se ha borrado.

Instruções do controlo remoto



Modo de verificação


1. Método de correspondência de código:

Pressione simultaneamente os botões e para codificar. A operação específica é a seguinte: dentro de 5-8 segundos após ligar, pressione e segure e ao mesmo tempo. Após completar a operação, tente pressionar outras teclas de função para ver se o ventilador responde de acordo. Se o ventilador executar o comando, isso prova que o controlo remoto está emparelhado. Caso contrário, indica que o emparelhamento do controlo remoto falhou, e deve repetir o método.

2. Método de limpeza de código:

Pressione e segure simultaneamente os botões e . A operação específica é a seguinte: dentro de 5 a 8 segundos após ligar (deve ser feito dentro deste tempo). Enquanto mantém pressionados os botões e , prossiga com a operação de codificação. Depois de completar, tente pressionar outras teclas de função no controlo remoto. Se o ventilador não executar nenhum comando, confirma que o controlo remoto foi limpo.

Istruzioni del telecomando



Modalità di verifica

1. Metodo di abbinamento del codice:

Premere contemporaneamente i pulsanti e per codificare. L'operazione specifica è la seguente: entro 5-8 secondi dall'accensione, premere e tenere premuti e allo stesso tempo. Dopo aver completato l'operazione, provare a premere altri tasti funzione per vedere se il ventilatore risponde di conseguenza. Se il ventilatore esegue il comando, significa che il telecomando è abbinato. In caso contrario, indica che l'abbinamento del telecomando non è riuscito e sarà necessario ripetere il metodo.

2. Metodo per cancellare il codice:

Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti e . L'operazione specifica è la seguente: entro 5-8 secondi dall'accensione (deve essere fatto entro questo intervallo di tempo). Mentre si tengono premuti i pulsanti e , procedere con l'operazione di codifica. Dopo il completamento, provare a premere altri tasti funzione sul telecomando. Se il ventilatore non esegue alcun comando, conferma che il telecomando è stato cancellato.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqu  en Chine

PT

Se tiver alguma d vida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto s o os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENY 

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H  S 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstra e 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

