GPSR Label for : Hot Air Fryer, Dual

Product Name: Hot Air Fryer, Dual
Product ID: WF-1000872
Manufacturer/Distributor: DESKI
Country of Origin: Germany
Contact Person & Contact Information: Expo Börse GmbH , +496871909137, info@expo-boerse.de

(EN) Product Specifications:
Size: approx. L 43.2 cm, W 40.2 cm, H 35.2 cm; Cooking Containers 5.5 l + 3.5 l

Material: Plastic, Metal

Intended Use: For healthy cooking of foods such as chips, meat or vegetables using hot air technology without adding oil, ideal for use in garden environments or construction site kitchens

Safety Information & Warnings: When using, place the hot air fryer on a stable, level surface. Do not operate with wet hands. Do not exceed temperature and time to avoid fire hazard. Use the device only with dry hands and accessories. In case of overheating, switch off the device immediately and allow it to cool down.

Storage Instructions: After use, allow the device to cool completely, clean it and store it in a dry, dust-free place to avoid corrosion. Store cooking containers separately.

Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:
Größe: ca. L 43,2 cm, B 40,2 cm, H 35,2 cm; Garbehälter 5,5 l + 3,5 l

Material: Kunststoff, Metall

Vorgesehene Verwendung: Zum gesunden Garen von Speisen wie Pommes, Fleisch oder Gemüse mit Heißluft-Technologie ohne Ölzugabe, ideal für den Einsatz in Gartenumgebungen oder Baustellenküchen

Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Beim Einsatz die Heißluftfritteuse auf einer stabilen, ebenen Fläche platzieren. Nicht mit feuchten Händen bedienen. Temperatur und Zeit nicht überschreiten, um Brandgefahr zu vermeiden. Gerät nur mit trockenen Händen und Zubehör verwenden. Bei Überhitzung Gerät sofort ausschalten und abkühlen lassen.

Lagerungshinweise: Nach Gebrauch Gerät vollständig abkühlen lassen, reinigen und an einem trockenen, staubfreien Ort lagern, um Korrosion zu vermeiden. Garbehälter getrennt aufbewahren.

Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsicherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:
Taille: env. L 43,2 cm, l 40,2 cm, H 35,2 cm ; conteneurs de cuisson 5,5 l + 3,5 l

Matériau: Plastique, métal

Utilisation prévue: Pour une cuisson saine d'aliments comme les frites, la viande ou les légumes avec la technologie à air chaud sans ajout d'huile, idéal pour une utilisation dans les environnements de jardin ou les cuisines de chantier

Informations de sécurité et avertissements: Lors de l'utilisation, placer la friteuse à air chaud sur une surface stable et plane. Ne pas manipuler avec des mains humides. Ne pas dépasser la température et le temps pour éviter tout risque d'incendie. Utiliser l'appareil uniquement avec des mains sèches et des accessoires secs. En cas de surchauffe, éteindre immédiatement l'appareil et le laisser refroidir.

Instructions de stockage: Après utilisation, laisser l'appareil refroidir complètement, le nettoyer et le stocker dans un endroit sec et sans poussière pour éviter la corrosion. Conserver les conteneurs de cuisson séparément.

Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:
Tamaño: ca. L 43,2 cm, B 40,2 cm, H 35,2 cm; Recipientes de cocción 5,5 l + 3,5 l

Material: Plástico, Metal

Uso previsto: Para cocinar de forma saludable alimentos como patatas fritas, carne o verduras con tecnología de aire caliente sin añadir aceite, ideal para su uso en entornos de jardín o cocinas de obras

Información de seguridad y advertencias: Al utilizar, colocar la freidora de aire caliente en una superficie estable y plana. No manipular con manos húmedas. No exceder la temperatura y el tiempo para evitar riesgo de incendio. Utilizar el aparato solo con manos secas y accesorios secos. En caso de sobrecalentamiento, apagar el aparato inmediatamente y dejarlo enfriar.

Instrucciones de almacenamiento: Tras el uso, dejar enfriar completamente el aparato, limpiarlo y guardarlo en un lugar seco y libre de polvo para evitar la corrosión. Guardar los recipientes de cocción por separado.

Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:
Dimensione: ca. L 43,2 cm, B 40,2 cm, H 35,2 cm; Contenitori di cottura 5,5 l + 3,5 l

Materiale: Plastica, Metallo

Uso previsto: Per la cottura sana di cibi come patatine, carne o verdure con tecnologia ad aria calda senza aggiunta di olio, ideale per l'uso in ambienti da giardino o cucine da cantiere

Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Durante l'uso posizionare la friggitrice ad aria calda su una superficie stabile e piana. Non azionare con mani umide. Non superare la temperatura e il tempo per evitare rischi di incendio. Utilizzare l'apparecchio solo con mani e accessori asciutti. In caso di surriscaldamento, spegnere immediatamente l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.

Istruzioni per la conservazione: Dopo l'uso lasciare raffreddare completamente l'apparecchio, pulirlo e conservarlo in un luogo asciutto e privo di polvere per evitare la corrosione. Conservare i contenitori di cottura separatamente.

Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:
Tamanho: ca. C 43,2 cm, L 40,2 cm, A 35,2 cm; Recipientes de Cozedura 5,5 l + 3,5 l

Material: Plástico, Metal

Uso pretendido: Para cozer de forma saudável alimentos como batatas fritas, carne ou vegetais com tecnologia de ar quente sem adição de óleo, ideal para uso em ambientes de jardim ou cozinhas de obras

Informações de segurança e avisos: Ao usar, colocar a frigideira de ar quente numa superfície estável e plana. Não operar com mãos húmidas. Não exceder a temperatura e o tempo para evitar risco de incêndio. Usar o aparelho apenas com mãos secas e acessórios. Em caso de sobreaquecimento, desligar o aparelho imediatamente e deixá-lo arrefecer.

Instruções de armazenamento: Após o uso, deixar o aparelho arrefecer completamente, limpar e armazenar num local seco e livre de pó para evitar corrosão. Armazenar os recipientes de cozedura separadamente.

Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:
Maat: ca. L 43,2 cm, B 40,2 cm, H 35,2 cm; Bakcontainers 5,5 l + 3,5 l

Materiaal: Kunststof, metaal

Beoogd gebruik: Voor het gezond bereiden van gerechten zoals friet, vlees of groenten met heteluchttechnologie zonder toevoeging van olie, ideaal voor gebruik in tuinomgevingen of bouwkeukens

Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Plaats de heteluchtfriteuse bij gebruik op een stabiel, vlak oppervlak. Niet bedienen met natte handen. Temperatuur en tijd niet overschrijden om brandgevaar te vermijden. Apparaat alleen met droge handen en accessoires gebruiken. Bij oververhitting apparaat onmiddellijk uitschakelen en laten afkoelen.

Opslaginstructies: Na gebruik het apparaat volledig laten afkoelen, reinigen en opbergen op een droge, stofvrije plaats om corrosie te voorkomen. Bakcontainers apart bewaren.

Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:
Koko: n. pit. 43,2 cm, lev. 40,2 cm, kork. 35,2 cm; Paistoastiast 5,5 l + 3,5 l

Materiaali: Muovi, metalli

Tarkoitettu käyttö: Terveelliseen ruoanlaittoon ruoille kuten ranskalaisille perunoille, lihalle tai vihanneksille kuumailmatekniikalla ilman öljyn lisäystä, ihanteellinen käytettäväksi puutarhapihoilla tai rakennustyömaan keittiöissä

Turvallisuustiedot ja varoitukset: Käytössä aseta kuumailmarae vakaalle, tasaiselle pinnalle. Älä käytä kosteilla käsillä. Älä ylitä lämpötilaa ja aikaa välttääksesi palovaaran. Käytä laitetta vain kuivilla käsillä ja tarvikkeilla. Ylikuumenemisen sattuessa sammuta laite välittömästi ja anna sen jäähtyä.

Säilytysohjeet: Käytön jälkeen anna laitteen jäähtyä kokonaan, puhdista se ja säilytä kuivassa, pölyttömässä paikassa korroosion välttämiseksi. Säilytä paistoastiat erikseen.

Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuoteturvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecifikationer:
Storlek: ca. L 43,2 cm, B 40,2 cm, H 35,2 cm; Störbehållare 5,5 l + 3,5 l

Material: Plast, metall

Avsedd användning: För hälsosam tillagning av mat som pommes frites, kött eller grönsaker med hetluftsteknik utan tillsats av olja, idealisk för användning i trädgårdsmiljöer eller byggarbetsplatser

Säkerhetsinformation och varningar: Placera hetluftsfritösen på en stabil, plan yta vid användning. Hantera inte med våta händer. Överskrid inte temperatur och tid för att undvika brandrisk. Använd enheten endast med torra händer och tillbehör. Stäng av enheten omedelbart och låt svalna vid överhettning.

Förvaringsinstruktioner: Låt enheten svalna helt efter användning, rengör och förvara på en torr, dammfri plats för att undvika korrosion. Förvara stekbehållarna separat.

Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produktsäkerhetsförordning.

(DA) Produktspecifikationer:
Størrelse: ca. L 43,2 cm, B 40,2 cm, H 35,2 cm; Stegebeholdere 5,5 l + 3,5 l

Materiale: Plast, Metal

Påtænkt anvendelse: Til sund tilberedning af mad som pommes frites, kød eller grøntsager med varmluftsteknologi uden tilføjelse af olie, ideel til brug i haveområder eller byggepladskøkkener

Sikkerhedsinformation og advarsler: Ved brug placér varmluftsstegeren på en stabil, jævn overflade. Ikke betjen med våde hænder. Overskrid ikke temperatur og tid for at undgå brandfare. Brug kun apparatet med tørre hænder og tilbehør. Ved overophedning slå straks apparatet fra og lad det køle af.

Opbevaringsinstruktioner: Efter brug lad apparatet køle helt af, rengør det og opbevar det på et tørt, støvfrit sted for at undgå korrosion. Opbevar stegerbeholderne separat.

Overholdelse: Dette produkt overholder EU's produktsikkerhedsforordning.

(NO) Produkttspesifikasjoner:
Størrelse: ca. L 43,2 cm, B 40,2 cm, H 35,2 cm; Støkker 5,5 l + 3,5 l

Materiale: Plast, metall

Forventet bruk: For sunn tilberedning av mat som pommes frites, kjøtt eller grønnsaker med varmluftsteknologi uten tilsetning av olje, ideell for bruk i hageområder eller byggeplasskjøkken

Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Plasser varmluftsfritteren på en stabil, jevn flate under bruk. Ikke betjen med våte hender. Ikke overskrid temperatur og tid for å unngå brannfare. Bruk enheten kun med tørre hender og tilbehør. Ved overoppheting, slå umiddelbart av enheten og la den avkjøles.

Lagringsinstruksjoner: La enheten avkjøles helt etter bruk, rengjør den og oppbevar på et tørt, støvfritt sted for å unngå korrosjon. Oppbevar stekkurvene separat.

Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:
Rozmiar: ok. D 43,2 cm, S 40,2 cm, W 35,2 cm; Pojemniki do gotowania 5,5 l + 3,5 l

Materiał: Tworzywo sztuczne, metal

Zamierzone użycie: Do zdrowego gotowania potraw takich jak frytki, mięso lub warzywa z technologią gorącego powietrza bez dodawania oleju, idealne do stosowania w środowiskach ogrodowych lub kuchniach na placach budowy

Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Podczas używania umieścić frytownicę na gorące powietrze na stabilnej, równej powierzchni. Nie obsługiwać mokrymi rękami. Nie przekraczać temperatury i czasu, aby uniknąć ryzyka pożaru. Używać urządzenia tylko suchymi rękami i akcesoriami. W przypadku przegrzania natychmiast wyłączyć urządzenie i pozwolić mu ostygnąć.

Instrukcje przechowywania: Po użyciu pozwolić urządzeniu całkowicie ostygnąć, oczyścić i przechowywać w suchym, wolnym od kurzu miejscu, aby uniknąć korozji. Przechowywać pojemniki do gotowania oddzielnie.

Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:
Velikost: cca. D 43,2 cm, Š 40,2 cm, V 35,2 cm; Nádoby na vaření 5,5 l + 3,5 l

Materiál: Plast, Kov

Předpokládané použití: K zdravému vaření jídel jako hranolky, maso nebo zelenina s horkovzdušnou technologií bez přidání oleje, ideální pro použití v zahradních oblastech nebo kuchyních na staveništích

Bezpečnostní informace a varování: Při používání umístit horkovzdušnou fritézu na stabilní rovný povrch. Neobsluhovat vlhkýma rukama. Nepřekračovat teplotu a čas, aby se zabránilo nebezpečí požáru. Používat zařízení pouze suchýma rukama a příslušenstvím. V případě přehřátí okamžitě vypnout zařízení a nechat vychladnout.

Pokyny k uskladnění: Po použití nechat zařízení úplně vychladnout, vyčistit a skladovat na suchém místě bez prachu, aby se zabránilo korozi. Nádoby na vaření skladovat odděleně.

Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:
Velikost: pribl. D 43,2 cm, Š 40,2 cm, V 35,2 cm; Kuhalne posode 5,5 l + 3,5 l

Material: Plastika, Kovina

Predvidena uporaba: Za zdravo kuhanje jedi, kot so pomfrit, meso ali zelenjava s tehnologijo vročega zraka brez dodajanja olja, idealno za uporabo v vrtnih okoljih ali kuhinjah na gradbiščih

Varnostne informacije in opozorila: Pri uporabi postavite vroče zraka fritezo na stabilno, ravno površino. Ne upravljajte z mokrimi rokami. Ne presegajte temperature in časa, da preprečite nevarnost požara. Uporabljajte napravo samo s suhimi rokami in dodatki. V primeru pregrevanja napravo takoj izklopite in pustite, da se ohladi.

Navodila za shranjevanje: Po uporabi napravo popolnoma ohladite, očistite in shranite na suhem, prahu brez mestu, da preprečite korozijo. Kuhalne posode shranjujte ločeno.

Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:
Veľkosť: cca. D 43,2 cm, Š 40,2 cm, V 35,2 cm; Nádoby na pečenie 5,5 l + 3,5 l

Materiál: Plast, kov

Určené použitie: Na zdravé varenie jedál ako hranolky, mäso alebo zelenina s technológiou horúceho vzduchu bez pridania oleja, ideálne na použitie v záhradných oblastiach alebo kuchyniach na staveniskách

Bezpečnostné informácie a varovania: Pri použití umiestnite horúceho vzduchu fritézu na stabilné, rovnomerné povrch. Neobsluhujte s mokrými rukami. Neprekračujte teplotu a čas, aby ste predišli riziku požiaru. Používajte zariadenie iba s suchými rukami a príslušenstvom. Pri prehriatí zariadenie okamžite vypnite a nechajte vychladnúť.

Pokyny na skladovanie: Po použití nechajte zariadenie úplne vychladnúť, vyčistite ho a skladujte na suchom, bezprašnom mieste, aby ste predišli korózii. Nádoby na pečenie skladujte oddelene.

Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:
Méret: kb. H 43,2 cm, Sz 40,2 cm, M 35,2 cm; Sütőtartályok 5,5 l + 3,5 l

Anyag: Műanyag, Fém

Tervezett felhasználás: Ételek, mint például krumplipüré, hús vagy zöldség egészséges főzéséhez meleglevegős technológiával olaj hozzáadása nélkül, ideális kertkörnyezetben vagy építkezési konyhákban való használatra

Biztonsági információk és figyelmeztetések: Használatkor a meleglevegős sütőt stabil, egyenletes felületre helyezze. Ne kezelje nedves kézzel. Ne lépje túl a hőmérsékletet és az időt, hogy elkerülje a tűzveszélyt. A készüléket csak száraz kézzel és tartozékokkal használja. Túlfűtés esetén kapcsolja ki azonnal a készüléket és hagyja lehűlni.

Tárolási utasítások: Használat után a készüléket teljesen hagyja lehűlni, tisztítsa meg és száraz, pormentes helyen tárolja a korrózió elkerülése érdekében. A sütőtartályokat külön tárolja.

Megfelelőség: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendeletének.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:
Μέγεθος: περίπου Μ 43,2 cm, Π 40,2 cm, Υ 35,2 cm; Σκεύη μαγειρέματος 5,5 l + 3,5 l

Υλικό: Πλαστικό, Μεταλλικό

Σκοπούμενη χρήση: Για υγιεινό μαγείρεμα τροφίμων όπως πατάτες τηγανητές, κρέας ή λαχανικά με τεχνολογία αέρα καυτού χωρίς προσθήκη λαδιού, ιδανικό για χρήση σε περιβάλλοντα κήπου ή κουζίνες εργοταξίων

Πληροφορίες ασφάλειας & προειδοποιήσεις: Κατά τη χρήση τοποθετήστε τη φριτέζα αέρα καυτού σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Μην χειρίζεστε με υγρά χέρια. Μην υπερβαίνετε τη θερμοκρασία και τον χρόνο για να αποφύγετε κίνδυνο πυρκαγιάς. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια και αξεσουάρ. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.

Οδηγίες αποθήκευσης: Μετά τη χρήση αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως, καθαρίστε την και αποθηκεύστε σε ξηρό, χωρίς σκόνη μέρος για να αποφύγετε τη διάβρωση. Αποθηκεύστε τα σκεύη μαγειρέματος χωριστά.

Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:
Размер: прибл. Д 43,2 см, Ш 40,2 см, В 35,2 см; Контейнери за готвене 5,5 л + 3,5 л

Материал: Пластмаса, Метал

Предназначена употреба: За здравословно готвене на храни като картофи фрит, месо или зеленчуци с технология на горещ въздух без добавяне на масло, идеално за използване в градински среди или кухни на строителни обекти

Информация за безопасност и предупреждения: При употреба поставете въздушната пържилня на горещ въздух на стабилна, равна повърхност. Не управлявайте с влажни ръце. Не надвишавайте температурата и времето, за да избегнете риск от пожар. Използвайте уреда само с сухи ръце и аксесоари. При прегряване изключете уреда незабавно и го оставете да изстине.

Инструкции за съхранение: След употреба оставете уреда да изстине напълно, почистете го и го съхранявайте на сухо, безпрахно място, за да предотвратите корозия. Съхранявайте контейнерите за готвене отделно.

Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:
Mărime: ca. L 43,2 cm, B 40,2 cm, H 35,2 cm; Recipiente de gătit 5,5 l + 3,5 l

Material: Plastic, Metal

Utilizare intenționată: Pentru gătitul sănătos al mâncărurilor precum cartofi prăjiți, carne sau legume cu tehnologie cu aer cald fără adăugare de ulei, ideal pentru utilizare în medii de grădină sau în bucătăriile de șantier

Informații de siguranță și avertismente: La utilizare, plasați frigiderul cu aer cald pe o suprafață stabilă și plană. Nu operați cu mâini umede. Nu depășiți temperatura și timpul pentru a evita riscul de incendiu. Utilizați aparatul doar cu mâini uscate și accesorii. În caz de supraîncălzire, opriți imediat aparatul și lăsați-l să se răcească.

Instrucțiuni de depozitare: După utilizare, lăsați aparatul să se răcească complet, curățați-l și depozitați-l într-un loc uscat, fără praf pentru a evita coroziunea. Păstrați recipientele de gătit separate.

Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:
Veličina: cca. D 43,2 cm, Š 40,2 cm, V 35,2 cm; Kuhinjske posude 5,5 l + 3,5 l

Materijal: Plastika, metal

Predviđena uporaba: Za zdravo kuhanje hrane poput pomfrita, mesa ili povrća pomoću tehnologije vrućeg zraka bez dodavanja ulja, idealno za upotrebu u vrtovskim okruženjima ili kuhinjama na gradilištima

Sigurnosne informacije i upozorenja: Prilikom korištenja postavite vrući zračni fritez na stabilnu, ravnu površinu. Ne upravljajte vlažnim rukama. Ne prelazite temperaturu i vrijeme kako biste izbjegli opasnost od požara. Koristite uređaj samo suhim rukama i priborom. U slučaju pregrijavanja odmah isključite uređaj i pustite da se ohladi.

Upute za skladištenje: Nakon upotrebe potpuno ohladite uređaj, očistite ga i pohranite na suhom, bez prašine mjestu kako biste izbjegli koroziju. Kuhinjske posude pohranite odvojeno.

Sukladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:
Dydis: ap. Ilg. 43,2 cm, Pl. 40,2 cm, Aukšt. 35,2 cm; Kepimo talpos 5,5 l + 3,5 l

Medžiaga: Plastikas, metalas

Numatytas naudojimas: Sveikam maisto gaminimui, pvz., bulvių traškučių, mėsos ar daržovių naudojant karštų orų technologiją be aliejaus pridėjimo, idealu naudoti sodo aplinkoje ar statybvietės virtuvėse

Saugumo informacija ir įspėjimai: Naudojant karštų orų keptuvę pastatyti ant stabilios, lygios paviršio. Nevaldyti drėgnomis rankomis. Neviršyti temperatūros ir laiko, kad būtų išvengta gaisro pavojaus. Įrenginį naudoti tik su sausomis rankomis ir priedais. Esant perkaitimui įrenginį nedelsiant išjungti ir leisti atvėsti.

Laikymo instrukcijos: Po naudojimo įrenginį visiškai atvėsinti, išvalyti ir laikyti sausoje, dulkės laisvoje vietoje, kad būtų išvengta korozijos. Kepimo talpas laikyti atskirai.

Atitiktis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:
Izmērs: apm. G 43,2 cm, P 40,2 cm, A 35,2 cm; Cepšanas trauki 5,5 l + 3,5 l

Materiāls: Plastmasa, metāls

Paredzētā lietošana: Lai veselīgi gatavotu ēdienus, piemēram, frī, gaļu vai dārzeņus, izmantojot karstā gaisa tehnoloģiju bez eļļas pievienošanas, ideāli izmantošanai dārza vidēs vai būvlaukuma virtuvēs

Drošības informācija un brīdinājumi: Izmantojot, novietojiet karstā gaisa cepeškrāsni uz stabilas, līdzenas virsmas. Neizmantojiet ar mitrām rokām. Nepārsniedziet temperatūru un laiku, lai izvairītos no ugunsgrēka riska. Izmantojiet ierīci tikai ar sausām rokām un piederumiem. Pārkaršanas gadījumā nekavējoties izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist.

Glabāšanas norādījumi: Pēc lietošanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist, notīriet un uzglabājiet sausā, bez putekļiem vietā, lai izvairītos no korozijas. Uzglabājiet cepšanas traukus atsevišķi.

Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:
Suurus: umbes P 43,2 cm, L 40,2 cm, K 35,2 cm; Küpsetusmahutid 5,5 l + 3,5 l

Materjal: Plast, Metall

Eesmärgipärane kasutus: Toiduainete nagu friikartulid, liha või köögiviljad tervisliku küpsetamise jaoks kuumaõhutecnoloogia abil ilma õli lisamiseta, ideaalne kasutamiseks aia- või ehitusplatsi köökides

Ohutusteave ja hoiatused: Kasutamisel asetage kuumaõhufritüür stabiilsele tasasele pinnale. Ärge käsitage niiskete kätega. Ärge ületage temperatuuri ja aega, et vältida tuleohtu. Kasutage seadet ainult kuivade käte ja tarvikutega. Ülekuumenemise korral lülitage seade kohe välja ja laske jahtuda.

Säilitamisjuhised: Kasutamise järel laske seadmel täielikult jahta, puhastage ja säilitage kuival, tolmul tolmuvabakohas korrosiooni vältimiseks. Hoidke küpsutusmahuteid eraldi.

Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutusmäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:
Méid: ca. L 43,2 cm, B 40,2 cm, H 35,2 cm; Coimeádáin chócaireachta 5,5 l + 3,5 l

Ábhar: Plastach, miotail

Úsáid Beartaithe: Chun speisí mar phrótaí, feoil nó glasraí a chógas sláintiúil le teicneolaíocht aer te gan breiseán ola, idéalach le húsáid i dtimpeallachtaí gairdín nó i gcócairí láithreáin tógála

Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: Nuair a úsáidtear, cuir an friogaire aer te ar dhromchla cobhsaí, cothrom. Ná oibri tú le lámha tais. Ná teorainneacha teochta agus ama a shárú chun contúirt dóiteáin a sheachaint. Úsáid an gléas le lámha tirime agus le gabhálais tirime amháin. Má théann sé róthéamh, múch an gléas láithreach agus lig dó fuarú.

Treoracha Stórála: Tar éis úsáide, lig don gléas fuarú go hiomlán, glan é agus stóráil in áit tirim, saor ó dheannach chun creimeadh a sheachaint. Coimeádáin chócaireachta a stóráil ar leithligh.

Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

4 036812 126436