V 4.04

UNIT MM

① ×1pc 	② ×1pc 	③ ×1pc 	④ ×1pc 
⑤ ×1pc 	⑥ ×1pc 	⑦ ×5pcs 	⑧ ×5pcs 
⑨ ×1pc 			

UNIT MM

A ×1pc 	B ×8pcs 	C ×8pcs  M6×25	D ×5pcs  M6×16
E ×4pcs  M6×20	F ×4pcs  M8×16×1.2		

Z-OFC177



DE: Die Armlehnen sind in der Rückenlehne verborgen. Nach Erhalt öffnen Sie den Reißverschluss an der Rückenlehne, nehmen die Armlehnen heraus und schließen den Reißverschluss wieder.

EN: The armrests are stored inside the backrest. When you receive the product, open the zip on the backrest, remove the armrests, and then zip it back.

FR : Les accoudoirs se rangent à l'intérieur du dossier. Lorsque vous recevez le produit, ouvrez la fermeture éclair du dossier, retirez les accoudoirs, puis refermez la fermeture éclair.

IT: I braccioli sono riposti all'interno dello schienale. Quando si riceve il prodotto, aprire la cerniera dello schienale, rimuovere il bracciolo e richiudere la cerniera.

ES: Al recibir el paquete, los reposabrazos se guardan dentro del respaldo. Necesita abrir la cremallera para sacarlos y luego volver a cerrarla.

NL: De armleuningen zijn opgeborgen in de rugleuning. Wanneer u het product ontvangt, opent u de rits op de rugleuning, verwijdert u de armleuningen en ritst u deze vervolgens weer terug.

PL: Podłokietniki są przechowywane wewnątrz oparcia. Po otrzymaniu produktu otwórz zamek błyskawiczny na oparciu, wyjmij podłokietniki , a następnie zamknij je z powrotem.

SE: Armstöden förvaras inuti ryggstödet. När du får produkten öppnar du dragkedjan på ryggstödet, tar bort armstöden och drar sedan tillbaka den.





A		×1
D		×5





1



DE: Ziehen Sie vor der Montage die Schutzhülse am Luftgestänge heraus.
EN: Remove the protective cap from gas lift before assembly.
FR : Enlevez le capuchon du vérin à gaz avant le montage.
IT: Rimuovere il cappuccio protettivo dal pistone a gas prima del montaggio.
ES: Retire la tapa protectora del elevador de gas antes del montaje.
NL: Verwijder de beschermkap van de gaslift voor montage.
PL: Przed montażem należy zdjąć pokrywę ochronną z podnośnika gazowego.
SE: Verwijder de beschermkap van de gaslift voor montage.

2



A		×1
E		×4
F		×4



3



80%

A		×1
C		×4



4



80%

A		×1
C		×2



5



80%

A		×1
C		×2



6



7



A ×1

8

B ×8





9





DE: Höhenverstellung: Heben Sie den rechten Hebel unter der Sitzfläche, wenn Sie sitzen, um den Sitz anzuheben, und heben Sie ihn wieder an, wenn Sie verlassen, um den Sitz abzusenken.
EN: Adjustable Height: Lift the lever on the right side under the seat when sitting on the seat to raise the height, and lift the lever without sitting on the seat to lower the height.
FR : Hauteur réglable : Soulevez la poignée du côté droit sous le siège lorsque vous êtes assis sur le siège pour augmenter la hauteur, et soulevez la poignée sans vous asseoir sur le siège pour diminuer la hauteur.
IT: Altezza regolabile: Sollevare la leva sul lato destro sotto il sedile quando si è seduti per alzare l'altezza e sollevare la leva senza sedersi per abbassare l'altezza.
ES: Altura ajustable: Cuando se sienta, levante la palanca en el lado derecho del asiento para levantar la altura; cuando se levanta, tire de la palanca hacia arriba para bajar la altura del asiento.
NL: In hoogte verstelbaar: Til de hendel aan de rechterkant onder de stoel op wanneer je op de stoel zit om de hoogte te verhogen, en til de hendel op zonder op de stoel te zitten om de hoogte te verlagen.
PL: Regulowana wysokość: Podnieś dźwignię po prawej stronie pod siedzeniem, gdy siedzisz na siedzeniu, aby podnieść wysokość, i podnieś dźwignię bez siedzenia na siedzeniu, aby obniżyć wysokość.
SE: Justerbar höjd: Lyft spaken på höger sida under sätet när du sitter på sätet för att höja höjden, och lyft spaken utan att sitta på sätet för att sänka höjden.



DE: Armlehnen-Klappfunktion: Die Armlehnen können um 90° hochgeklappt werden.
EN: Armrest Flip Function: The armrests can be flipped 90 degrees upwards.
FR : Accoudoirs rabattables: Les accoudoirs peuvent être relevés de 90°.
IT: Funzione di ribaltamento dei braccioli: I braccioli possono essere ribaltati di 90 gradi verso l'alto.
ES: Reposabrazos abatibles: los reposabrazos se pueden girar 90° hacia arriba.
NL: Klapfunctie armleuningen: De armleuningen kunnen 90 graden omhoog worden geklapt.
PL: Funkcja odchylania podłokietników: Podłokietniki można obrócić o 90 stopni w górę.
SE: Funktion för att fälla armstödet: Armstöden kan vändas 90 grader uppåt.

DE: Schwenkfunktion: schwenkbar und in jeder beliebigen Position anhaltbar.
EN: Swivel Function: It can be swivelled and stopped at any position.
FR : Fonction pivotante : il se pivote et s'arrête dans n'importe quelle position.
IT: Funzione girevole: Può essere orientato e fermato in qualsiasi posizione.
ES: Función de rotación: Puede girar y pararse en cualquier posición.
NL: Draaifunctie: Het kan in elke positie worden gedraaid en gestopt.
PL: Funkcja obrotu: Może być obracany i zatrzymywany w dowolnej pozycji.
SE: Svängbar funktion: Den kan svängas och stoppas i vilken position som helst.





DE: Wippfunktion: Ziehen Sie den rechten Hebel unter der Sitzfläche nach außen, um diese Funktion zu entriegeln. Wählen Sie den richtigen Winkel und drücken Sie ihn wieder nach innen, um den Winkel zu verriegeln.
EN: Rocking Function: Pull the lever on the right side under the seat outwards to unlock the function. Select the correct angle and push the lever inwards to lock the angle.
FR : Fonction de basculement : Tirez la poignée sur le côté droit sous le siège vers l'extérieur pour déverrouiller la fonction. Sélectionnez l'angle correct et poussez la poignée vers l'intérieur pour verrouiller l'angle.
IT: Funzione dondolo: Tirare la leva sul lato destro sotto il sedile verso l'esterno per sbloccare la funzione. Selezionare l'angolo corretto e spingere la leva verso l'interno per bloccare l'angolo.
ES: Función mecedora: Tire de la palanca derecha debajo del asiento hacia fuera para desbloquear esta función. Seleccione un ángulo correcto y empújela de nuevo hacia dentro para bloquear el ángulo.
NL: Schommelfunctie: Trek de hendel aan de rechterkant onder de zitting naar buiten om de functie te ontgrendelen. Selecteer de juiste hoek en duw de hendel naar binnen om de hoek te vergrendelen.
PL: Funkcja kołysania: Pociągnij dźwignię po prawej stronie pod siedziskiem na zewnątrz, aby odblokować funkcję. Wybierz odpowiedni kąt i popchnij dźwignię do wewnątrz, aby zablokować kąt.
SE: Gungande funktion: Dra spaken på höger sida under sitsen utåt för att låsa upp funktionen. Välj rätt vinkel och tryck spaken inåt för att låsa vinkeln.



DE: Wippfunktion: Durch Lösen des Knopfes kann der Stuhl vor- und zurückgewippt werden, wodurch die Wippfunktion aktiviert wird.
EN: Rocking Function: turn and loosen the knob, the chair can rock back and forth to achieve the rocking function.
FR : Fonction de balancement : tournez et desserrez le bouton, la chaise peut se balancer d'avant en arrière pour obtenir la fonction de balancement.
IT: Funzione dondolo: girare e allentare la manopola, la sedia può dondolare avanti e indietro per ottenere la funzione dondolo.
ES: Función mecedora: Afloje el pomo, la silla puede balancearse hacia delante y atrás para conseguir la función mecedora.
NL: Schommelfunctie: draai en draai de knop los, de stoel kan heen en weer schommelen om de schommelfunctie te bereiken.
PL: Funkcja kołysania: przekręć i poluzuj pokrętło, fotel może kołysać się do przodu i do tyłu, aby uzyskać funkcję kołysania.
SE: Gungfunktion: vrid och lossa på ratten, stolen kan gunga fram och tillbaka för att uppnå gungfunktionen.