


Conforama

LUMI



REFERENCE(S)
138299



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>










LE TRI
+ FACILE





CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD



CONSIGNES D'UTILISATION	1: Ne jamais forcer les assemblages. Resserrez les vis après quelques temps d'usage. Gardez votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin. 2: Respecter la charge maximale pour une utilisation sécurisée. 3: Un siège relax classique peut se mettre contre un mur. Néanmoins, il est nécessaire de prévoir à minima 0,3 m de distance avec ce dernier afin de pouvoir déployer votre siège correctement.
RANGEMENT ET ENTRETIEN	1: Un canapé changera tout naturellement de forme et d'aspect sous l'effet de l'affaissement ou du déplacement du rembourrage dans le temps. Afin de prolonger le gonflant de votre canapé et de répartir l'usure de façon régulière, il est fortement conseillé : • De retourner régulièrement les coussins si cela est possible. • De relisser la surface des assises immédiatement après une utilisation prolongée et de masser les coussins pour leur redonner du gonflant. 2: Le tissu de votre canapé aura une tendance naturelle à boulocher. Ceci n'est pas un défaut dès lors que : • Les bouloches peuvent facilement être enlevées ou s'estompent avec le temps. • Le nombre de bouloches n'affecte pas sensiblement l'esthétique de votre produit. 3: Dépoussiérer soigneusement puis humecter un chiffon doux et propre d'eau légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou solvants.

INSTRUCTIONS FOR USE	1: Never force the connections. Re-tighten the screws after few days. Keep the Instructions AI leaflet, it contains information when claiming for missing parts. 2: Ensure to not exceed the maximum loading weight for a safe usage. 3: Classic relax seat can be placed against a wall. Nevertheless, it is necessary to provide at least 0.3 m distance with it in order to be able to deploy your seat correctly.
STORAGE AND CLEANING	1: A seat will naturally change shape and appearance as the padding sags or shifts over time. In order to prolong the shape of your product and evenly distribute wear, it is strongly recommended: • Turn the cushions over regularly, if possible, • To smooth the surface of the seats immediately after prolonged use and to massage the cushions to restore their swelling. 2: Your seat fabric will have a natural tendency to pill. This is not a defect if: • Pilling can easily be removed or fade over time, • The number of pills does not significantly affect the aesthetics of your product. 3: Carefully remove the dust. Use a soft and clean damp cloth with soapy water. Do not use abrasive cleaning products or solvents.